



硬件和软件指南

HP Compaq Tablet PC 系列

文档部件号：367426-AA1

2005 年 3 月

本指南不仅介绍了 Tablet PC 硬件部件（包括连接外部设备的连接器在内）的识别与使用方法，还介绍了有关管理 Tablet PC 电源和安全性能的设置及步骤。当您携带 Tablet PC 外出旅行时，本指南中提供的电源和环境方面的规定信息可能会对您有所帮助。此外，本指南中提供的有关获取系统信息和使用设置实用程序的说明也有助于您发现问题、解决问题和防范问题。

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。SD 徽标是其所有者的商标。Bluetooth 是其所有者拥有的商标，Hewlett-Packard Company 经授权得以使用。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明示有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

硬件和软件指南

HP Compaq Tablet PC 系列

第一版 2005 年 3 月

参考号：tc4200

文档部件号：367426-AA1

目录

1 组件 ID

顶部组件	1-1
指示灯	1-1
指点设备	1-3
按钮	1-4
按键	1-5
手写笔激活的按钮	1-6
显示屏组件	1-7
正面组件	1-9
背面组件	1-10
右侧组件	1-11
左侧组件	1-12
底部组件	1-14
无线天线	1-16
磁铁	1-17
手写笔组件	1-18
其它硬件组件	1-19

2 电源

电源控件和指示灯位置	2-1
电源	2-3
等待和休眠	2-4
等待	2-4
休眠	2-5
启动等待、休眠或关机模式	2-6

默认电源设置	2-8
打开或关闭 Tablet PC 或显示屏	2-8
启动休眠模式或从休眠模式中恢复	2-9
启动等待模式或从等待模式中恢复	2-10
使用紧急关机步骤	2-11
电源选项	2-11
访问 Power Options （电源选项）窗口	2-12
显示 Power Meter （电源计量器）图标	2-12
设置或更改电源使用方案	2-13
使用安全保护密码	2-13
处理器性能控制 （仅限某些机型）	2-14
电池组	2-16
识别电池组	2-16
插入或取出主电池组	2-18
为电池组充电	2-20
控制电池电量不足的状况	2-23
校准电池组	2-25
节约电池电量	2-28
存放电池组	2-31
废旧电池组的处理	2-32

3 指点设备和键盘

指点设备	3-1
使用触摸板	3-2
使用指点杆	3-3
设置鼠标属性	3-4
热键	3-5
热键速查表	3-6
使用热键命令	3-7
在外接键盘上使用热键	3-9
Quick Launch 按钮	3-10
识别 Quick Launch 按钮	3-10
Quick Launch Buttons 软件	3-11

小键盘	3-20
使用嵌入式数字小键盘	3-20
使用外接数字小键盘	3-22

4 手写笔和命令控件

手写笔	4-1
使用手写笔输入信息	4-2
校准手写笔	4-4
设置手写笔首选项	4-5
更换手写笔笔尖	4-6
命令控件	4-7
识别命令控件	4-7
命令控件快速参考	4-9
使用命令控件	4-10
设置命令控件首选项	4-12
屏上键盘	4-15

5 多媒体

音频功能部件	5-1
使用音频输入（麦克风）插孔	5-3
使用音频输出（耳机）插孔	5-3
调节音量	5-4
视频功能部件	5-5
使用 S-Video 输出插孔	5-6
连接显示器、投影机或电视机	5-7
多媒体软件	5-8
遵守版权警告	5-9
安装软件	5-10
启用自动播放	5-11
更改 DVD 的国家/地区设置	5-11

6 驱动器

驱动器的维护	6-1
IDE 驱动器指示灯	6-2
主硬盘驱动器	6-3
外接驱动器	6-7
可选的外接设备	6-8
可选的外接多功能插槽和外接多功能插槽 II.	6-8

7 PC 卡

什么是 PC 卡?	7-1
插入	7-2
取出	7-3

8 数字存储卡

什么是数字存储卡?	8-1
插入	8-2
取出	8-3

9 内存模块

什么是内存模块?	9-1
扩展内存模块插槽	9-2
主内存模块插槽	9-6
休眠文件	9-11

10 USB 设备

什么是 USB?	10-1
USB 设备的连接	10-2
操作系统和软件	10-3
USB 传统支持	10-3

11 调制解调器和联网

内置调制解调器	11-1
调制解调器电缆	11-1
调制解调器国家/地区的选择	11-4
预装的通信软件	11-7
网络	11-8

12 Q Menu 软件

Q Menu	12-1
识别 Q Menu 控件	12-1
显示和关闭 Q Menu	12-2
选择 Q Menu 中的菜单项	12-2
获取系统定义菜单项的有关信息	12-3
设置 Q Menu 首选项	12-3
使用系统定义菜单项	12-10
Tablet PC 按钮驱动程序	12-16

13 无线（仅限某些机型）

无线局域网设备（仅限某些机型）	13-3
将无线 Tablet PC 连接到公司 WLAN	13-4
将无线 Tablet PC 连接到公共 WLAN	13-4
设置家庭 WLAN	13-5
使用 WLAN 连接	13-6
使用无线安全保护功能	13-7
安装无线软件（可选）	13-8
故障排除指南	13-9
Bluetooth 无线设备（仅限某些机型）	13-10
设备电源状态	13-12
开启设备	13-14
关闭并禁用设备	13-15
红外通信	13-16
设置红外传输方式	13-17
在红外传输时使用等待模式	13-17
移动打印（仅限某些机型）	13-18

14 安全保护

安全保护功能	14-1
计算机设置实用程序中的安全保护首选项	14-4
密码	14-4
HP 密码和 Windows 密码	14-5
HP 密码和 Windows 密码准则	14-6
HP 管理员密码	14-8
设置 HP 管理员密码	14-8
输入 HP 管理员密码	14-9
开机密码	14-10
设置开机密码	14-10
输入开机密码	14-11
重新启动时需要输入开机密码	14-12
驱动器锁	14-13
设置驱动器锁密码	14-14
输入驱动器锁密码	14-15
重新启动时需要输入驱动器锁密码	14-15
更改驱动器锁密码	14-16
解除驱动器锁保护	14-17
设备安全保护	14-18
系统信息	14-19
设置系统信息选项	14-20
防病毒软件	14-21
防火墙软件	14-22
Windows XP 重要安全更新	14-24
HP ProtectTools 安全管理器（仅限某些机型） ..	14-25
ProtectTools 的嵌入式安全保护	14-25
ProtectTools 的身份管理器	14-26
ProtectTools 的 BIOS 配置	14-27
ProtectTools 的智能卡安全保护	14-28
可选安全保护缆锁	14-29

15 计算机设置实用程序

计算机设置实用程序的访问	15-2
计算机设置实用程序默认值	15-3
File（文件）菜单	15-4
Security（安全保护）菜单	15-5
Tools（工具）菜单	15-6
Advanced（高级）菜单	15-7

16 软件更新和恢复

软件更新	16-1
获得支持软件光盘	16-2
访问 Tablet PC 信息	16-2
Internet 软件	16-3
下载系统 ROM	16-3
下载软件	16-5
系统恢复	16-6
保护您的数据	16-6
Altiris Local Recovery	16-7
设定系统恢复点	16-8
修复或重新安装应用程序	16-9
从硬盘驱动器重新安装应用程序	16-9
修复操作系统	16-10
重新安装操作系统	16-11
重新安装设备驱动程序和其它软件	16-12
多语种用户界面 (MUI)	16-13
启用和切换 MUI 语言	16-13
在重新安装操作系统之后恢复 MUI 功能	16-14
通过 Flash Upgrade 实用程序更新 Bluetooth 软件	16-15

17 Tablet PC 的维护

温度	17-2
清洁	17-2
键盘	17-3
显示屏	17-3
触摸板	17-4
外接鼠标	17-4

18 旅行和运输

为旅行和运输做准备	18-1
携带 Tablet PC 旅行的提示	18-2

A 规范

工作环境	A-1
额定输入功率	A-2

B 多重引导

默认引导顺序	B-1
在计算机设置实用程序中启用可引导设备	B-3
多重引导的结果	B-4
多重引导首选项	B-5
设置新的默认引导顺序	B-5
设置快速多重引导提示	B-6
进入快速多重引导首选项	B-6

C 客户端管理

配置和部署	C-2
软件的管理和更新	C-3
HP Client Manager Software	C-3
Altiris PC Transplant Pro	C-5
System Software Manager	C-5

索引

顶部组件

指示灯




组件	说明
❶ 静音指示灯	亮起：系统声音已关闭。
❷ Caps Lock 指示灯	亮起：启用了 Caps Lock。
❸ IDE（集成驱动电子设备）驱动器指示灯	亮起：正在访问硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器。

(续)

组件	说明
④ 电池指示灯	<p>琥珀色：电池组正在充电。</p> <p>绿色：电池组即将充足电。</p> <p>琥珀色，闪烁：作为唯一可用电源的电池组电量不足。如果电池电量严重不足，电池指示灯便开始以更快的速度闪烁。</p> <p>熄灭：如果 Tablet PC 连在外部电源上，当 Tablet PC 中的所有电池都充足电后，指示灯便会熄灭。如果 Tablet PC 未与外部电源相连，该指示灯一直不亮，直到电池电量不足，该指示灯会开始呈琥珀色闪烁。</p>
⑤ 电源/等待指示灯	<p>绿色：Tablet PC 已打开。</p> <p>绿色，闪烁：Tablet PC 处于等待模式。</p>
⑥ 无线设备指示灯*	<p>亮起：已打开一个或多个可选的内置无线设备，如 WLAN 设备和/或 Bluetooth® 设备。</p>
⑦ Num Lock 指示灯	<p>亮起：启用了 Num Lock（即启用了嵌入式数字小键盘）。</p>

* 有关建立无线链路的信息，请参阅第 13 章“无线（仅限某些机型）”。


指点设备



组件	说明
❶ 指点杆	移动指针。
❷ 指点杆左按钮	功能类似于外接鼠标的左键。
❸ 触摸板*	移动指针。可设置为执行其它鼠标功能，例如滚动、选择和双击。
❹ 触摸板左按钮*	功能类似于外接鼠标的左键。
❺ 触摸板右按钮*	功能类似于外接鼠标的右键。
❻ 触摸板滚动区*	上下滚动。
❼ 指点杆右按钮	功能类似于外接鼠标的右键。


* 此表介绍的是默认设置。有关更改触摸板功能部件功能的信息，请参阅第 3 章“指点设备和键盘”中的[“设置鼠标属性”](#)一节。

按钮




组件	说明
❶ 演示模式按钮	启动演示模式。
❷ 静音按钮	使系统静音或恢复音量。
❸ 减小音量按钮	减小 Tablet PC 的音量。
❹ 增大音量按钮	增大 Tablet PC 的音量。

按键



组件	说明
❶ 功能键（6 个）	执行系统任务和应用程序任务。与 Fn 键组合使用时，功能键 F3 、 F4 和 F8 到 F11 可以作为热键执行其它任务。
❷ Fn 键	与功能键或 Esc 键组合使用时，执行常用的系统功能。
❸ Windows 徽标键	显示 Microsoft Windows 中的 Start（开始）菜单。
❹ Windows 应用程序键	显示指针所指项目的快捷菜单。
❺ 小键盘按键（15 个）	用法类似于外接数字小键盘按键的用法。


手写笔激活的按钮



组件	说明
❶ Tablet PC 输入面板启动按钮*	如果正在运行 Windows，按下该按钮可以打开包括手写板和屏上键盘在内的 Microsoft Tablet PC 输入面板应用程序。
❷ 旋转按钮*	在横向和纵向之间切换图像。
❸ Q 按钮*	如果正在运行 Windows，按下该按钮将打开或关闭 Q Menu。

* 此表介绍的是默认设置。有关更改 Tablet PC 输入面板启动按钮、旋转按钮和 Q 按钮的功能的信息，请参阅第 4 章“手写笔和命令控件”。

显示屏组件



组件	说明
❶ 手写笔笔架	将手写笔固定在 Tablet PC 上。
❷ 手写笔弹出按钮	将手写笔从笔架中弹出。
❸ 转轴	旋转显示屏，将 Tablet PC 从笔记本计算机模式转变为 Tablet PC 模式。


(续)


组件	说明
④ 滚轮*	功能类似于标准键盘上的 Enter 键和上下箭头键。 <ul style="list-style-type: none">■ 按下可以输入命令。■ 向上旋转可以向上滚动屏幕。■ 向下旋转可以向下滚动屏幕。
⑤ Windows 安全保护按钮*	在以下情况下按该按钮时： <ul style="list-style-type: none">■ 如果 Windows 处于打开状态，则输入 Ctrl+Alt+Delete 命令。[†]■ 如果设置实用程序处于打开状态，则输入重置命令。

* 此表介绍的是默认设置。有关更改 Windows 安全保护按钮和滚轮的功能的信息，请参阅第 4 章“手写笔和命令控件”。

[†] 为了保护您的工作和系统，请不要使用屏上键盘的 **Ctrl**、**Alt** 和 **Del** 键输入 Ctrl+Alt+Delete 命令。

正面组件




组件	说明
❶ 红外端口	在 Tablet PC 和符合 IrDA 标准的可选设备之间实现无线通信。
❷ Bluetooth 模块 (仅限某些机型)	发送和接收 Bluetooth 设备信号。  无线电装置可产生射频辐射。 本设备的辐射输出功率低于 FCC 关于无线电射频辐射的限制规定。尽管如此，操作人员在正常操作过程中还是应该尽量避免接触该设备。为避免因设备的射频辐射量超过 FCC 规定的限额而造成的伤害，在正常的使用过程中（包括 Tablet PC 显示屏合上时），人体与天线之间的距离不应小于 20 厘米（8 英寸）。
❸ 显示屏释放按钮	翻开 Tablet PC。

背面组件




组件	说明
❶ USB 端口	使用标准的 USB 电缆将符合 USB 1.1 标准和 USB 2.0 标准的设备连接到 Tablet PC 上。
❷ RJ-11（调制解调器）插孔	连接调制解调器电缆。
❸ RJ-45（网络）插孔	连接网络电缆。
❹ 电源连接器	连接交流电源适配器、可选的适配器或可选的电源线。
❺ 外接显示器端口	连接可选的 VGA 外接显示器或投影机。
❻ S-Video 输出插孔	<p>是一个 7 针双用途插孔。</p> <p>该插孔用于通过可选的标准 S-Video 电缆（4 针）连接可选的 S-Video 设备，例如电视机、录像机、便携式摄像机、高架投影机或视频捕获卡。</p> <p>通过另外 3 个插脚，Tablet PC 还可以使用可选的 S-Video 转复合视频的适配器。</p>

右侧组件



组件	说明
❶ 音频输出（耳机）插孔	连接可选的耳机或有源立体声扬声器。还可连接音频/视频设备（例如电视或录像机）的音频功能。
❷ 音频输入（麦克风）插孔	连接可选的单声道或立体声（双声道）麦克风。
❸ USB 端口	通过此端口，可利用标准的 USB 电缆将符合 USB 1.1 标准和 USB 2.0 标准的设备连接到 Tablet PC 上，或将可选的外接多功能插槽或 II 型外接多功能插槽连接到 Tablet PC 上。此 USB 端口属于有源端口，没有外部电源也可以使用。
❹ PC 卡弹出按钮	从 PC 卡插槽弹出 PC 卡。
❺ PC 卡插槽	可插装 I 型或 II 型 32 位 (CardBus) 或 16 位 PC 卡选件。
❻ 数字介质插槽	可插装 SD 存储卡或 MMC 卡。

左侧组件




组件	说明
❶ 安全保护缆锁槽口	<p>将可选的安全保护缆锁连接到 Tablet PC 上。</p> <p>△ 安全措施只能起到防范作用，这些防范措施可能无法杜绝产品使用不当或被盗等现象。</p>
❷ 通风孔	<p>利用气流进行散热，以免内部组件过热。</p> <p>△ 为了防止过热，请不要阻塞通风孔。在柔软表面（如枕头、毛毯、地毯或厚衣物）上使用 Tablet PC 可能阻碍空气流通。</p>
❸ 无线设备按钮 (仅限某些机型)*	<p>打开或关闭 WLAN 或 Bluetooth 设备的无线功能，但是不建立连接。</p> <p>✎ 要建立无线连接，必须设有无线网络。有关建立无线连接的信息，请参阅第 13 章“无线（仅限某些机型）”。</p>

(续)

组件	说明
④ USB 端口	使用标准的 USB 电缆将符合 USB 1.1 标准或 USB 2.0 标准的设备连接到 Tablet PC 上。
⑤ 信息中心按钮	使您可以查看常用软件解决方案的列表。
⑥ 电源开关*	<p>如果 Tablet PC:</p> <ul style="list-style-type: none">■ 关闭, 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动, 然后松开, 即可打开 Tablet PC。■ 处于等待模式, 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动, 然后松开, 即可退出等待模式。■ 处于休眠模式, 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动, 然后松开, 即可退出休眠模式。 <p>如果 Tablet PC 已停止响应且无法按照 Microsoft® Windows® 关机步骤将其关闭, 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动并按住电源开关 4 秒钟, 即可关闭 Tablet PC。</p>
⑦ 扬声器	使 Tablet PC 发出声音。

* 此表介绍的是默认设置。有关更改电源功能部件的功能的信息, 请参阅第 2 章“电源”中的“电源选项”一节。有关更改无线功能部件的功能的信息, 请参阅第 13 章“无线 (仅限某些机型)”。

底部组件




组件	说明
❶ 对接连接器	将 Tablet PC 连接到可选的对接设备上。
❷ 扩展内存模块盒	内含一个扩展内存模块插槽。
❸ 通风孔（3 个）	利用气流进行散热，以免内部组件过热。 △ 为了防止过热，请不要阻塞通风孔。在柔软表面（如枕头、毛毯、地毯或厚衣物）上使用 Tablet PC 可能阻碍空气流通。

(续)

组件	说明
④ 主电池架	安装主电池组。
⑤ 主电池释放锁定器	用于释放电池架中的主电池组。
⑥ 硬盘驱动器托架	安装主硬盘驱动器。
⑦ 旅行用电池连接器	连接可选的旅行用电池。

无线天线




组件	说明
天线 (2 根, 仅限某些机型) *	<p data-bbox="490 646 767 670">发送和接收无线设备信号。</p> <p data-bbox="490 695 951 987"> 无线电装置可产生射频辐射。本设备的辐射输出功率低于 FCC 关于无线电射频辐射的限制规定。尽管如此，操作人员在正常操作过程中还是应该尽量避免接触该设备。为避免因设备的无线电射频辐射量超过 FCC 规定的限额而造成的伤害，在正常的使用过程中（包括 Tablet PC 显示屏合上时），人体与天线之间的距离不应小于 20 厘米（8 英寸）。</p>
* 从 Tablet PC 的外部看不到天线。为获得最佳传输性能，请确保天线的周围没有障碍物。	

磁铁




组件	说明
磁铁（3 个）	<p>顶部左侧：接合显示屏锁定器。</p> <p>顶部右侧：将面板方向从横向模式切换到纵向模式。</p> <p>底部：如果在 Tablet PC 打开时合上显示屏，可以启动等待模式。</p> <p>△ 软盘和其它磁性介质应远离磁场，磁场可能会删除其中的数据。</p>

手写笔组件



组件	说明
① 手写笔笔尖	笔尖接触屏幕或距离屏幕不超过 1.27 厘米（0.5 英寸）时与 Tablet PC 进行交互。 在敲击或按住手写笔激活的按钮时激活该按钮。
② 手写笔按钮	功能类似于外接鼠标的右键。
③ 手写笔固定孔	与 Tablet PC 上的固定孔结合使用，可以将手写笔固定在 Tablet PC 上。
④ 手写笔擦除器	可以擦除在 Tablet PC 上手写的内容。


其它硬件组件



组件	说明
① 交流电源适配器	将交流电转换为直流电。
② 电源线*	将交流电源适配器连接到交流电源插座上。
③ 电池组*	在 Tablet PC 没有连接外部电源时为其供电。
④ 调制解调器电缆*	将 RJ-11（调制解调器）插孔连接到 RJ-11 电话插孔或相应国家/地区的调制解调器适配器上。
⑤ 相应国家/地区的调制解调器适配器（根据需要按国家/地区提供）*	使调制解调器电缆可以插入非 RJ-11 电话插孔。

* 电源线、调制解调器电缆和调制解调器适配器的外观会因国家/地区的不同而有所不同。电池组因机型而异。

电源控件和指示灯位置




组件	说明
① Fn+F3	启动等待模式。

(续)

组件	说明
② 电源开关	<p>如果 Tablet PC:</p> <ul style="list-style-type: none">■ 关闭, 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动, 然后松开, 即可打开 Tablet PC。■ 处于等待模式, 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动, 然后松开, 即可退出等待模式。■ 处于休眠模式, 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动, 然后松开, 即可退出休眠模式。 <p>如果 Tablet PC 已停止响应且无法按照 Microsoft® Windows® 关机步骤将其关闭, 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动并按住电源开关 4 秒钟, 即可关闭 Tablet PC。</p>
③ 电源/等待指示灯	<p>绿色: Tablet PC 已打开。</p> <p>绿色, 闪烁: Tablet PC 处于等待模式。</p>
④ 电源/等待指示灯	<p>绿色: Tablet PC 已打开。</p> <p>绿色, 闪烁: Tablet PC 处于等待模式。</p>
⑤ 电池指示灯	<p>琥珀色: 电池组正在充电。</p> <p>绿色: 电池组即将充足电。</p> <p>琥珀色, 闪烁: 作为唯一可用电源的电池组电量不足。如果电池电量严重不足, 电池指示灯便开始以更快的速度闪烁。</p> <p>熄灭: 如果 Tablet PC 连在外部电源上, 当 Tablet PC 中的所有电池都充足电后, 指示灯便会熄灭。如果 Tablet PC 未与外部电源相连, 该指示灯一直不亮, 直到电池电量不足, 该指示灯会开始呈琥珀色闪烁。</p>

电源

此 Tablet PC 可以依靠内部电源供电，也可以依靠外部交流电源供电。下表列出执行常见任务时最适用的电源。

任务	建议的电源
运行大多数软件应用程序	<ul style="list-style-type: none">■ Tablet PC 中已充电的电池组。■ 通过以下一种设备接通的外部电源：<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 交流电源适配器<input type="checkbox"/> 可选的交流电源适配器<input type="checkbox"/> 可选的对接设备<input type="checkbox"/> 可选的汽车用适配器或飞机用适配器
对 Tablet PC 中的电池组进行充电或校准	<p>通过以下设备提供的外部电源</p> <ul style="list-style-type: none">■ 交流电源适配器■ 可选的交流电源适配器■ 可选的对接设备■ 可选的汽车用适配器或飞机用适配器 <p> 为了防止损坏 Tablet PC 和飞机系统，如果在飞机上使用组合电源适配器，请不要给电池组充电。</p>
安装或修改系统软件，或者对 CD 进行写入操作	<p>通过以下设备提供的外部电源</p> <ul style="list-style-type: none">■ 交流电源适配器■ 可选的对接设备

等待和休眠

等待和休眠均是节能功能，既可以省电又可以缩短启动时间。这些功能可以由您或系统启动。有关何时使用各设置的详细信息，请参阅本章中的“[启动等待、休眠或关机模式](#)”一节。

等待



注意：为避免电池完全耗尽，请不要使 Tablet PC 长时间处于等待模式。将 Tablet PC 连接至外部电源。

等待模式可以减少当前未使用的系统组件的能耗。启动等待模式后，系统会将您的工作保存到随机存取存储器 (RAM) 中并清屏。当您从等待模式中恢复后，屏幕上将再现您先前停止的工作。

- 在启用等待模式前通常不必保存您的工作，但建议采用这样的防范措施。
- Tablet PC 处于等待模式时，电源/等待指示灯闪烁。

休眠

在休眠模式下，系统会将您的工作保存到硬盘驱动器上的休眠文件中，然后关闭 Tablet PC。当您从休眠模式中恢复后，屏幕上将再现您先前停止的工作。如果设置了开机密码，则必须输入该密码才能从休眠模式中恢复。

您可以禁用休眠模式。但是，如果禁用了休眠模式，并且系统的电池电量已不足，则即使开机或已启动等待模式，系统也不会自动保存您的工作。

如果禁用了休眠模式，**Power Options（电源选项）**窗口中便不再显示 **Hibernation（休眠）** 选项。如果想在 **Power Options（电源选项）** 窗口中选择休眠模式，就必须启用休眠模式。要验证是否已启用休眠模式，请选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Performance and Maintenance（性能和维护）> Power Options（电源选项）> Hibernate（休眠）** 标签。确保选中了 **Enable hibernation（启用休眠）** 复选框。



注意：如果在 Tablet PC 处于休眠模式时更改配置，可能无法从休眠模式中恢复。如果 Tablet PC 处于休眠模式：

- 不要将 Tablet PC 和对接设备进行对接，或者断开二者的对接。
- 不要添加或取出内存模块。
- 不要插入或取出任何硬盘驱动器。
- 不要连接或断开外部设备的连接。
- 不要插入或取出 PC 卡或 SD 存储卡。

启动等待、休眠或关机模式

以下各节介绍何时启动等待模式或休眠模式，以及何时关闭 Tablet PC。

当您中断工作时

启动等待模式后将清屏，此时的能耗比开机状态时要小。当您从等待模式中恢复后，屏幕会立即显示先前的工作。

启动休眠模式后将清屏，并将您的工作保存到硬盘驱动器中，而且能耗比等待模式时要小得多。

如果 Tablet PC 在长时间内不连接外部电源，为了延长电池组的使用寿命，建议您关闭 Tablet PC 并取出电池组。有关电池组存放的详细信息，请参阅本章中的 [“存放电池组”](#) 一节。

当电源不稳定时

确保已启用了休眠模式，尤其是在您依靠电池电源为 Tablet PC 供电，且无法使用外部电源时。如果电池组电量严重不足，在休眠模式下，系统会将您的工作保存到休眠文件中并关闭 Tablet PC。

如果您要在电源不稳定时暂停工作，HP 建议您执行以下操作之一：

- 启动休眠模式。
- 关闭 Tablet PC。
- 保存您的工作，然后启动等待模式。

当使用红外通信或驱动器介质时



注意：在使用驱动器介质时，不要启动等待或休眠模式。否则可能会降低视频和音频的质量，以及失去音频或视频回放功能。

等待和休眠模式会干扰红外通信和 Bluetooth 通信及驱动器介质的使用。请注意以下准则：

- 如果 Tablet PC 处于等待模式或休眠模式，则不能启动红外传输或 Bluetooth 传输。
- 如果在使用驱动器介质（如软盘、CD 或 DVD）时意外启动了等待或休眠模式，则可能出现以下情况：
 - 回放中断。
 - 显示以下警告消息：“Putting the computer into hibernation or standby may stop the playback. Do you want to continue?”（使计算机进入休眠或等待模式后可能会停止回放。是否要继续？）。请选择 **No（否）**。
 - 您可能需要重新启动回放以恢复音频和视频。

默认电源设置


下表说明了 Tablet PC 出厂时的电源设置。您可以根据自己的喜好更改其中的许多设置。有关更改电源设置的详细信息，请参阅本章中的 [“电源选项”](#) 一节。

打开或关闭 Tablet PC 或显示屏

任务	步骤	结果
打开 Tablet PC。	将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动。	<ul style="list-style-type: none">■ 电源/等待指示灯亮起。■ 操作系统装载。
关闭 Tablet PC。*	<p>保存您的工作并关闭所有打开的应用程序。然后根据需要执行相应的操作：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动，然后按照屏幕上的说明（如果显示）关闭 Tablet PC。■ 通过操作系统关闭 Tablet PC。选择 Start（开始） > Turn Off Computer（关闭计算机） > Turn Off（关闭）。	<ul style="list-style-type: none">■ 电源/等待指示灯熄灭。■ 操作系统关闭。■ Tablet PC 关闭。
在 Tablet PC 处于开启状态时关闭显示屏。	合上 Tablet PC。	合上 Tablet PC 后，便会激活关闭显示屏的显示屏开关。这样可以节省电池电能。

* 如果系统没有响应，并且您无法通过这些步骤关闭 Tablet PC，请参阅本章的 [“使用紧急关机步骤”](#) 一节。

启动休眠模式或从休眠模式中恢复

任务	步骤	结果
启动休眠模式。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 选择 Start（开始）> Turn Off Computer（关闭计算机）> Hibernate（休眠）> OK（确定）。（如果未显示 Hibernate（休眠）选项，请按住 Shift 键。） ■ 如果配置了休眠模式，将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 电源/等待指示灯熄灭。 ■ 清屏。
允许系统启动休眠模式（已启用休眠模式）。	<p>无需采取措施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果 Tablet PC 依靠电池电源供电，则系统会在停止使用 Tablet PC 30 分钟后或在电池组电量严重不足时启动休眠模式。 ■ 如果 Tablet PC 连接到外部电源，系统不会启动休眠模式。 ■ 在 Power Options（电源选项）窗口中可以更改电源设置和超时。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 电源/等待指示灯熄灭。 ■ 清屏。
从用户启动的休眠模式或系统启动的休眠模式中恢复。	<p>将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动。</p> <p> 如果系统因为电池电量严重不足而启动了休眠模式，应先连接外部电源或插入充足电的电池组，然后再滑动电源开关。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 电源/等待指示灯亮起。 ■ 屏幕会显示先前的工作。

启动等待模式或从等待模式中恢复

任务	步骤	结果
启动等待模式。	<ul style="list-style-type: none">■ 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动。■ 在 Tablet PC 处于开启状态时，按 Fn+F3。■ 选择 Start（开始）> Turn Off Computer（关闭计算机）> Standby（等待）> OK（确定）。（如果未显示 Standby（等待）选项，请按住 Shift 键。）	<ul style="list-style-type: none">■ 电源/等待指示灯闪烁。■ 清屏。
允许系统启动等待模式。	<p>无需采取措施。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 如果 Tablet PC 依靠电池电源供电，系统会在停止使用 Tablet PC 10 分钟后启动等待模式。（默认设置）■ 如果 Tablet PC 连接到外部电源，系统不会启动等待模式。■ 在 Power Options（电源选项） 窗口中可以更改电源设置和超时。	<ul style="list-style-type: none">■ 电源/等待指示灯闪烁。■ 清屏。
从用户启动的等待模式或系统启动的等待模式中恢复。	<p>将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动。</p>	<ul style="list-style-type: none">■ 电源/等待指示灯熄灭。■ 屏幕会显示先前的工作。

使用紧急关机步骤



注意：采取紧急关机步骤会导致未保存的数据丢失。

如果 Tablet PC 没有响应，并且您无法使用正常的 Windows 关机步骤，请按顺序尝试以下紧急步骤：

- 按 **Ctrl+Alt+Delete** 组合键。选择 **Shut Down（关机）**。
- 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动，并至少按住 4 秒钟。
- 断开 Tablet PC 与外部电源的连接，然后取出电池组。有关取出和存放电池组的详细信息，请参阅本章中的[“存放电池组”](#)一节。

电源选项

在 **Power Options（电源选项）** 窗口中可以更改许多默认的电 源设置。例如，可以设置一个音频警报，在电池组电量不足时发出警告，也可以更改电源开关的默认设置。

默认情况下，在 Tablet PC 处于开启状态时：

- 按 **Fn+F3** 热键（在操作系统中称为“休眠按钮”）将启动等待模式。
- 显示屏开关用来关闭显示屏。合上显示屏将激活显示屏开关。

访问 **Power Options**（电源选项）窗口

要访问 Power Options（电源选项）窗口，请执行以下操作：

» 右击通知区域（位于任务栏较右侧）中的 Power Meter（电源计量器）图标，然后选择 **Adjust Power Properties**（调整电源属性）。

– 或 –

» 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Performance and Maintenance**（性能和维护）> **Power Options**（电源选项）。

显示 **Power Meter**（电源计量器）图标

默认情况下，Power Meter（电源计量器）图标位于通知区域中。该图标的形状会发生变化，以指示 Tablet PC 是依靠电池组供电，还是依靠外部电源供电。右击该图标，然后选择 **Adjust Power Properties**（调整电源属性）显示 **Power Options**（电源选项）窗口。

要在通知区域中隐藏或显示 Power Meter（电源计量器）图标，请执行以下操作：

1. 访问 **Power Options**（电源选项）窗口。
2. 选择 **Advanced**（高级）标签。
3. 选中或清除 **Always show icon on the taskbar**（总是在任务栏上显示图标）复选框。
4. 选择 **Apply**（应用）。
5. 选择 **OK**（确定）。



如果您看不到某个已放入任务栏的图标，该图标可能被隐藏了。选择任务栏上的箭头或竖条将其展开，以便查看隐藏的图标。

设置或更改电源使用方案

Power Options（电源选项）窗口中的 **Power Schemes（电源使用方案）** 标签可以设置 Tablet PC 将在多长时间后进入等待或休眠模式。您可以根据 Tablet PC 是依靠电池组供电还是外部电源供电来指定不同的使用方案。

您还可以设置相应的电源使用方案，以便在指定的时间间隔之后，启动等待模式或关闭显示屏或硬盘驱动器。

要设置电源使用方案，请执行以下操作：

1. 访问 **Power Options（电源选项）** 窗口，然后选择 **Power Schemes（电源使用方案）** 标签。
2. 选择要修改的电源使用方案，接受或调整屏幕上列表中的默认选项。
3. 选择 **Apply（应用）**。

使用安全保护密码

您可以添加安全保护功能，以便在启动 Tablet PC 时，或者从等待或休眠模式中恢复时，提示您输入密码。

要设置密码提示，请执行以下操作：

1. 访问 **Power Options（电源选项）** 窗口，然后选择 **Advanced（高级）** 标签。
2. 选中 **Prompt for password when the computer resumes from standby（在计算机从等待模式中恢复时提示输入密码）** 复选框，然后选择 **Apply（应用）**。

有关使用安全保护密码的详细信息，请参阅第 14 章“安全保护”。

处理器性能控制（仅限某些机型）

在某些 Tablet PC 机型上，用户可以利用 Windows XP 支持的软件来控制处理器性能。可以设置中央处理器 (CPU) 的速度，以获得最佳的性能或达到最佳的节能效果。

例如，使用此类软件可以完成以下设置：当 Tablet PC 不再依靠外部电源供电，而改用电池组供电或者其使用状态在活动与闲置之间发生交替变化时，处理器的速度也自动发生变化。

处理器性能控制在 **Power Options（电源选项）** 窗口中进行管理。

要访问 Windows XP 处理器性能控制，请执行以下操作：

- » 选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Performance and Maintenance（性能和维护）> Power Option（电源选项）> Power Schemes（电源使用方案）** 标签。

您选择的电源使用方案将确定 Tablet PC 连接到外部电源或依靠电池电源供电时，处理器的执行方式。针对外部电源或电池电源的每种电源使用方案都会设置特定的处理器状态。

可以使用不同的状态，具体情况取决于 Tablet PC 是依靠外部电源还是电池电源供电。设置电源使用方案后，无需进行任何操作，即可控制 Tablet PC 处理器的性能。下表列出针对可用的电源使用方案，依靠外部电源和电池电源供电时处理器的性能。

电源使用方案	依靠外部电源供电时处理器的性能	依靠电池电源供电时处理器的性能
家用/办公桌	总是在最高的性能状态下运行。	根据 CPU 的要求确定性能状态。
便携/袖珍式	根据 CPU 的要求确定性能状态。	根据 CPU 的要求确定性能状态。
演示	根据 CPU 的要求确定性能状态。	在可能的最低性能状态下运行。
一直开着	总是在最高的性能状态下运行。	总是在最高的性能状态下运行。
最少电源管理	根据 CPU 的要求确定性能状态。	根据 CPU 的要求确定性能状态。
最大电池模式	根据 CPU 的要求确定性能状态。	在可能的最低性能状态下运行。

电池组

当 Tablet PC 连接到外部交流电源时，可依靠交流电源供电。如果 Tablet PC 中装有已充电的电池组并且未与外部电源连接，它使用电池电源运行。

Tablet PC 会根据外部电源的可用性在外部电源和电池电源之间切换。例如，如果 Tablet PC 中装有已充电的电池组，而它目前正使用通过交流电源适配器提供的外部交流电源运行，则如果断开交流电源适配器与 Tablet PC 的连接，Tablet PC 就会切换到电池电源上。

您可以根据自己的工作方式来决定是将电池组留在 Tablet PC 中，还是另行存放。如果将电池组留在 Tablet PC 中，只要 Tablet PC 与外部交流电源相连，就可以为电池组充电。万一断电，还可以保护您所做的工作。

不过，Tablet PC 中的电池组在 Tablet PC 关闭时会慢慢放电。因此，主电池组在装运时不要插入 Tablet PC 中，要依靠电池电源为 Tablet PC 供电，必须先插入主电池组。

识别电池组

此款 Tablet PC 最多可装两块电池组：

- 主电池组是由 6 个锂离子电池构成的电池组，只能装在电池架中使用。此款 Tablet PC 已附带了一块主电池组。
- 旅行用电池组是由 8 个锂离子电池组成的电池组选件，可安装在 Tablet PC 的底部。

如果 Tablet PC 闲置 2 周或更长时间，应按照本章中“[存放电池组](#)”一节所述取出电池组并存放起来，以便延长电池组的使用寿命。有关中断使用 Tablet PC 的详细信息，请参阅本章中的“[启动等待、休眠或关机模式](#)”一节。



Tablet PC 只应使用兼容的交流电源适配器和电池组。有关其它信息，请访问 HP 网站 <http://www.hp.com> 或服务合作伙伴联系。


插入或取出主电池组



注意：为了防止在取出作为唯一电源的电池组后丢失工作数据，请在取出电池组前启动休眠模式或关闭 Tablet PC。


要插入主电池组，请执行以下操作：

1. 翻转 Tablet PC，令其底面朝上。
2. 将电池组 ❶ 推入电池架中，直到其完全就位。
3. 将电池组 ❷ 按入电池架，直到电池组卡入就位。



要取出主电池组，请执行以下操作：

1. 翻转 Tablet PC，并且将 Tablet PC 的正面朝向您。
2. 将电池释放锁定器 ❶ 向 Tablet PC 的背面按。
3. 提起电池组 ❷ 并将其从 Tablet PC 中滑出。



为电池组充电

系统中的多个电池组按照预定的顺序充放电：

■ 充电顺序：

1. Tablet PC 电池架中的主电池
2. 旅行用电池（可选的电池组）

■ 放电顺序：

1. 旅行用电池（可选的电池组）
2. Tablet PC 电池架中的主电池

当电池组充电时，Tablet PC 上的电池指示灯会亮起。在所有电池组充足电后，该指示灯将熄灭。



电池组也可以在可选的 HP 通用充电器中充电。

为新电池组充电

通过交流电源适配器将 Tablet PC 连接到外部电源后，为电池组充足电。

没有充足电的新电池组虽然可以为 Tablet PC 供电，但电池指示灯可能会不准确。

主电池组在插入 Tablet PC 后并且 Tablet PC 连接了外部电源时充电。

为使用中的电池组充电

为了延长电池使用寿命并提高电池指示灯的准确度，请执行以下操作：

- 充电前通过正常使用的方式将电池组放电，直至电池电量只剩余全部电量的 10%。
- 为电池组充电时应使其充足电。

监测电池组的电量

本节介绍几种确定电池组电量的方法。

获得准确的电量信息

为了提高所有电池电量显示的准确度，请执行以下操作：

- 充电前通过正常使用的方式将电池组放电，直至电池电量大约只剩余全部电量的 10%。
- 为电池组充电时应使其充足电。
- 如果已经一个月或更长时间未使用电池组，应校准电池组，而不只是简单地为其充电。有关校准说明，请参阅本章中的“[校准电池组](#)”一节。

在屏幕上显示电量信息

本节介绍如何访问和解释电池电量显示。

查看电量显示

要查看有关 Tablet PC 中任一电池组的状态的信息，请执行以下操作：

- 双击通知区域中的 **Power Meter**（电源计量器）图标。

– 或 –

- 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Performance and Maintenance**（性能和维护）> **Power Options**（电源选项）> **Power Meter**（电源计量器）标签。

解释电量显示

大多数电量显示以百分比和剩余电量可以使用的时间（以分钟计）报告电池的状态。

- 百分比表示电池组的剩余电量。
- 时间表示：如果电池组继续以目前的水平供电，Tablet PC 还能依靠电池组剩余的电量运行多久。例如，如果开始播放 DVD，则剩余时间会缩短；如果停止播放 DVD，则剩余时间会延长。

大多数电量显示都可按照电池组的位置进行确认：

- 位置 1 表示主电池架中的电池组。
- 位置 2 表示可选的旅行用电池组。

在某些电量显示中，电量显示上电池组位置的旁边可能会显示一个闪电图标。这个图标表示该位置的电池组正在充电。

控制电池电量不足的状况

在操作系统的 **Power Options（电源选项）** 窗口中，可以对某些电池电量不足情况的警报和系统响应进行更改。本节中的信息说明出厂时设置的警报和系统响应。在 **Power Options（电源选项）** 窗口中设置的首选项不会影响指示灯。

识别电池电量不足的情况

本节介绍如何识别电池电量不足和电池电量严重不足的情况。

电池电量不足的情况

如果电池组是 Tablet PC 唯一的电源，而且已处于电量不足的情况，电池指示灯将闪烁。

电池电量严重不足的情况

如果未解决电池电量不足的问题，Tablet PC 将出现电池电量严重不足的情况。

在电池电量严重不足的情况下：

- 如果已启用休眠功能且 Tablet PC 正处于打开或等待状态，Tablet PC 便会激活休眠模式。
- 如果禁用了休眠功能且 Tablet PC 正处于打开或等待状态，Tablet PC 会在等待模式下持续一会儿，然后便会关闭，而此时尚未保存的工作也将丢失。

要验证是否启用了休眠模式，请执行以下操作：

- » 选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Performance and Maintenance（性能和维护）> Power Options（电源选项）> Hibernate（休眠）** 标签。确保选中了 **Enable hibernation（启用休眠）** 复选框。

解决电池电量不足的问题



注意：如果 Tablet PC 已经出现电池电量严重不足的情况，并且已经启动休眠模式，则在电源/等待指示灯熄灭前不要恢复供电。

如果有外部电源

如果有外部电源，则可以连接外部电源，以解决电池电量不足的问题。

如果有已充电的电池组

如果要在有已充电电池组的情况下解决电池电量不足的问题，可关闭 Tablet PC 或启动休眠模式，并在插入已充电的电池组后打开 Tablet PC。

如果没有可用电源

如果要在没有可用电源的情况下解决电池电量不足的问题，可启动休眠模式，或保存您所做的工作，然后关闭 Tablet PC。

如果 Tablet PC 无法从休眠模式中恢复

如果 Tablet PC 的电能不足，无法退出休眠模式，则可以执行以下操作来解决电池电量不足的情况：

1. 插入已充电的电池组，或者连接外部电源。
2. 将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动，退出休眠模式。

校准电池组

本节介绍何时校准电池组以及如何校准电池组。

何时校准

即使频繁使用电池组，每个月校准电池组的次数也不必多于一次。第一次使用新电池组之前不必进行校准。当出现以下情况时，应校准电池组：

- 电池电量显示似乎不准确。
- 发现电池的供电时间与以往大大缩短。
- 在一个月或更长的时间内未使用过电池组。

如何校准

要校准电池组，必须对电池组完全充电、完全放电，然后再完全充电。

为电池组充电

无论 Tablet PC 是处于关闭状态，还是处于使用状态，都可以为电池组充电。不过，当 Tablet PC 处于关闭状态，充电速度更快。

要为电池组充电，请执行以下操作：

1. 将电池组插入 Tablet PC 中。
2. 将 Tablet PC 连接到交流电源插座或可选的 HP 90W 汽车用适配器上。（Tablet PC 上的电池指示灯会亮起。）
3. 使 Tablet PC 与外部电源一直保持连接，直到电池组充足电为止。（Tablet PC 上的电池指示灯会熄灭。）

为电池组放电

开始完全放电之前，应禁用休眠模式。

要禁用休眠模式，请执行以下操作：

1. 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Performance and Maintenance**（性能和维护）> **Power Options**（电源选项）> **Hibernate**（休眠）标签。
2. 清除 **Enable Hibernation**（启用休眠）复选框。
3. 选择 **Apply**（应用）。

将电池组放电时，Tablet PC 必须处于打开状态。无论是否使用 Tablet PC，电池组都会放电，只不过在使用 Tablet PC 时电池组放电更快。

- 如果您在放电过程中不想照管 Tablet PC，请在放电过程开始之前保存所做的工作。
- 如果放电过程中偶尔仍需使用 Tablet PC，并且您已经设置了节能超时，应使系统在放电期间具有以下性能：
 - ☐ 显示器将在 1 分钟之后关闭。
 - ☐ 硬盘驱动器将在 3 分钟之后关闭。
 - ☐ 系统将在 2 分钟之后启动等待模式。

要为电池组完全放电，请执行以下操作：

1. 右击通知区域中的 **Power Meter**（电源计量器）图标，然后选择 **Adjust Power Properties**（调整电源属性）。
– 或 –

通过选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Performance and Maintenance**（性能和维护）> **Power Options**（电源选项）> **Power Schemes**（电源使用方案）标签来访问 **Power Schemes**（电源使用方案）标签。

2. 记录 **Plugged In**（接通交流电源）列中的 4 个设置以及 **Running on Batteries**（使用电池供电）列中的 4 个设置，以便在校准后重新进行设置。
3. 使用下拉式列表将这 8 个选项（每列 4 个）设置为 **Never**（从不）。
4. 选择 **OK**（确定）。
5. 断开 Tablet PC 与外部电源的连接，但不要关闭 Tablet PC。
6. 使用电池电源运行 Tablet PC，直到电池组充分放电。在放电过程中，当电池组出现电量不足的情况时，电池指示灯开始闪烁。当电池组完全放电后，电池指示灯熄灭，随后 Tablet PC 也将关闭。

重新为电池组充电

要为电池组重新充电，请执行以下操作：

1. 将 Tablet PC 一直连在外部电源上，直到电池组重新充足电为止。Tablet PC 上的电池指示灯会熄灭。
在重新为电池组充电的同时也可以使用 Tablet PC，不过，Tablet PC 关闭时充电速度更快。
2. 如果 Tablet PC 处于关闭状态，可在电池组充足电并且电池指示灯熄灭后将它打开。
3. 通过选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Performance and Maintenance**（性能和维护）> **Power Options**（电源选项）> **Power Schemes**（电源使用方案）标签来访问 Power Schemes（电源使用方案）标签。

4. 请参阅前面记录的各项设置，在 **Plugged In**（接通交流电源）和 **Running on Batteries**（使用电池供电）列中重新输入记录的各项的设置。
5. 选择 **OK**（确定）。



注意：校准电池组后，重新启用休眠模式。如果不重新启用休眠模式，可能会造成电池完全没电，并可能会丢失数据。

要重新启用休眠模式，请选择 **Start**（开始）> **Settings**（设置）> **Control Panel**（控制面板）> **Performance and Maintenance**（性能和维护）> **Power Options**（电源选项）> **Hibernate**（休眠）标签。选中 **Enable hibernation**（启用休眠）复选框，然后选择 **Apply**（应用）。

节约电池电量

使用本节中说明的节能步骤和设置来延长电池组一次充电后为 Tablet PC 供电的时间。

工作时节能

要在使用 Tablet PC 时节能，请执行以下操作：

- 在不使用时，应断开无线连接，并退出调制解调器应用程序。
- 在不使用局域网 (LAN) 连接时，应关闭 LAN 设备。可以通过断开网络电缆，使用 LAN 节能模式关闭 LAN 设备。有关详细信息，请参阅本章的“[使用 LAN 节能模式](#)”一节。
- 断开当前不使用的未连接外部电源的外部设备。
- 停用或取出当前不使用的 PC 卡。有关详细信息，请参阅第 6 章“[驱动器](#)”。
- 根据需要使用 **Fn+F9** 和 **Fn+F10** 热键调节屏幕亮度。
- 使用可选的有源扬声器代替内置扬声器，或者根据需要[使用音量按钮调节系统音量](#)。

- 要关闭连接到 S-Video 输出插孔的设备，请使用 **Fn+F4** 热键或关闭 Windows 中对此设备的支持。
- 格式化软盘时使用外部电源为 Tablet PC 供电。
- 如果您要中断工作，请启动等待或休眠功能，或者关闭 Tablet PC。

选择节能设置

要将 Tablet PC 设置为节能模式，请执行以下操作：

- 选择较短的屏幕保护程序等待时间，同时，屏幕保护程序的图形及动画应尽可能少。要访问屏幕保护程序设置，请执行以下操作：

选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Appearance and Themes（外观和主题）> Display（显示）> Screen Saver（屏幕保护程序）** 标签。

- 通过操作系统选择具有低能耗设置的电源方案。请参阅本章中的 [“设置或更改电源使用方案”](#) 一节。

使用 LAN 节能模式

本 Tablet PC 配备了 LAN 节能模式，可以用于节约电池电量。LAN 节能模式在 Tablet PC 未连接到外部电源并且网络电缆断开时，关闭 LAN 设备。

默认情况下启用 LAN 节能模式。可以在计算机设置实用程序中更改 LAN 节能模式的设置。有关详细信息，请参阅第 15 章“计算机设置实用程序”中的“[Advanced（高级）菜单](#)”一节。

要启动 LAN 节能模式，请执行以下操作：

» 断开网络电缆。



如果激活了 LAN 节能模式，LAN 设备则不会显示在 Device Manager（设备管理器）中。要访问 LAN 设备，请执行以下操作之一：

- 连接外部电源。
- 连接网络电缆。
- 在计算机设置实用程序中禁用 LAN 节能模式。

存放电池组

如果超过两个星期不使用 Tablet PC 并拔掉电源，应取出电池组并单独存放。



注意：为防止损坏电池组，请勿将电池组长期放在高温环境中。

在高温环境中，所存放电池组的自行放电速度将加快。为长时间保持所存放电池组中的电量，应将电池组存放在阴凉干燥处。

下表中的信息可用于估计安全存放电池组的时间。存放时间是以含有百分之五十电量的电池组为依据得出的。充足电的电池组可以安全存放的时间较长，电量较低的电池组可以安全存放的时间则较短。

对于已存放一个月或更长时间的电池组，使用前应进行校准。

温度范围 (°F)	温度范围 (°C)	安全存放时间
115° 到 140°	46° 到 60°	1 个月以内
79° 到 113°	26° 到 45°	不超过 3 个月
32° 到 77°	0° 到 25°	1 年

废旧电池组的处理



警告：为减少火灾或烧伤的危险，请勿拆卸、碾压或刺穿电池组；或者使电池组外部接点短路；或者将其投入火中或水中。不要将电池组放到温度超出 60°C (140°F) 的地方。只能使用经许可的本计算机专用的电池组进行更换。




电池组达到其使用寿命期限后，请不要将其与普通家庭垃圾混合处理。请按照您当地的有关处理计算机电池组的法律和规定进行处理。

在欧洲，请使用公共回收系统处理或回收利用电池组，或者将其退回 HP 公司、服务合作伙伴或其代理商。

指点设备和键盘

指点设备

指点杆和触摸板控件可以相互换用。



组件	说明
❶ 指点杆	移动指针。
❷ 指点杆左按钮	功能类似于外接鼠标的左键。

(续)

组件	说明
③ 触摸板*	移动指针。可设置为执行其它鼠标功能。请参阅本章中的“ 设置鼠标属性 ”。
④ 触摸板左按钮*	功能类似于外接鼠标的左键。
⑤ 触摸板右按钮*	功能类似于外接鼠标的右键。
⑥ 触摸板滚动区*	上下滚动。
⑦ 指点杆右按钮	功能类似于外接鼠标的右键。
* 此表介绍的是默认设置。有关更改触摸板功能部件功能的信息，请参阅本章中的“ 设置鼠标属性 ”一节。	

使用触摸板

要移动指针，可沿您要移动指针的方向在触摸板表面上滑动您的手指。触摸板左右按钮的使用方式与外接鼠标左右键的使用方式相同。要使用触摸板垂直滚动区上下滚动，可在凸起区域上面上下滑动您的手指。

使用指点杆


要移动指针，请根据指针的移动方向按下指点杆。指点杆左右按钮的使用方式与外接鼠标左右键的使用方式相同。

要更换指点杆帽，请执行以下操作：

1. 关闭 Tablet PC。
2. 轻轻拔下用旧的指点杆帽。
3. 装上换用帽，并按压到位。



该 Tablet PC 未附带替换帽。



设置鼠标属性

Windows 中的 Mouse Properties（鼠标属性）可用来自定义指点设备的设置，其中包括以下各项内容：

- 启用或禁用指点设备（默认情况下启用）。
- TouchPad tapping（触摸板点击），使您可以点击一下触摸板来选择某个对象，或点击两下触摸板来双击某个对象（默认情况下启用）。
- Edge motion（边缘移动），使您在手指到达触摸板边缘时仍能够继续滚动操作（默认情况下禁用）。
- Palm Check（手掌误触检查），如果您在进行键盘输入时手掌触到了触摸板，它可以防止指针意外移动（默认情况下禁用）。

Mouse Properties（鼠标属性）窗口中还包括其它功能，例如鼠标速度首选项和鼠标轨迹。


要访问 Mouse Properties（鼠标属性），请执行以下操作：

- » 选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Printers and Other Hardware（打印机和其它硬件）> Mouse（鼠标）**。

热键

热键是 **Fn** 键 ❶ 与某个功能键 ❷ 或 **Esc** 键 ❸ 的预设组合。

F3、**F4** 及 **F8** 到 **F11** 键上的图标表示热键功能。以下各节将介绍热键功能和操作步骤。



热键速查表

功能	激活功能的组合键	禁用功能的组合键
启动等待模式	Fn+F3	电源开关
在 Tablet PC 显示屏和外 接显示器之间切换	Fn+F4	Fn+F4
查看电池信息	Fn+F8	Fn+F8
降低屏幕亮度	Fn+F9	Fn+F10
提高屏幕亮度	Fn+F10	Fn+F9
打开和关闭环境光线 传感器	Fn+F11	Fn+F11
显示系统信息	Fn+Esc	Fn+Esc

使用热键命令

启动等待模式 (Fn+F3)

在 Tablet PC 处于开启状态时，按 **Fn+F3** 热键可启动等待模式。启动等待模式后，会将您的工作保存到随机存取存储器 (RAM) 中并清屏，以节约电能。在 Tablet PC 处于等待模式时，电源/等待指示灯会闪烁。

要退出等待模式，将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动。

Fn+F3 热键已在出厂时设置，用于启动等待模式。可以更改 **Fn+F3** 热键（在 Windows 中称为“休眠按钮”）的功能。例如，可以将 **Fn+F3** 热键设置为启动休眠模式，而不是等待模式。有关等待模式、休眠模式以及更改 **Fn+F3** 热键功能的详细信息，请参阅第 2 章“电源”。

切换显示屏 (Fn+F4)

Fn+F4 热键可在连接到 Tablet PC 的外接显示器端口或 S-Video 输出插孔上的显示设备之间切换图像。例如，如果 Tablet PC 与外接显示器相连，则按 **Fn+F4** 热键多次就可以在 Tablet PC 的显示屏和外接显示器之间切换图像，或同时在 Tablet PC 的显示屏和外接显示器上显示图像。

大多数外接显示器都可以通过使用外接 VGA 视频标准的 Tablet PC 接收视频信息。**Fn+F4** 热键还可以在其它从 Tablet PC 接收视频信息的设备之间切换图像。

Fn+F4 热键支持以下 5 种视频传输类型，这些类型及其使用设备的示例如下：

- LCD（Tablet PC 的显示屏）
- 外接 VGA（大多数外接显示器）
- S-Video（带有 S-Video 输入插孔的电视机、可便携式摄像机、录像机和视频捕捉卡）
- 复合视频（带有复合视频输入插孔的电视机、便携式摄像机、录像机和视频捕获卡）
- DVI-D（支持 DVI-D 接口的外接显示器）



只有 Tablet PC 对接在可选的对接设备中时，复合视频和 DVI-D 才可以连接到 Tablet PC。

查看电池电量信息 (Fn+F8)

按 **Fn+F8** 热键可显示所有安装的电池组的电量信息。此显示信息指明哪些电池组正在充电，并报告每个电池组中剩余的电量。

电池组的位置由编号指明：

- 位置 1 表示主电池组。
- 位置 2 表示旅行用电池组。

降低屏幕亮度 (Fn+F9)

按 **Fn+F9** 热键可以降低屏幕亮度。按住上述热键，即可逐渐降低亮度。

提高屏幕亮度 (Fn+F10)

按 **Fn+F10** 热键可以提高屏幕亮度。按住上述热键，即可逐渐提高亮度。

激活环境光线传感器 (Fn+F11)

按 **Fn+F11** 热键可以打开和关闭环境光线传感器。有关环境光线传感器的详细信息，请参阅本章中的“[使用环境光线传感器](#)”一节。

显示系统信息 (Fn+Esc)

按 **Fn+Esc** 热键可显示有关系统硬件组件和软件版本号的信息。再次按 **Fn+Esc** 热键可以清除屏幕上的系统信息。



系统 BIOS 的日期就是系统 ROM 的版本号。BIOS 日期可能以十进制格式显示，例如 10/19/2002 F.07。

在外接键盘上使用热键

可选外接键盘可以使用热键因所使用的外接键盘类型而有所不同。USB 键盘仅支持由 Quick Launch Buttons 控制面板控制的热键功能。有关 Quick Launch Buttons 控制面板的详细信息，请参阅本章后面的“[Quick Launch Buttons 软件](#)”一节。


下表介绍如何在外接键盘上使用某些热键和快捷键：

Tablet PC 按键	外接键盘上的键
Fn+F3	Scroll Lock+Scroll Lock+F3*
Fn+F4	Scroll Lock+Scroll Lock+F4*
Fn+F8	Scroll Lock+Scroll Lock+F8
Fn+F9	Scroll Lock+Scroll Lock+F9*
Fn+F10	Scroll Lock+Scroll Lock+F10*
Fn+F11	Scroll Lock+Scroll Lock+F11
Fn+Esc	Scroll Lock+Scroll Lock+Esc
* 与可选坞站配合使用时，适用于 PS/2 键盘。	

Quick Launch 按钮

识别 Quick Launch 按钮

Tablet PC 包含两个 Quick Launch 按钮，按下可以打开常用的应用程序。



组件	说明
❶ 演示模式按钮	启动演示模式，该模式针对外接显示器或投影机进行优化，可以打开 Microsoft PowerPoint 等用户定义的程序。
❷ 信息中心按钮	使您可以查看常用软件解决方案的列表。

Quick Launch Buttons 软件

您可以使用 Quick Launch Buttons 软件来执行以下操作：

- 更改演示模式的设置。
- 设置高级首选项，包括：
 - Quick Launch Buttons 图标的显示首选项。
 - 环境光线传感器的首选项。

以下各节介绍了在控制面板中设置首选项的说明。有关控制面板上任何项目的其它屏幕信息，请选择该窗口右上角的 Help（帮助）按钮。Help（帮助）按钮的图标是一个问号。

访问 Quick Launch Buttons 软件

您可以通过 Start（开始）按钮或可以显示在通知区域（位于任务栏最右侧）中或 Windows 桌面上的图标来访问 Quick Launch Buttons 软件。要通过 Start（开始）按钮访问 Quick Launch Buttons 软件，请执行以下操作：

- » 选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Printers and Other Hardware（打印机和其它硬件）> Quick Launch Buttons**。

显示 Quick Launch Buttons 图标

要在通知区域（位于任务栏最右侧）中或 Windows 桌面上显示或隐藏 Quick Launch Buttons Properties（Quick Launch Buttons 属性）图标，请执行以下操作：

1. 打开 Quick Launch Buttons 控制面板：

- ❑ 选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Printers and Other Hardware（打印机和其它硬件）> Quick Launch Buttons**。

– 或 –

- ❑ 选择通知区域（位于任务栏最右侧）中或 Windows 桌面上的 Quick Launch Buttons 图标。

2. 选择 **Advanced（高级）** 标签。

在 Advanced（高级）标签上，您可以执行以下操作：

- ❑ 在通知区域（位于任务栏最右侧）中或桌面上显示或隐藏 Quick Launch Buttons 图标。
 - ◆ 要显示该图标，选中 **Show icon on the taskbar（在任务栏上显示图标）** 或 **Show icon on the desktop（在桌面上显示图标）** 复选框。
 - ◆ 要隐藏该图标，清除 **Show icon on the taskbar（在任务栏上显示图标）** 或 **Show icon on the desktop（在桌面上显示图标）** 复选框。

3. 要保存首选项并关闭显示信息，请选择 **OK（确定）**。

使用演示模式

演示模式按钮可以打开和关闭演示模式。打开演示模式将打开指定的应用程序、文件夹、文件或网站。在这种情况下，在 Tablet PC 的显示屏和通过背面板上的外接显示器端口或 S-Video 输出插孔或者对接设备选件上的显示器端口和插孔连接的外接设备上同时显示图像。



首次选择演示模式按钮时，将显示 **Presentation Settings (演示设置)** 对话框。在此对话框中，您可以：

- 将程序设置为按下按钮时启动。
- 选择电源使用方案。

- 选择是否在每次按演示模式按钮时都显示 **Presentation Settings**（演示设置）对话框。



如果不选择此选项，则每次按演示模式按钮时，都将显示 **Presentation Settings**（演示设置）对话框，并且您必须选择 **Continue**（继续），才能打开您已选择在按下按钮时启动的程序、应用程序、文件夹、文件或网站。

- 自动切换到外接显示器。

您可以使用 **Quick Launch Button** 控制面板修改演示模式设置。有关设置演示模式设置的信息，请参阅本章中的“[设置演示模式按钮](#)”。

设置演示模式按钮

要设置在按下演示模式按钮时启动的应用程序、文件夹、文件或网站，请执行以下操作：

1. 打开 **Quick Launch Buttons** 控制面板：
 - ❑ 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Printers and Other Hardware**（打印机和其它硬件）> **Quick Launch Buttons**。
 - 或 –
 - ❑ 选择通知区域（位于任务栏最右侧）中或 **Windows** 桌面上的 **Quick Launch Buttons** 图标。
2. 选择 **Presentation**（演示）标签。
3. 在 **Program to Start**（要启动的程序）下面的框中，添加要在按下演示模式按钮时启动的应用程序、文件夹、文件或网站，或选择 **Browse**（浏览）以查看可用的应用程序、文件夹、文件或网站。
4. 要保存首选项并关闭显示信息，请选择 **OK**（确定）。

更改电源使用方案

默认情况下，按演示模式按钮时将选择演示电源使用方案。要更改电源使用方案，请执行以下操作：

1. 打开 Quick Launch Buttons 控制面板：
 - ☐ 选择 **Start (开始) > Control Panel (控制面板) > Printers and Other Hardware (打印机和其它硬件) > Quick Launch Buttons**。
 - 或 –
 - ☐ 选择通知区域（位于任务栏最右侧）中或 Windows 桌面上的 Quick Launch Buttons 图标。
2. 选择 **Presentation (演示)** 标签。
3. 选择下拉式列表框中的选项，或选择 **Power Options (电源选项)** 以打开 Microsoft Power Options (电源选项) 控制面板来查看或更改当前的电源使用方案。
4. 要保存首选项并关闭显示信息，请选择 **OK (确定)**。

显示 Welcome (欢迎) 屏幕

您可以选择每次按演示模式按钮时都显示 **Quick Launch Buttons Properties (Quick Launch Buttons 属性)** 对话框。默认情况下禁用此选项。

要启用此选项，选中 **Show Welcome Screen when Presentation mode button is pressed (按“演示”按钮时显示欢迎屏幕)** 复选框。

切换到外接显示器

默认情况下，不选择 Presentation (演示) 标签中的 **Automatically switch to external display (自动切换到外接显示器)** 设置。按演示模式按钮后，您在 Program to Start (要启动的程序) 设置中选择的应用程序、文件夹、文件或网站便会打开。

如果选择了 **Automatically switch to external display (自动切换到外接显示器)** 设置并按演示模式按钮，显示屏会切换到 Tablet PC 连接的外接显示器，您在 Program to Start (要启动的程序) 设置中选择的应用程序、文件夹、文件或网站将打开。

使用环境光线传感器

本 Tablet PC 具有内置的光线传感器，使 Tablet PC 可以根据环境光线的亮度自动调整屏幕亮度。环境光线的亮度改变时，环境光线传感器会检测到这一变化，并自动调整屏幕亮度。

可以通过以下三种方式打开和关闭环境光线传感器：

- 按 **Fn+F11** 热键
- 通过 Quick Launch Buttons 控制面板
- 使用通知区域（位于任务栏最右侧）中或 Windows 桌面上的 Quick Launch Buttons 图标。



要使用 Quick Launch Buttons 控制面板或 Quick Launch 图标打开和关闭环境光线传感器，必须安装 Quick Launch Buttons 软件。

要使用环境光线传感器热键打开和关闭环境光线传感器，应按 **Fn+F11** 热键。



可以使用 Quick Launch Buttons 软件打开和关闭环境光线传感器：

1. 打开 Quick Launch Buttons 软件：
 - ☐ 选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Printers and Other Hardware（打印机和其它硬件）> Quick Launch Buttons**。
 - 或 –
 - ☐ 选择通知区域（位于任务栏最右侧）中或 Windows 桌面上的 Quick Launch Buttons 图标。
2. 选择 **Advanced（高级）** 标签。
3. 选中或清除 **Enable Ambient Light Sensor（启用环境光线传感器）** 复选框。
4. 选择 **Apply（应用）**，然后选择 **OK（确定）**。

可以使用 Quick Launch Buttons 图标打开和关闭环境光线传感器：

1. 右击通知区域（位于任务栏最右侧）中或 Windows 桌面上的 Quick Launch Buttons 图标。
2. 选择 **Turn Ambient Light Sensor On（打开环境光线传感器）** 或 **Turn Ambient Light Sensor Off（关闭环境光线传感器）**。

使用 Quick Tile

使用 Quick Tile 可以快速组织和查看桌面上打开的窗口。

1. 打开 Quick Launch Buttons 软件：

- ❑ 选择 **Start (开始) > Control Panel (控制面板) > Printers and Other Hardware (打印机和其它硬件) > Quick Launch Buttons** 图标。

– 或 –

- ❑ 双击通知区域中的 Quick Launch Buttons 软件的图标。

2. 选择 **Quick Tile (快速平铺)** 标签。

3. 选择垂直平铺或水平平铺选项。

4. 从 **Applications currently running (当前运行的应用程序)** 列表中选择要平铺的软件。

5. 选择 **OK (确定)**。

使用信息中心（仅限某些机型）

使用信息中心可快速实现以下解决方案：

- 与 HP 联系
- 数据保护解决方案
- 帮助和支持
- 文档
- 选项演示
- 软件安装
- 系统配置
- Wireless Assistant

要访问信息中心，请执行以下操作：

1. 按信息中心按钮。

– 或 –

选择 **Start（开始）> Info Center（信息中心）**。

2. 在 Info Center（信息中心）窗口中，选择要打开的软件应用程序。

有关详细信息，请参阅信息中心联机帮助。

小键盘

Tablet PC 上有一个嵌入式数字小键盘，同时支持可选的外接小键盘或可选的附带数字小键盘的外接键盘。

使用嵌入式数字小键盘

嵌入式数字小键盘上的 15 个按键的用法与外接小键盘上的按键的用法相同。在启用了嵌入式数字小键盘后，小键盘上的每个按键就会执行按键右上角的图标所指示的功能。



编号	组件
❶	Fn 键
❷	Num Lock 指示灯
❸	Num Lock 键
❹	嵌入式数字小键盘

启用和禁用

按 **Fn+Num Lock** 组合键可以启用嵌入式数字小键盘。Num Lock 指示灯将亮起。再次按 **Fn+Num Lock** 组合键可以使这些按键恢复其标准键盘功能。



如果 Tablet PC 或可选的对接设备上连接了外接键盘或数字小键盘，将无法启用嵌入式数字小键盘。

切换按键功能

您可以使用 **Fn** 键或 **Fn+Shift** 组合键，在标准键盘功能和小键盘功能之间临时切换嵌入式数字小键盘上的按键功能。

- 要在禁用小键盘时将小键盘按键的功能更改为小键盘的功能，可以在按住 **Fn** 键的同时按小键盘按键。
- 要在启用小键盘时临时将小键盘上的按键用作标准按键，可以使用以下方法：
 - 按住 **Fn** 键可以键入小写字母。
 - 按住 **Fn+Shift** 组合键可以键入大写字母。

使用外接数字小键盘

根据启用还是禁用 Num Lock 模式，大多数外接数字小键盘上的大多数按键将会具有不同的功能。例如：

- 启用 Num Lock 模式后，大多数小键盘按键可以键入数字。
- 禁用 Num Lock 模式后，大多数小键盘按键具有箭头键、Page Up 键或 Page Down 键等功能。

启用外接数字小键盘上的 Num Lock 模式后，Tablet PC 上的 Num Lock 指示灯会亮起。禁用外接数字小键盘上的 Num Lock 模式后，Tablet PC 上的 Num Lock 指示灯会熄灭。

如果连接了外接数字小键盘，则无法启用嵌入式数字小键盘。

在工作时启用或禁用 Num Lock 模式

要在工作时启用或禁用外接数字小键盘上的 Num Lock 模式，应按下外接数字小键盘（而非 Tablet PC）上的 **Num Lock** 键。

手写笔和命令控件

可以通过语音（仅支持英文）、手写笔和命令控件在 Tablet PC 上输入和访问信息。本章提供有关如何使用手写笔和命令控件的信息。

手写笔


在专门使用手写笔的应用程序（如 Tablet PC 输入面板）、所有 Microsoft Office 应用程序和其它大多数 Windows 应用程序和实用程序中都可以使用手写笔写入。可以对使用手写笔在屏幕上写入的信息进行归档、搜索和在大多数 Windows 应用程序间共享。

要访问有关在操作系统中使用手写笔的基本信息，请参阅随 Tablet PC 提供的印刷版的 *Windows XP Tablet PC Edition 入门指南*。

使用手写笔输入信息

识别手写笔笔尖和手写笔按钮

手写笔笔尖或擦除器 ❶ 与屏幕之间的距离不超过 1.27 厘米（0.5 英寸）时，手写笔就可以与 Tablet PC 进行交互。手写笔按钮 ❷ 相当于外接鼠标的右键。



握住手写笔

手写笔的握法与标准钢笔或铅笔的握法相同。将手放在手写笔上的适当位置，避免无意中按下手写笔按钮。

在监视手写笔的移动时，请注意屏幕上的指针，而不要注意手写笔笔尖。

使用手写笔执行鼠标单击功能

要象使用外接鼠标的左键一样选择屏幕上的某个项目，请执行以下操作：

- » 使用手写笔笔尖点击该项目。

要象使用外接鼠标的左键一样双击屏幕上的某个项目，请执行以下操作：

» 使用手写笔笔尖双击该项目。

要象使用外接鼠标的右键一样选择某个项目，请执行以下操作：

» 按住手写笔按钮，然后使用手写笔笔尖点击该项目。

使用手写笔执行其它操作

除模拟鼠标单击外，还可以使用手写笔完成以下任务：

- 要显示指针位置，请将手写笔笔尖直接放在 Tablet PC 屏幕的任意位置上，但笔尖不要接触屏幕。
- 要显示与屏幕上的某个项目有关的菜单项，请使用手写笔笔尖点击屏幕。
- 要使用手写笔写入，请使用手写笔笔尖在屏幕上书写。
- 要按手写笔激活的按钮，请使用手写笔笔尖点击该按钮。
- 要使用手写笔擦除内容，擦除器一端朝下拿住手写笔，然后在要删除的写入内容上移动擦除器。

压力感应性

Tablet PC 手写笔配备了感应压力的功能。这意味着您可以根据手写时施加的压力的不同，使用手写笔创建不同粗细的线条。



只有启用了软件应用程序，才可以使用此功能。

校准手写笔

手写笔可以在默认校准或其他用户设置的校准下工作。但 HP 极力建议您按照自己的书写和鼠标操作习惯对手写笔进行校准，然后再使用它。校准的目的是为所有用户（特别是左手用户）优化手写笔性能。

要校准手写笔，请执行以下操作：


1. 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Printers and Other Hardware**（打印机和其它硬件）> **Tablet and Pen Settings**（Tablet 和手写笔设置）> **Settings**（设置）标签。
2. 选择 **Calibrate**（校准）。
3. 随后按照屏幕上的说明操作即可。
 - ❑ 用手写笔点击每个校准标记的正中心。校准标记在屏幕上显示为加号 (+)。
 - ❑ 确保将手写笔校准为在纵向和横向下都可以使用。



您可以选择 **Tablet and Pen Settings**（Tablet 和手写笔设置）窗口右上角的问号按钮，然后选择任何设置，以在窗口中显示该设置的有关信息。此时会显示相关的定义、说明或步骤。

使用手写笔笔架

为了在不使用手写笔时保护它，请将手写笔（笔尖向内）插入 Tablet PC 的手写笔笔架中。



设置手写笔首选项

手写笔首选项在操作系统的 **Tablet and Pen Settings**（**Tablet 和手写笔设置**）窗口中进行设置。首选项包括优化手写识别的设置，以及根据右手或左手用户确定屏上菜单位置的设置。要访问手写笔设置，请执行以下操作：

- » 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Printers and Other Hardware**（打印机和其它硬件）> **Tablet and Pen Settings**（**Tablet 和手写笔设置**）> **Pen Options**（**手写笔选项**）标签。

您在 **Tablet and Pen Settings**（**Tablet 和手写笔设置**）窗口中设置的首选项是特定于手写笔和 Tablet PC 的。


应用于系统中所有指点设备的指点设备首选项（例如指针速度、单击速度和鼠标轨迹）是在 **Mouse Properties**（**鼠标属性**）窗口中设置的。有关说明，请参阅第 3 章“[指点设备和键盘](#)”。

更换手写笔笔尖

使用随手写笔附带的夹子取出旧笔尖。

要取出旧的手写笔笔尖，请执行以下操作：

1. 使用夹子夹住手写笔笔尖 ❶。
2. 将笔尖拉出手写笔 ❷。



要插入新的手写笔笔尖，请执行以下操作：


» 将新笔尖插入手写笔，直到完全就位。



命令控件

在使用 Tablet PC 时，5 个命令控件用于输入通常使用键盘按键输入的命令。当然，在使用屏幕键盘或 Tablet PC 键盘时也可以使用这些命令控件。

识别命令控件



组件	说明
❶ Tablet PC 输入面板启动按钮*	如果正在运行 Windows，按下该按钮可以打开包括手写板和屏上键盘在内的 Microsoft Tablet PC 输入面板应用程序。
❷ 旋转按钮*	在横向和纵向之间切换图像。
❸ Q 按钮*	如果正在运行 Windows，按下该按钮将打开或关闭 Q Menu。

(续)

组件	说明
④ 滚轮*	<p>功能类似于标准键盘上的 Enter 键和上下箭头键。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 按下可以输入命令。 ■ 向上旋转可以向上滚动屏幕。 ■ 向下旋转可以向下滚动屏幕。
⑤ Windows 安全保护按钮	<p>在以下情况下按该按钮时：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 如果 Windows 处于打开状态，则输入 Ctrl+Alt+Delete 命令。[†] ■ 如果设置实用程序处于打开状态，则输入重置命令。

* 此表介绍的是默认设置。有关更改功能的信息，请参阅本章后面的“[设置命令控件首选项](#)”。

† 为了保护您的工作和系统，请不要使用屏上键盘的 **Ctrl**、**Alt** 和 **Del** 键输入 **Ctrl+Alt+Delete** 命令。

命令控件快速参考

下表显示了每个命令控制的默认设置和激活步骤。

- 要激活手写笔激活的按钮，请使用手写笔笔尖点击该按钮。
- 要激活手动激活的按钮，请按下该按钮，然后再松开。

按钮	默认功能	激活方式
Tablet PC 输入面板启动按钮*	打开和关闭包括写字板和屏上键盘的 Tablet PC 输入面板应用程序。	手写笔
旋转按钮*	在横向和纵向之间切换图像。	手写笔
Q 按钮*	打开和关闭 Q Menu。	手写笔
Windows 安全保护按钮*	在 Windows 中，功能类似于标准键盘上的 Ctrl+Alt+Delete 命令。 在设置实用程序中，功能类似于某些计算机上的重置按钮。	手动
滚轮*	输入命令或上下滚动图像。	手动

* 这些命令控件是可编程的。有关说明，请参阅本章后面的 [“设置命令控件首选项”](#)。

使用命令控件

Tablet PC 输入面板启动按钮

当 Tablet PC 在 Windows 下运行时，用手写笔笔尖点击 Tablet PC 输入面板启动按钮，打开 Tablet PC 输入面板应用程序。Tablet PC 输入面板应用程序会显示支持手写输入的写字板，还会显示一个键盘。

旋转按钮

当 Tablet PC 在 Windows 下运行时，用手写笔笔尖点击旋转按钮，将屏幕上的图像旋转 90 度。例如，如果图像为横向，点击旋转按钮可以使图像旋转为纵向。

Q 按钮

在运行 Windows 时，使用手写笔笔尖按 Q 按钮可以打开或关闭 Q Menu。使用 Q Menu 可以快速访问可编程任务和目标，包括：

- 系统控制，如音量和屏幕亮度。
- 按键模拟，如捕捉屏幕，功能类似于标准键盘上的 **Prt Scr** 键。
- 驱动器、网络或 Internet 上的应用程序、文件或文件夹。

有关使用 Q Menu 的详细信息，请参阅[第 12 章“Q Menu 软件”](#)。

Windows 安全保护按钮

在 Windows 中，按 Windows 安全保护按钮可以输入 **Ctrl+Alt+Delete** 命令，在设置实用程序中，按 Windows 安全保护按钮可以输入重置命令。

Ctrl+Alt+Delete 命令

Tablet PC 运行 Windows 时，Windows 安全保护按钮会显示 Windows Task Manager（任务管理器），可以锁定、注销或关闭 Tablet PC，启动等待或休眠模式。

- 如果系统已经没有响应，则使用 **Ctrl+Alt+Delete** 窗口中的 **Shut Down（关闭）** 选项可以安全地关闭 Tablet PC。
- 任务管理器显示所有打开的应用程序的状态，并允许您关闭没有响应的应用程序。

如果在 Windows Security（Windows 安全）窗口中选择了 **Shut Down（关闭）** 后，系统仍然没有响应，请滑动并按住电源开关 4 秒钟。有关其它关机步骤，请参阅第 2 章“电源”。有关在非 Windows 应用程序中使用 **Ctrl+Alt+Delete** 命令的信息，请参阅应用程序文档。

重置命令

Windows 安全保护按钮模拟大多数计算机上的重置按钮。设置实用程序打开时按 Windows 安全保护按钮后，Tablet PC 将重置，所有未保存的信息将丢失。

当系统没有响应时，可以使用重置功能恢复系统功能。有关设置实用程序（非 Windows 实用程序）的信息，请参阅第 15 章“计算机设置实用程序”。

滚轮

手动按下滚轮以输入命令，或者旋转它以垂直滚动：

- 按下可以模拟标准键盘上的 **Enter** 键的功能。
- 上下转动滚轮可以将图像上下滚动。

在默认设置下，滚轮将逐行滚动，类似于标准键盘上的上箭头和下箭头键。也可以将滚轮设置为逐页滚动，类似于标准键盘上的 **Page Up** 或 **Page Down** 键；或者设置为和鼠标滚轮一样，一次滚动 3 行。除滚动功能外，还可以进行其它设置。有关说明，请参阅本章后面的“[设置命令控件首选项](#)”。

设置命令控件首选项

除滚轮的输入功能外，所有命令控件都可以自定义用于启动应用程序、模拟组合键或执行预设的系统功能。

每个可编程的命令控件可以指定 4 个设置。每个设置只能应用于 4 个视图之一：

- 纵向-主
- 纵向-次
- 横向-主
- 横向-次

在 **Tablet and Pen Settings** (**Tablet 和手写笔设置**) 窗口中设置命令控件首选项。您必须先选择一个视图，然后才能设置首选项。在您进行选择时，每个视图都显示在 **Tablet and Pen Settings** (**Tablet 和手写笔设置**) 窗口中的 **Button Location** (按钮位置) 窗格中。

如果您对这 4 个视图不熟悉，请在设置命令控制首选项之前阅读本节下面的“[选择视图](#)”。

选择视图

在 Portrait-Primary（纵向-主）和 Portrait-Secondary（纵向-次）视图中，图像垂直（即纵向）显示。在 Landscape-Primary（横向-主）和 Landscape-Secondary（横向-次）视图中，图像水平（即横向）显示。

- 如果要将 Tablet PC 用作手持设备，通常纵向视图效果最好。
- 如果要在可选的外接显示器或投影机上显示图像，通常横向视图效果最好。

在主视图（纵向-主和横向-主）中，图像沿顺时针方向在垂直和水平之间切换。在次视图（纵向-次和横向-次）中，图像沿逆时针方向在垂直和水平之间切换。

- 左手用户可能会发现使用次视图更方便。
- 建议您在使用内置无线功能时，不要使用次视图。当 Tablet PC 处于次视图时，Tablet PC、外部设备和用户通常所在的位置可能会挡住天线。

当 Tablet PC 处于纵向时，如果您面向它，则天线（从 Tablet PC 的外部看不到）位于 Tablet PC 的右侧边和左侧边靠近上角的位置。

在纵向-主、横向-主、纵向-次和横向-次视图间切换系统：

1. 按 Q 按钮。
2. 从 Q Menu 中选择一个视图。

有关使用 Q Menu 的详细信息，包括如何在 Q Menu 中添加或删除项目的说明，请参阅第 12 章“Q Menu 软件”。

指定或更改首选项

指定或更改可编程命令控件的功能：

1. 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Printers and Other Hardware**（打印机和其它硬件）> **Tablet and Pen Settings**（Tablet 和手写笔设置）> **Tablet Buttons**（Tablet 按钮）标签。
2. 在 **Button Settings For**（按钮设置用于）下拉式列表中，选择您要在其中使用首选项的视图。
3. 在 **Tablet Button**（Tablet 按钮）下拉式列表中，选择您要指定的按钮。
 - ☐ 要指定或更改向上滚动滚轮时的功能，请选择 **Up**（向上）。
 - ☐ 要指定或更改向下滚动滚轮时的功能，请选择 **Down**（向下）。
4. 选择 **Change**（更改）。
5. 在 **Action**（操作）对话框中选择首选项，然后选择 **OK**（确定）或 **Apply**（应用）保存您的首选项。

将所有命令控件恢复为默认设置

要使所有命令控件的设置恢复其默认设置，请执行以下操作：

1. 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Printers and Other Hardware**（打印机和其它硬件）> **Tablet and Pen Settings**（Tablet 和手写笔设置）> **Tablet Buttons**（Tablet 按钮）标签。
2. 在 **Button Settings For**（按钮设置用于）字段中，选择要在其中将所有命令控件更改为默认设置的视图。
3. 选择 **Reset**（重置）。
4. 选择 **Apply**（应用），然后选择 **OK**（确定）。

屏上键盘

Tablet PC 输入面板应用程序会在屏幕上显示一个键盘。此屏上键盘模拟标准键盘的功能。


要打开 Tablet PC 输入面板应用程序，使用手写笔点击 Tablet PC 输入面板启动按钮，然后选择屏幕左下角的 On-Screen Keyboard（屏上键盘）图标。

- 要键入，请点击按键。
- 要将最上面一行显示的按键在数字键和功能键之间切换，点击 **Func. (功能)**。
- 要输入 Ctrl+Alt+Delete 命令，按 Tablet PC 上的 Windows 安全保护按钮。为了保护您的工作和系统，请不要使用屏上键盘的 **Ctrl**、**Alt** 和 **Del** 键输入 Ctrl+Alt+Delete 命令。

有关使用 Tablet PC 输入面板应用程序的详细信息，请参阅本章前面的 [“Tablet PC 输入面板启动按钮”](#) 一节。

音频功能部件

以下图表说明了 Tablet PC 的音频功能部件。



组件	说明
❶ 扬声器	使 Tablet PC 发出声音。
❷ 静音按钮	使系统静音或恢复音量。
❸ 减小音量按钮	减小 Tablet PC 的音量。

(续)

组件	说明
④ 增大音量按钮	增大 Tablet PC 的音量。
⑤ 内置麦克风	录音。
⑥ 音频输出（耳机）插孔	连接可选的耳机或有源立体声扬声器。还可连接音频/视频设备（例如电视或录像机）的音频功能。
⑦ 音频输入（麦克风）插孔	连接可选的单声道或立体声（双声道）麦克风。

使用音频输入（麦克风）插孔

本 Tablet PC 配备了立体声麦克风插孔。在麦克风插孔中插入麦克风时，应使用带有 3.5 毫米插头的麦克风。

- 如果连接了立体声（双声道）麦克风，将录制立体声声音。
- 如果连接了单声道麦克风，两个声道都将录制左声道的声音。
- 如果连接了电动式麦克风，可能无法获得建议的灵敏度。



将外接麦克风与 Tablet PC 相连时，Tablet PC 的内置麦克风将被禁用。

使用音频输出（耳机）插孔



警告：为减少人身伤害的危险，请调节音量后再戴上耳机或头戴式受话器。



注意：为避免损坏外接设备，请不要将单声道插头插入耳机插孔。

通过立体声（双声道）耳机插孔可以连接耳机，还可以连接音频/视频设备（例如电视机或录像机）的音频输入插头。

如果要将设备连接到耳机插孔，请注意以下事项：

- 只能使用 3.5 毫米的立体声插头。
- 要获得最佳音质，请使用 24-32 欧姆的耳机。



将设备连接到耳机插孔时，内置扬声器将被禁用。

调节音量

要调节音量，可以使用下列任何一种控件：

■ Tablet PC 音量按钮

- ☐ 要静音或取消静音，请按静音按钮。
- ☐ 要降低音量，请按减小音量按钮。
- ☐ 要增大音量，请按增大音量按钮。

■ Windows 音量控件：

1. 单击通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Volume（音量）图标。
2. 向上或向下移动滑块可以增大或减小音量。（您还可以选择 **Mute [静音]** 旁边的复选框来静音。）

– 或 –

1. 双击 Volume（音量）图标。
2. 在 Volume Control（音量控制）列中，向上或向下移动音量滑块可以增大或减小音量。您还可以调节平衡或静音。



在某些应用程序中也可以调节音量。

如果通知区域中没有 Volume（音量）图标，请按照以下步骤将其置于通知区域中。

1. 选择 **Start（开始） > Control Panel（控制面板） > Sounds, Speech, and Audio Devices（声音、语音和音频设备） > Sounds and Audio Devices（声音和音频设备）**。
2. 选择 **Volume（音量）** 标签。
3. 选择 **Place volume icon in the taskbar（将音量图标放入任务栏）** 复选框。
4. 选择 **Apply（应用）**。

视频功能部件

Tablet PC 具有 7 针双用途 S-Video 输出插孔，可以使用可选的标准（4 针）S-Video 电缆将 Tablet PC 连接到可选的 S-Video 设备上，例如电视、录像机、便携式摄像机、高架投影机或视频捕捉卡。S-Video 输出插孔具有 3 个额外的插针，使 Tablet PC 可以使用可选的 S-Video- 复合视频的适配器。

Tablet PC 可支持一台连接到 S-Video 输出插孔的 S-Video 设备，并且支持在 Tablet PC 显示屏和任何其它支持的外接显示器上同时显示图像。与复合视频连接相比，S-Video 连接通常能够提供更优质的图像。

要通过 S-Video 输出插孔传输视频信号，就必须使用 S-Video 电缆（大多数电子设备零售商店均有售）。如果要结合使用音频功能和视频功能，例如在电视机上播放多功能插槽驱动器选件中的 DVD 上的影片，还需要使用一根 3.5 毫米 RCA 音频电缆（大多数电子设备零售商店均有售）。

使用 S-Video 输出插孔

要将视频设备连接到 S-Video 输出插孔，请执行以下操作：

1. 将 S-Video 电缆的一端插入 Tablet PC 上的 S-Video 输出插孔。



2. 按照设备附带的说明文档中的说明，将电缆的另一端连接到视频设备。



如果由于 Tablet PC 与可选的对接设备对接而无法使用 Tablet PC 上的 S-Video 输出插孔，可将设备连接到对接设备上的 S-Video 输出插孔。

连接显示器、投影机或电视机

要将外接显示器、投影机或电视机连接到 Tablet PC 上，请将显示器电缆插入 Tablet PC 背面的外接显示器端口。



如果外接显示器、投影机或电视机连接妥当后，但却不显示图像，请尝试按 **Fn+F4** 热键将图像切换到 Tablet PC 的显示器上。您可以按 **Presentation mode**（演示模式）按钮在显示器之间切换。

多媒体软件



要使用光盘（CD 和 DVD），必须使用可选 Tablet PC 坞站的多功能插槽或外接多功能插槽中的光盘驱动器。

您的 Tablet PC 附带的多媒体软件取决于您所在的国家/地区以及您的 Tablet PC 机型。

有关 Tablet PC 附带的一些多媒体软件的功能介绍，请参阅下表。

- **Windows Media Player** — 可播放音频 CD 和 DVD，并且可以刻录音频 CD 和数据 CD。还可以播放常见的音频和视频文件类型，例如 MP3、WMA、AVI、MPG 和 WMV。此软件是随 Windows 操作系统附带的。
- **InterVideo WinDVD** — 可播放 VCD 和 DVD 影片。某些 Tablet PC 上预装了此软件。也可以通过以下任意方法获取此软件：
 - ❑ 通过大多数 HP Tablet PC 附带的 *应用程序和驱动程序恢复光盘* 安装 WinDVD。
 - ❑ 如果您没有 *应用程序和驱动程序恢复光盘*，请与客户服务中心联系，索取适合您的 Tablet PC 的恢复解决方案副本。
 - ❑ 可以从 HP 网站 <http://www.hp.com> 下载此软件。

- **InterVideo WinDVD Creator Plus** — 可制作和编辑影片，并将其刻录成 DVD 或 VCD。此软件位于 *InterVideo WinDVD Creator* CD 上（某些 Tablet PC 附带了此 CD）。
- **Sonic RecordNow!** — 可用于制作数据、音频 CD 和 DVD 的副本，还可用于制作个性化的音频 CD 和 DVD。某些 Tablet PC 上预装了 RecordNow!。



有关使用多媒体软件的详细信息，请参阅相应软件的联机帮助。

此 Tablet PC 可能附带了其它的多媒体软件。确保浏览以下内容

- 桌面图标。
- **Start（开始）> All Programs（所有程序）** 下列出的软件。
- 可能通过 **Start（开始）> All Programs（所有程序）> Software Setup（软件安装）** 显示的预装载项目。

遵守版权警告

根据适用的版权法，未经授权，擅自复制受版权保护的资料（包括计算机程序、影片、广播节目和录音在内）属于违法行为。不能将此 Tablet PC 用于上述目的。

安装软件

要通过 CD 安装随 Tablet PC 附带的软件，请执行以下操作：

1. 将相应的光驱插入可选的外接多功能插槽或多功能插槽 II。
2. 将 Tablet PC 连接到可靠的电源插座上。
3. 关闭所有打开的应用程序。
4. 将软件 CD 插入可选的外接光驱中。
 - ❑ 如果启用了自动运行功能，便会显示安装向导。
 - ❑ 如果禁用了自动运行功能，请选择 **Start（开始）> Run（运行）**。接下来，输入以下内容：
x:\setup.exe
其中 *x* 为您的 CD 驱动器的盘符
然后选择 **OK（确定）**。
5. 显示安装向导后，按照屏幕上的安装说明进行操作。
6. 根据提示重新启动 Tablet PC。



重复上述安装过程，以便安装所有需要的软件。



要正确安装 WinDVD Creator，必须满足特殊的驱动器要求。要安装 WinDVD Creator，请参阅 *InterVideo WinDVD Creator* CD 附带的说明。

启用自动播放

自动播放是 Windows 中的一个选项，可用于启用或禁用自动播放功能。一旦将光盘插入驱动器并合上驱动器盖，自动运行功能便会立即启动光盘中的程序或播放光盘中的某个字幕。默认情况下，Tablet PC 上启用了自动播放功能。

要禁用自动播放功能或在该功能禁用时启用它，请参阅操作系统说明文档或访问 Microsoft 网站 <http://www.microsoft.com>。

更改 DVD 的国家/地区设置



注意：DVD 驱动器上的国家/地区设置只能更改 5 次。

- 您第五次选择的国家/地区设置将成为 DVD 驱动器上的永久国家/地区设置。
- WinDVD 窗口的 **Remaining Times Until Permanent**（永久化前的剩余次数）字段中，会显示还能在该驱动器上更改国家/地区设置的次数。字段内的数字包括第五次的永久更改。

大部分包含受版权保护的文件的 DVD 也包含国家/地区代码。该国家/地区代码有助于在国际范围内保护版权。

只有 DVD 上的国家/地区代码与 DVD 驱动器上的国家/地区设置相符时，才能播放包含此国家/地区代码的 DVD。

如果 DVD 上的国家/地区代码与驱动器上的国家/地区设置不符，则装入 DVD 后会显示“Playback Of Content From This Region Is Not Permitted（禁止在此国家/地区播放内容）”的信息。要播放此 DVD，就必须更改 DVD 驱动器上的国家/地区设置。通过操作系统或某些 DVD 播放器都可以更改 DVD 的国家/地区设置。

使用操作系统

要通过操作系统更改设置，请执行以下操作：

1. 通过选择 **Start（开始） > My Computer（我的电脑）** 打开设备管理器。在窗口中右击，选择 **Properties（属性） > Hardware（硬件） 标签 > Device Manager（设备管理器）**。
2. 选择 **DVD/CD-ROM 驱动器**，右击要更改其国家/地区设置的 DVD 驱动器，然后选择 **Properties（属性）**。
3. 在 **DVD Region（DVD 区域）** 标签上进行必要的更改。
4. 选择 **OK（确定）**。
5. 有关其它信息，请参阅 Windows 操作系统帮助和支持。

使用 WinDVD

要使用 WinDVD 更改驱动器上的国家/地区设置，请执行以下操作：

1. 利用下列方法之一打开 WinDVD：
 - ❑ 选择通知区域中的 WinDVD Player 图标。
 - ❑ 选择 **Start（开始） > (All) Programs（[所有] 程序） > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD**。
2. 右击 WinDVD 播放器窗口。
3. 选择 **Setup（设置）**。
4. 选择相应的国家/地区按钮。
5. 选择 **OK（确定）**。

使用其它 DVD 软件

要使用除 WinDVD 以外的 DVD 播放器更改驱动器上的国家/地区设置，请参阅播放器附带的说明文档。

驱动器

驱动器的维护

以下各节识别和介绍主硬盘驱动器和可选的外接多功能插槽或多功能插槽 II。

驱动器是容易损坏的组件，取放时应格外小心。以下注意事项适用于各种驱动器。其它注意事项在相应的步骤中说明。



注意：为防止数据丢失或损坏 Tablet PC 或驱动器，请注意以下事项：


- 取放驱动器时应格外小心。切勿跌落。
- 用力过猛会损坏驱动器连接器。在插装驱动器时，用力应适当，使驱动器卡入到位即可。
- 不要将清洁剂或其它液体喷洒在驱动器上，也不要将驱动器放在温度过高或过低的环境中。
- 除非修理或更换，否则，不要取出主硬盘驱动器（位于硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器）。
- 释放的静电会损坏电子元件。为防止静电损坏 Tablet PC 或驱动器，请注意以下事项：
 - 取放驱动器之前，应触摸接地的金属物体，以便释放身上的静电。
 - 不要触摸驱动器上的连接器。

有关防止静电损坏的详细信息，请参阅 *管制和安全通告* 指南。

- 避免使驱动器接近带磁场的设备。带有磁场的安检设备包括机场步行通过的安检设备和手持式安检磁棒。机场安检设备检查旅行箱时，通常是将旅行箱放在传送带上，使用 X 射线而不是磁场，所以不会损坏驱动器。
- 如果需要邮寄驱动器，请将驱动器放在防电击、防震、防热、防冷、防潮的包装中托运，并在包装上标明“易碎品”。

IDE 驱动器指示灯

在访问主硬盘驱动器时，IDE 驱动器指示灯会亮起。



主硬盘驱动器



注意：为了避免丢失重要数据，请在将 Tablet PC 或外接硬盘驱动器从一个位置移到另一个位置之前，先启动等待模式。要启动等待模式，请选择 **Start (开始) > Turn Off Computer (关闭计算机) > Standby (等待)**。有关启动等待模式和从等待模式恢复的详细信息，请参阅第 2 章“电源”。




注意：为了避免系统锁定和信息丢失，在将硬盘驱动器从硬盘驱动器托架中取出之前，请先关闭 Tablet PC。当 Tablet PC 处于打开、等待或休眠模式时，不要取出硬盘驱动器。

Tablet PC 有一个硬盘驱动器托架，仅支持一个硬盘驱动器。硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器是主硬盘驱动器。


要取出主硬盘驱动器，请执行以下操作：

1. 保存所做工作，然后关闭 Tablet PC。（如果无法确定 Tablet PC 是否处于休眠模式，可以将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动，打开 Tablet PC。然后通过操作系统关闭 Tablet PC。）
2. 合上显示屏。
3. 翻转 Tablet PC，并且将 Tablet PC 的正面朝向您。

4. 拧开硬盘驱动器的 2 个螺钉 ①。
5. 提起硬盘驱动器盖 ②，使其脱离 Tablet PC。




6. 拧开硬盘驱动器螺钉 ①。
7. 向右拉硬盘驱动器卡舌 ②，断开与硬盘驱动器的连接。
8. 提起硬盘驱动器 ③，使其脱离 Tablet PC。




要安装硬盘驱动器，请执行以下操作：

1. 将硬盘驱动器插入 Tablet PC 底部的硬盘驱动器托架 ❶。
2. 向左推硬盘驱动器卡舌 ❷，连接硬盘驱动器。
3. 拧紧硬盘驱动器的螺钉 ❸。



4. 将硬盘驱动器盖上的卡舌 ❶ 对准 Tablet PC 上的相应槽口。
5. 合上硬盘驱动器盖 ❷。
6. 拧紧硬盘驱动器盖的螺钉 ❸。



外接驱动器

可移动外接驱动器用于存储和访问数据。

要添加 USB 驱动器，可以将 USB 驱动器连接到 Tablet PC 或可选对接设备上的 USB 端口。有关连接 USB 设备的信息，请参阅第 10 章“USB 设备”。

外接多功能插槽或多功能插槽 II 支持任何多功能插槽或多功能插槽 II 设备，包括以下设备：

- 1.44 MB 软盘驱动器
- 硬盘驱动器模块（连接了适配器的硬盘驱动器）
- DVD-ROM 驱动器
- DVD/CD-RW 组合驱动器
- DVD+RW/R 和 CD-RW 组合驱动器
- DVD±RW/R 和 CD-RW 组合驱动器

有关外接多功能插槽的详细信息，请参阅设备附带的说明文档。

可选的外接设备

本指南中所述的插孔和连接器支持标准外接设备。

- 有关使用哪种插孔或端口的信息，请参阅设备附带的说明文档。
- 有关安装或装载设备所需的任何软件（如驱动程序）的信息，请参阅设备附带的说明文档。

要将标准外接设备连接到 Tablet PC，请执行以下操作：

1. 如果连接的是有源设备，应关闭该设备。
2. 将设备连接到 Tablet PC 上。
3. 如果连接的是有源设备，请将设备的电源线插头插入接地的电源插座。
4. 打开该设备。

要断开标准外接设备与 Tablet PC 的连接，请关闭该设备，然后再断开它与 Tablet PC 的连接。

可选的外接多功能插槽和外接多功能插槽 II

外接多功能插槽或多功能插槽 II 与 Tablet PC 的 USB 端口连接，您便可以使用多功能插槽和多功能插槽 II 设备。Tablet PC 的右侧提供一个有源 USB 端口。此端口与有源 USB 电缆配合使用，可以为外接多功能插槽供电。Tablet PC 背面板和左侧的 USB 端口不会为外接多功能插槽供电。连接到这些 USB 端口上的外接多功能插槽必须连接交流电源。

什么是 PC 卡？



注意：如果您安装了由 PC 卡生产商提供的软件或启用程序，则可能无法使用其它 PC 卡。如果随 PC 卡附带的说明文档要求您安装设备驱动程序，请注意以下事项：

- 只安装适用于您的操作系统的设备驱动程序。
- 不要安装诸如插卡服务、插槽服务或启用程序等其它软件，尽管这些软件可能也是 PC 卡生产商提供的。

PC 卡是一种信用卡大小的附件，其设计符合国际个人计算机存储卡协会 (PCMCIA) 的标准规格。

- Tablet PC 支持 32 位 (CardBus) 和 16 位 PC 卡。
- Tablet PC 配备了一个 PC 卡插槽，支持一块 I 型卡或一块 II 型卡。
- 不支持缩放视频 PC 卡和 12-V PC 卡。

插入



注意：为防止损坏连接器，请注意以下事项：

- 将 PC 卡插入 PC 卡插槽时用力要尽可能小。
- 不要在 PC 卡工作时移动或搬运 Tablet PC。

1. 握住 PC 卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向 Tablet PC。
2. 轻轻地将 PC 卡滑入插槽中，直至就位。操作系统将发出声音，表示已检测到设备。



取出



注意：为防止所做的工作丢失或系统没有响应，在取出 PC 卡之前应先停止使用它。

1. 关闭所有使用该 PC 卡的文件和应用程序。
2. 要停止使用 PC 卡，请选择任务栏上的 **Safely Remove Hardware**（安全删除硬件）图标，然后选择 PC 卡。（要显示 **Safely Remove Hardware** [安全删除硬件] 图标，请选择任务栏上的 **Show Hidden Icons** [显示隐藏图标]。）
3. 按 PC 卡弹出按钮 ❶。此操作使按钮伸出到可以释放 PC 卡的位置。
4. 要释放 PC 卡，请按伸出的 PC 卡弹出按钮。
5. 轻轻地滑出插卡 ❷。



插入的 PC 卡即使不使用也同样耗电。为了节能，在不使用时应停用或取出 PC 卡。

数字存储卡

什么是数字存储卡？

数字存储卡是可移动的拇指大小的闪存设备，可以方便地存储数据并与其它设备（例如手持式设备、PDA、相机和其它配备了 SD 的 PC）进行数据共享。



支持的数字存储卡格式类型只有 SD 存储卡和 MMC 卡。

插入



注意：为防止损坏连接器，请注意以下事项：

- 将数字存储卡插入数字介质插槽时用力要轻。
 - 不要在数字存储卡工作时移动或搬运 Tablet PC。
-

要插入数字存储卡，请执行以下操作：

1. 将数字存储卡插入数字介质插槽。
2. 将卡牢牢地推入插槽中，直到卡入到位。



取出



注意：为了防止工作丢失或系统锁定，在取出数字存储卡之前，应先停止使用该卡。

要取出数字存储卡，请执行以下操作：

1. 关闭所有使用数字存储卡的文件和应用程序。
2. 要停止使用数字存储卡，请选择任务栏上的 **Safely Remove Hardware**（安全删除硬件）图标，然后选择数字存储卡。（要显示 **Safely Remove Hardware** [安全删除硬件] 图标，请选择任务栏上的 **Show Hidden Icons** [显示隐藏图标]。）
3. 轻轻将数字存储卡 ❶ 按入可以取消数字存储卡的锁定。
4. 将数字存储卡 ❷ 从插槽中滑出。



内存模块

什么是内存模块？



警告：在 Tablet PC 的各种内置槽盒中，用户只能接触内存模块盒、硬盘驱动器托架和电池架。所有其它需要使用工具打开的区域只能由服务合作伙伴打开。



警告：如果在安装内存模块之前没有拔下电源线并取出所有电池组，则可能会损坏设备并有触电的危险。



注意：静电释放 (ESD) 会损坏电子元件。在开始执行任何操作之前，应确保已触摸了接地的金属物体而释放了自身的静电。有关详细信息，请参阅 *管制和安全通告* 指南。


此 Tablet PC 具有 2 个内存模块盒。主内存模块盒位于键盘下方。扩展内存模块盒位于 Tablet PC 底部。

要升级 Tablet PC 的内存容量，可以在扩展插槽中添加内存模块，也可以升级主内存模块插槽中现有的内存模块。


扩展内存模块插槽

要在扩展内存模块插槽中添加或升级内存模块，请执行以下操作：


1. 关闭 Tablet PC。（如果无法确定 Tablet PC 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动，打开 Tablet PC。然后通过操作系统关闭 Tablet PC。）
2. 断开与 Tablet PC 连接的所有外接设备。
3. 断开电源线。
4. 翻转 Tablet PC，令其底面朝上。
5. 取出 Tablet PC 中的所有电池组。
6. 拧开内存模块盖的螺钉 ①。
7. 提起内存模块盖 ②，使其脱离 Tablet PC。




8. 如果内存模块插槽中有内存模块，请将其取出：
 - a. 拉开内存模块两侧的固定夹 **①**。（内存模块向上翘起。）
 - b. 握住模块 **②** 的边缘，然后轻轻地将其从内存插槽中拔出。将取出的内存模块放入防静电的包装中，以保护内存模块。



9. 要插入新的内存模块，请执行以下操作：
- 将内存模块缺口（槽口）边缘 ❶ 对准内存模块插槽的凸起处。
 - 当内存模块与内存模块盒表面成 45 度角时，将内存模块 ❷ 按入内存模块插槽直到其卡入就位。
 - 向下按内存模块 ❸，直到固定夹卡入到位。



10. 装回内存模块盖 ❶ 和内存模块盖螺钉 ❷。




主内存模块插槽

要更换主内存模块插槽中现有的内存模块，请执行以下操作：


1. 关闭 Tablet PC。（如果无法确定 Tablet PC 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动，打开 Tablet PC。然后通过操作系统关闭 Tablet PC。）
2. 断开与 Tablet PC 连接的所有外接设备。
3. 断开电源线。
4. 翻转 Tablet PC，令其底面朝上。
5. 取出 Tablet PC 中的所有电池组。

6. 卸下 Tablet PC 底部的 8 个螺钉。



7. 将 Tablet PC 翻过来，显示屏一面朝上，并翻开显示屏。


8. 使用平头螺丝刀将按钮盖从 Tablet PC 上卸下。




9. 提起键盘的顶部边缘，翻转键盘，直到其位于 Tablet PC 的掌垫上。



10. 将指点杆电缆 ❶ 从指点杆连接器上 ❷ 拔下。




11. 要从内存模块插槽中取出内存模块，请执行以下操作：
 - a. 拉开内存模块两侧的固定夹 ❶。模块松开后会向上倾斜。
 - b. 提起内存模块的边缘 ❷ 并轻轻地将其从插槽中取出。




△ 为了保护取出的内存模块，请将其放入防静电包装中。

12. 要将新的内存模块插入内存模块插槽中，请执行以下操作：
 - a. 将内存模块缺口（槽口）边缘 ❶ 对准扩展槽的凸起处。
 - b. 以 45 度角将内存模块 ❷ 按入插槽，直到模块就位。

- c. 向下按内存模块 ❸，直到固定夹卡入到位。



13. 将指点杆电缆 ❶ 重新插入指点杆连接器 ❷。



14. 装回键盘。
15. 将按钮盖重新安装到 Tablet PC 上。
16. 重新安装 Tablet PC 底部的螺钉。
17. 重新安装电池组。
18. 重新连接外部电源和外接设备。
19. 重新启动 Tablet PC。

休眠文件

增加随机存取存储器 (RAM) 后，操作系统也增加了为休眠文件保留的硬盘驱动器空间。

如果增加 RAM 后遇到与休眠有关的问题，请检查硬盘驱动器是否有足够的可用空间来存放更大的休眠文件。

- 要显示系统中的 RAM 容量，请执行以下操作：
 - 选择 **Start (开始) > Control Panel (控制面板) > Performance and Maintenance (性能和维护) > System (系统) > General (常规)** 标签。
 - 或 -
 - 按 **Fn+Esc** 热键。
- 要显示硬盘驱动器上的可用空间数量，请选择 **Start (开始) > My Computer (我的电脑)**。然后选择您的硬盘驱动器。有关驱动器上的空间的信息会显示在窗口左侧的 **Details (详细信息)** 窗口。
- 要显示休眠文件所需空间的大小，请选择 **Start (开始) > Control Panel (控制面板) > Performance and Maintenance (性能和维护) > Power Options (电源选项) > Hibernate (休眠)** 标签。


什么是 USB?

通用串行总线 (USB) 是一种硬件接口，可用于将外接设备（例如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器等）连接到 Tablet PC 上。Tablet PC 具有三个标准的 USB 连接器，支持 USB-2.0 和 USB-1.1 设备。

USB 设备的功能与相应的非 USB 设备相同，但有一点例外。默认情况下，如果 Tablet PC 中未安装支持 USB 的操作系统，将无法使用 USB 设备。

有些 USB 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关详细信息和软件安装说明，请参阅设备附带的说明文档。

USB 设备的连接



可以将 USB 集线器连接到 Tablet PC 或可选对接设备上的 USB 连接器，或连接到其它 USB 设备上。集线器可支持不同数量的 USB 设备，用于增加系统中 USB 设备的数量。有源集线器必须连接外部电源。无源集线器则必须连接到 Tablet PC 上的 USB 连接器，或者连接到有源集线器上的端口。

操作系统和软件

USB 设备的功能与相应的非 USB 设备相同，但有一点例外。默认情况下，如果 Tablet PC 中未安装支持 USB 的操作系统，将无法使用 USB 设备。

有些 USB 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关详细信息和软件安装说明，请参阅设备附带的说明文档。

USB 传统支持

要做到以下几点，就必须启用 USB 传统支持

- 在 Tablet PC 启动期间或在非 Windows 应用程序或实用程序中使用连接到 USB 连接器上的 USB 键盘、鼠标或集线器。
- 从可选的外接多功能插槽重新启动。

要启用 USB 传统支持，请执行以下操作：

1. 打开或重新启动 Tablet PC。
2. 屏幕左下角显示 **F10 = ROM Based Setup**（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - 要获得导航说明，请按 **F1** 键。
3. 选择 **Advanced（高级）> Device Options（设备选项）**。
4. 选择 **Enable USB legacy support（启用 USB 传统支持）**。
5. 要保存首选项并退出计算机设置实用程序，请选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**，然后按照屏幕上的说明操作。

调制解调器和联网


内置调制解调器

调制解调器电缆



警告：如果将 Tablet PC 连接到数字线路上，可能会对调制解调器造成永久损坏。如果无意中调制解调器电缆连接到数字线路上，应立即断开。

必须将两端都带有一个 6 针 RJ-11 连接器的调制解调器电缆连接到模拟电话线路上。在某些国家/地区，需要相应国家/地区专用的调制解调器适配器。数字 PBX 系统的插孔可能与模拟电话插孔的外观相似，但是与此调制解调器不兼容。




使用调制解调器电缆

要连接调制解调器电缆，请执行以下操作：



警告：为避免触电、火灾或设备损坏的危险，请不要将调制解调器电缆插入网络插孔。

1. 将 Tablet PC 放在靠近墙上电话插孔的平整表面上，使显示屏这一面朝上。
2. 如果调制解调器电缆上带有能够防止电视和无线电接收干扰的噪音抑制电路 ❶，请将电缆的电路所在端对准 Tablet PC。
3. 将调制解调器电缆插入 Tablet PC 上的 RJ-11（调制解调器）插孔 ❷。
4. 将调制解调器电缆的另一端插入 RJ-11 电话插孔 ❸。



有关使用调制解调器或使用 AT 命令和拨号限定符的详细信息，请参阅“[调制解调器国家/地区的选择](#)”一节或 *Modem Command Guidelines (Advanced Users Only)*（英文版）。

使用相应国家/地区专用的调制解调器电缆适配器


电话插孔随国家/地区不同而有所不同。如果将调制解调器连接到 RJ-11 电话插孔不是标准插孔的国家/地区的电话线路上，必须获取相应国家/地区专用的调制解调器适配器。有关在国外使用 Tablet PC 的详细信息，请参阅“[调制解调器国家/地区的选择](#)”一节。

要将调制解调器连接到电话插孔不是 RJ-11 的模拟电话线路上，请执行以下操作：



警告：为避免触电、火灾或设备损坏的危险，请不要将调制解调器电缆插入网络插孔。

1. 将 Tablet PC 放在靠近墙上电话插孔的平整表面上，使显示屏这一面朝上。
2. 如果调制解调器电缆上带有能够防止电视和无线电接收干扰的噪音抑制电路 ❶，请将电缆的电路所在端对准 Tablet PC。
3. 将调制解调器电缆插入 Tablet PC 上的 RJ-11（调制解调器）插孔 ❷。
4. 将调制解调器电缆 ❸ 插入相应国家/地区专用的调制解调器电缆适配器。
5. 将相应国家/地区专用的调制解调器适配器 ❹ 插入墙上电话插孔上。



调制解调器国家/地区的选择

查看当前的国家/地区选项

要查看调制解调器当前的国家/地区设置，请执行以下操作：

1. 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Date, Time, Language and Regional Options**（日期、时间、语言和区域选项）> **Regional and Language Options**（区域和语言选项）。
2. 在 **Location**（位置）中，查看您的当前位置。

外出旅行时添加新位置

内置调制解调器的配置只符合您购买 Tablet PC 时所在国家/地区的操作标准。当您出国旅行时，可以添加符合其它国家/地区操作标准的新位置配置。



注意：请不要删除调制解调器当前的国家/地区设置。要在其它国家/地区启用调制解调器，同时保留本国/地区的配置，应针对每个需要使用调制解调器的地点来添加新配置。

下面的下拉式列表中列出了不适合使用本调制解调器的国家/地区。除非选择了适合使用本调制解调器的国家/地区，否则国家/地区选项便默认为 **USA**（美国）或 **UK**（英国）。



注意：选择与实际不符的国家/地区可能导致调制解调器的配置违反计算机所在国家/地区的电信法规。此外，国家/地区选择不当可能使调制解调器无法正常工作。

要添加新的国家/地区位置，请执行以下操作：

1. 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Network and Internet Connections**（网络和 Internet 连接）> **Phone and Modem Options**（电话和调制解调器选项）> **Dialing Rules**（拨号规则）标签。



初次选择 **Dialing Rules**（拨号规则）标签时，系统会提示您在 **Local Information**（本地信息）窗口中输入区号信息。

2. 选择 **New**（新位置）按钮并指定一个名称（住宅、办公室等）。
3. 从下拉式列表中选择国家/地区。



下拉式列表中列出了不适合使用本调制解调器的国家/地区。除非选择了适合使用本调制解调器的国家/地区，否则国家/地区选项便默认为 USA（美国）或 UK（英国）。

4. 选择 **OK**（确定）> **OK**（确定）。

解决在外出期间出现的连接问题

如果您在国外使用调制解调器时遇到了连接问题，以下建议可能会对您有所帮助：


■ 检查电话线路类型

调制解调器要求使用模拟电话线路，而不是数字电话线路。所说的 PBX 线路通常是数字线路。数据线路、传真机线路、调制解调器线路或标准电话线路则可能是模拟线路。

■ 检查是音频拨号设置还是脉冲拨号设置

在电话上拨几个数字，听一听是滴答声（脉冲）还是音频拨号音。然后，根据以下具体情况进行操作：

1. 选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Network and Internet Connections（网络和 Internet 连接）> Phone and Modem Options（电话和调制解调器选项）> Dialing Rules（拨号规则）** 标签。

 初次选择 **Dialing Rules（拨号规则）** 标签时，系统会提示您在 **Local Information（本地信息）** 窗口中输入区号信息。

2. 选择您所在的位置，然后选择 **Edit（编辑）**。
3. 根据线路上的声音选择 **Tone（音频）** 或 **Pulse（脉冲）**。
4. 选择 **OK（确定）> OK（确定）**。


■ 检查您正拨打的电话号码以及远程调制解调器的响应

在电话上拨打电话号码，等待远程调制解调器应答，然后挂断电话。

■ 将调制解调器设置为忽略拨号音

如果调制解调器接收到不能识别的拨号音，则不会拨号，并显示 No Dial Tone（无拨号音）的错误信息。请使用以下步骤将调制解调器设置为在拨号前忽略所有拨号音：

1. 选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Network and Internet Connections（网络和 Internet 连接）> Phone and Modem Options（电话和调制解调器选项）> Modems（调制解调器）** 标签。
2. 选择您的调制解调器 > **Properties（属性）> Modem（调制解调器）** 标签。
3. 清除 **Wait For Dial Tone Before Dialing（拨号前等待拨号音）** 复选框。

4. 如果在清除该复选框后继续收到 “No Dial Tone （无拨号音）” 的错误信息，请执行以下操作：
 - a. 选择 **Start （开始）> Control Panel （控制面板）> Network and Internet Connections （网络和 Internet 连接）> Phone and Modem Options （电话和调制解调器选项）> Dialing Rules （拨号规则）** 标签。
-  初次选择 **Dialing Rules （拨号规则）** 标签时，系统会提示您在 **Local Information （本地信息）** 窗口中输入区号信息。
- b. 选择您所在的位置，然后选择 **Edit （编辑）**。
 - c. 从下拉式列表中选择国家/地区。
 - d. 选择 **Apply （应用）> OK （确定）**。
 - e. 选择 **Modem （调制解调器）** 标签。
 - f. 选择您的调制解调器，然后选择 **Properties （属性）**。
 - g. 清除 **Wait for dial tone before dialing （拨号前等待拨号音）** 复选框。


预装的通信软件

要将预安装的调制解调器软件用于终端仿真和数据传输，请执行以下操作：

1. 选择 **Start （开始）> All Programs （所有程序）> Accessories （附件）> Communications （通信）**。
2. 选择适当的传真或终端仿真程序或 Internet 连接向导。


网络

网络电缆的两端各有一个 8 针 RJ-45 连接器。



要连接网络电缆，请执行以下操作：

1. 将 Tablet PC 放在靠近网络插孔的平整表面上，使显示屏这一面朝上。
2. 如果网络电缆上带有能够防止电视和无线电接收干扰的噪音抑制电路 ❶，请将电缆的电路所在端对准 Tablet PC。
3. 将网络电缆插入 Tablet PC 上的 RJ-45（网络）插孔 ❷。
4. 将网络电缆的另一端插入网络插孔 ❸。



本 Tablet PC 配备了 LAN 节能模式，可以用于节约电池电量。LAN 节能模式在 Tablet PC 未连接到外部电源并且网络电缆断开时，关闭 LAN 设备。有关详细信息，请参阅第 2 章“电源”中的“使用 LAN 节能模式”。

Q Menu 软件

Q Menu

使用 Q Menu 可以快速访问许多在大多数 Tablet PC 上需要使用按钮、按键或热键访问的系统任务。

您可以自定义 Q Menu，访问其它系统任务，或者访问驱动器、网络或 Internet 上的项目。

识别 Q Menu 控件


在 Q Menu 步骤中，使用滚轮 ❶ 和 Q Menu 按钮 ❷。



显示和关闭 Q Menu

使用以下任意步骤可以随时显示或关闭 Q Menu:

- 要显示 Q Menu, 按 Q 按钮或选择通知区域 (位于任务栏的最右侧) 中的 Q 图标。

 只有系统管理员可以更新此选项。

如果 Q 图标未显示在通知区域 (位于任务栏的最右侧):

1. 按 Q 按钮。
2. 选择 **Q Menu Settings (Q Menu 设置)**。
3. 选择 **Display Q Menu Icon On System Tray (在系统任务栏中显示 Q Menu 图标)** 复选框。
4. 选择 **OK (确定)**。

如果该图标未显示, 选择通知区域 (位于任务栏的最右侧) 中的 **Show Hidden Icons (显示隐藏图标)**。

- 要关闭 Q Menu, 请按 Q 按钮, 或者在 Q Menu 外的任意位置单击。

有关设置手写笔激活的按钮来打开和关闭 Q Menu 的信息, 请参阅[第 4 章 “手写笔和命令控件”](#)。

选择 Q Menu 中的菜单项

Q Menu 中的菜单项可以使用滚轮、手写笔、外接鼠标或指点设备来选择。

要使用滚轮选择菜单项, 请上下转动滚轮, 垂直滚动各菜单项进行浏览, 然后向内按下滚轮, 选择所需的菜单项。

获取系统定义菜单项的有关信息

要显示系统定义菜单项的说明或执行菜单项命令测试 Q Menu 项，请执行以下操作：

1. 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。
2. 选择 **Q Menu Settings**（Q Menu 设置）。
3. 在 **Items to Display On Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中：
 - ☐ 要显示系统定义菜单项的说明，请选择该菜单项。用户定义的菜单项没有说明。
 - ☐ 要通过执行菜单项命令测试菜单项，选择该菜单项，然后选择 **Execute**（执行）。如果没有可测试的菜单项，Execute（执行）按钮将不可用。

本章后面的“[使用系统定义菜单项](#)”中提供了使用所有系统定义菜单项的步骤。

设置 Q Menu 首选项

Q Menu 中最多可以显示 40 个菜单项。有些系统定义菜单项是默认显示的。您可以添加其它系统定义菜单项和用户定义菜单项。可以删除所有菜单项（包括默认菜单项）。

使用 **Items to Display On Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表管理 Q Menu 中的菜单项。

访问 Items to Display on Q Menu （Q Menu 上显示的菜单项）列表

通过执行以下步骤之一，可以随时访问 Items to Display on Q Menu （Q Menu 上显示的菜单项）列表：

- 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标，然后选择 **Q Menu Settings （Q Menu 设置）**。
- 选择 **Start （开始） > Control Panel （控制面板） > Other Control Panel Options （其他控制面板选项） > Q Menu Settings （Q Menu 设置）**。

删除 Q Menu 项

要删除 Q Menu 中的菜单项，请执行以下操作：

1. 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。
2. 选择 **Q Menu Settings （Q Menu 设置）**。
3. 在 Items to Display On Q Menu （Q Menu 上显示的菜单项）列表中，清除代表您要删除的菜单项的复选框。
4. 选择 **Apply （应用） > OK （确定）**。

添加 Q Menu 项

在 Q Menu 中添加某菜单项之前，该菜单项必须显示在 Items to Display On Q Menu （Q Menu 上显示的菜单项）列表中。

Q Menu 和 Items to Display on Q Menu （Q Menu 上显示的菜单项）列表最多可以包含 40 个菜单项。如果列表当前已包含 40 个菜单项，Add （添加）按钮将不可用。如果 Add （添加）按钮不可用，您必须先删除一个已列出菜单项，然后才能添加新菜单项。

向 Q Menu 中添加已列出菜单项

要将 Items to Display On Q Menu（Q Menu 上显示的菜单项）列表中的菜单项添加到 Q Menu 中，请执行以下操作：

1. 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。
2. 选择 Q Menu Settings（Q Menu 设置）。
3. 选中代表要添加的菜单项的复选框。
4. 选择 OK（确定）。

要在添加菜单项后显示 Q Menu，请执行以下操作：

- » 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。

向 Q Menu 中添加未列出菜单项

如果某个菜单项（例如驱动器、网络或 Internet 上的项目）不在 Items to Display on Q Menu（Q Menu 上显示的菜单项）列表中，要将该菜单项同时加入 Items to Display on Q Menu（Q Menu 上显示的菜单项）列表和 Q Menu，请执行以下操作：

1. 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。
2. 选择 Q Menu Settings（Q Menu 设置）。
3. 选择 Add（添加）。

4. 在 **Add New Menu Entry**（添加新菜单项）窗口中，您可以通过键入或浏览添加菜单项：
 - ❑ 要使用键盘添加菜单项，请在 **Display Name**（显示名）字段中键入该菜单项的名称，并在 **File Name**（文件名）字段中键入该菜单项的路径。如果要键入显示名，但要浏览文件名，请将 **File Name**（文件名）字段保留为空。
 - ❑ 要通过浏览添加菜单项，请选择 **File Name**（文件名）字段旁的 **Browse**（浏览）按钮。
 - ❑ 在该窗口中选择菜单项。（该菜单项的全名显示在 **File Name** [文件名] 字段中，如果之前您没有在 **Display Name** [显示名] 字段中键入名称，将根据该菜单项的名称生成一个显示名并显示在 **Display Name** [显示名] 字段中。）
5. 要确认首选项并关闭窗口，请选择 **Apply**（应用）> **OK**（确定）。

要在添加菜单项后显示 Q 菜单，请执行以下操作：

- » 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。

更改用户定义菜单项

可以更改用户定义菜单项，但不能更改系统定义菜单项。如果在 **Items To Display on Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中选择了系统定义菜单项，**Modify**（修改）按钮将不可用。

要更改用户定义菜单项的显示名和/或文件名，请执行以下操作：

1. 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。
2. 选择 **Q Menu Settings**（Q Menu 设置）。

3. 在 **Items To Display On Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中选择该菜单项。
4. 选择 **Modify**（修改）。
 - ❑ 要使用键盘更改该菜单项的显示名或文件名，请在 **Display Name**（显示名）字段中键入菜单项的新名称或在 **File Name**（文件名）字段中键入菜单项的新路径。如果要键入显示名，但要浏览文件名，请将 **File Name**（文件名）字段保留为空。
 - ❑ 要通过浏览更改 **Display Name**（显示名）或 **File Name**（文件名），请选择 **File Name**（文件名）字段旁的 **Browse**（浏览）按钮。
 - ❑ 在该窗口中选择菜单项。（该菜单项的全名显示在 **File Name [文件名]** 字段中，如果之前您没有在 **Display Name [显示名]** 字段中键入名称，将根据该菜单项的名称生成一个显示名并显示在 **Display Name [显示名]** 字段中。）
5. 要确认您的首选项，请选择 **Apply**（应用）> **OK**（确定）。
6. 要关闭 **Q Menu Settings**（Q Menu 设置）窗口，请选择 **OK**（确定）。

要在更改显示名和/或文件名后显示 Q Menu，请执行以下操作：

- » 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。

重新放置 Q Menu 项

要更改 Q Menu 中某一菜单项的位置，请执行以下操作：

1. 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。
2. 选择 **Q Menu Settings**（Q Menu 设置）。
3. 在 **Items to Display On Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中选择该菜单项。然后根据需要执行相应的操作：
 - ☐ 要向上移动该菜单项，请选择 **Move Up**（上移）按钮。
 - ☐ 要向下移动该菜单项，请选择 **Move Down**（下移）按钮。
4. 要确认首选项并关闭 **Q Menu Settings**（Q Menu 设置）窗口，请选择 **Apply**（应用）> **OK**（确定）。

将菜单项从 **Items to Display On Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中删除

不能从 **Items to Display on Q Menu**（Q Menu 上显示的菜单项）列表中删除系统定义菜单项。要删除用户定义菜单项，请执行以下操作：

1. 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。
2. 选择 **Q Menu Settings**（Q Menu 设置）。
3. 选择要删除的菜单项。
4. 选择 **Remove**（删除）。
5. 要确认首选项并关闭 **Q Menu Settings**（Q Menu 设置）窗口，请选择 **Apply**（应用）> **OK**（确定）。

启用自动模式更改

通过启用自动模式更改，可以使 Q Menu 软件自动调整显示方向。如果禁用此选项，将需要手动调整显示方向。



只有系统管理员可以更新此选项。

要启用自动模式更改，请执行以下操作：

1. 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。
2. 选择 **Q Menu Settings**（Q Menu 设置）。
3. 选中 **Enable Automatic Mode Change**（启用自动模式更改）复选框。

允许所有用户配置 Q Menu

此选项允许所有用户帐户重新配置 Q Menu。选中此选项后，系统上的每个用户将有自己的 Q Menu 设置。对 Q Menu 设置的更改会应用于该用户。



只有具有管理权限的用户可以使用此选项。

要允许用户配置 Q Menu，请执行以下操作：

1. 按 Q 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 Q 图标。
2. 选择 **Q Menu Settings**（Q Menu 设置）。
3. 选中 **Allow All Users to Configure Q Menu**（允许所有用户配置 Q Menu）复选框。

使用系统定义菜单项

默认情况下，Q Menu 仅显示下面标识的菜单项。下面介绍的所有菜单项都可以添加到 Q Menu 中或从中删除。有关说明，请参阅本章前面的“[设置 Q Menu 首选项](#)”。

亮度（默认）

选择 **Brightness（亮度）** 会显示一个弹出式窗口，用于使用滚轮调整屏幕亮度。选择首选项后，请选择弹出式窗口中的 **OK（确定）** 按钮。

音量（默认）

选择 **Volume（音量）** 会显示操作系统的音量控制窗口。

开启/关闭静音（默认）

如果系统音量打开，选择 **Mute On/Off（开启/关闭静音）** 可以使系统静音。如果系统音量静音，选择 **Mute On/Off（开启/关闭静音）** 可以恢复系统音量。

捕获屏幕

选择 **Capture Screen（捕获屏幕）** 可以将 Tablet PC 屏幕上当前显示的图像复制到 Windows 剪贴板上。

要保存或打印该图像，应打支持屏幕图像的应用程序（例如 Microsoft Word 或者 Microsoft 画图），然后粘贴图像。

例如，要将屏幕图像复制到 Word 文档中，请执行以下操作：

1. 选择 **Capture Screen（捕获屏幕）**。
2. 打开 Word。
3. 将指针放在文档中要粘贴该图像的位置。
4. 在 Word 菜单栏中，选择 **Edit（编辑）> Paste（粘贴）**。

捕获窗口

选择 **Capture Window（捕获窗口）** 可以将 Tablet PC 屏幕上当前活动窗口中的图像复制到 Windows 剪贴板上。

要保存或打印该图像，应打开支持屏幕图像的应用程序（例如 Microsoft Word 或者 Microsoft 画图），然后粘贴图像。

例如，要将当前活动窗口中的图像复制到 Word 文档中，请执行以下操作：

1. 选择 **Capture Window（捕获窗口）**。
2. 打开 Word。
3. 将指针放在文档中要粘贴该图像的位置。
4. 在 Word 菜单栏中，选择 **Edit（编辑）> Paste（粘贴）**。

Tablet 显示屏（默认）

如果 Tablet PC 的外接显示器连接器上连接了可选的显示设备（例如外接显示器或投影机）：

要只在 Tablet PC 上显示图像，请执行以下操作：

» 选择 **Tablet Display（Tablet 显示屏）**。




选择 **Tablet Display（Tablet 显示屏）** 会禁用 **Extended Desktop（扩展桌面）** 选项。

外接显示器

如果 Tablet PC 的外接显示器连接器上连接了可选的显示设备（例如外接显示器或投影机）：

要只在显示设备上显示图像，请执行以下操作：

- » 选择 **External Display（外接显示器）**。


 选择 **External Display（外接显示器）** 会禁用 **Extended Desktop（扩展桌面）** 选项。

双显示器（默认）

如果 Tablet PC 的外接显示器连接器上连接了可选的显示设备（例如外接显示器或投影机）：

要在 Tablet PC 和显示设备上同时显示图像，请执行以下操作：

- » 选择 **Dual Display（双显示器）**。

 选择 **Dual Display（双显示器）** 会禁用 **Extended Desktop（扩展桌面）** 选项。

扩展桌面

Extended Desktop（扩展桌面） 选项用于将显示从 Tablet PC 屏幕扩展到外接显示器屏幕。例如，您可以使用 **Extended Desktop（扩展桌面）** 菜单项显示一个完整的电子表格。电子表格左边各列可以显示在 Tablet PC 的屏幕上，右边各列可以显示在外接显示器上。



Tablet PC 处于 Tablet PC 模式时，不支持 **Extended Desktop（扩展桌面）** 选项。

要启用 **Extended Desktop（扩展桌面）** 选项，请执行以下操作：

- » 选择 **Extended Desktop（扩展桌面）**。

要禁用 Extended Desktop（扩展桌面）选项，请执行以下操作：

1. 按 **Q** 按钮。
2. 选择 **Tablet Display**（Tablet 显示屏）、**External Display**（外接显示器）或 **Dual Display**（双显示器）。

开启/关闭演示模式（默认）



注意：演示模式集成在 Q Menu 和 Quick Launch Button 软件中。如果此软件已卸载或禁用，将无法使用演示模式。

演示模式提供了最佳配置，可以在 Tablet PC 上显示演讲者的笔记的同时，在投影机或外接显示器上显示演示（如 Microsoft PowerPoint 演示）。

要应用或重新应用演示模式，请执行以下操作：

» 选择 **Presentation Mode On**（开启演示模式）。

要关闭演示模式，请执行以下操作：

» 选择 **Presentation Mode Off**（关闭演示模式）。

有关演示模式的详细信息，请参阅第 3 章“指点设备和键盘”中的“使用演示模式”一节。

纵向-主（默认）

要将图像由纵向视图顺时针切换为横向视图，请执行以下操作：

» 选择 **Portrait-Primary**（纵向-主）。

横向-主（默认）

要将图像由横向视图顺时针切换为纵向视图，请执行以下操作：

» 选择 **Landscape-Primary**（横向-主）。

纵向-次

要将图像由纵向视图逆时针切换为横向视图，请执行以下操作：

» 选择 **Portrait-Secondary**（纵向-次）。

默认的 **Portrait-Primary**（纵向-主）菜单项将图像顺时针切换为纵向视图。左手用户可能会发现使用 **Portrait-Secondary**（纵向-次）菜单项（将图像逆时针切换为纵向视图）更方便。



HP 建议您在使用内置无线设备时，不要使用 **Portrait-Secondary**（纵向-次）视图。当 Tablet PC 处于 **Portrait-Secondary**（纵向-次）视图时，Tablet PC、外部设备和用户通常所在的位置可能会挡住天线。

有关天线的准确位置，请参阅第 1 章“组件 ID”。

横向-次

要将图像由横向视图逆时针切换为纵向视图，请执行以下操作：

» 选择 **Landscape-Secondary**（横向-次）。

默认的 **Landscape-Primary**（横向-主）菜单项将图像顺时针切换到横向视图中。左手用户可能更愿意使用 **Landscape-Secondary**（横向-次）菜单项，该菜单项将图像逆时针切换到横向视图中。



HP 建议您在使用内置无线设备时，不要使用 **Landscape-Secondary**（横向-次）视图。当 Tablet PC 处于 **Landscape-Secondary**（横向-次）视图时，Tablet PC、外部设备和用户通常所在的位置可能会挡住天线。

有关天线的准确位置，请参阅第 1 章“组件 ID”。

等待

要启动等待模式，请执行以下操作：

- » 选择 **Standby**（等待）。

休眠

要在启用休眠模式时启动休眠模式，请执行以下操作：

- » 选择 **Hibernate**（休眠）。



默认情况下将启用休眠模式。如果没有启用休眠模式，选择 **Hibernate**（休眠）将启动等待模式。

要验证是否启用了休眠模式，请执行以下操作：

- » 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Performance and Maintenance**（性能和维护）> **Power Options**（电源选项）> **Hibernate**（休眠）标签。

如果启用了休眠功能，**Enable Hibernation**（启用休眠）复选框便会处于选中状态。

关机

要立即关闭操作系统并关机，请执行以下操作：

- » 选择 **Shut Down**（关机）。系统不会提示您确认此操作。

电源控制

要打开操作系统的 **Power Options Properties**（电源选项属性）窗口，请执行以下操作：

- » 选择 **Power Control**（电源控制）。

Tablet PC 设置（默认）

要打开操作系统的 **Tablet and Pen Settings**（Tablet 和手写笔设置）窗口，请执行以下操作：

- » 选择 **Tablet PC Settings**（Tablet PC 设置）。

Q Menu 设置（默认）

要打开 **Q Menu Settings**（**Q Menu 设置**）窗口，请执行以下操作：

» 选择 **Q Menu Settings**（**Q Menu 设置**）。

Tablet PC 按钮驱动程序

使用 Tablet PC 按钮驱动程序可以自定义手写笔激活的按钮和滚轮。您可以自定义各个按钮，以便执行不同的功能或打开特定的程序。每个按钮可以自定义为每个方向执行不同的功能，或所有方向执行相同的功能。

要自定义 Tablet PC 按钮，请执行以下操作：

1. 按 **Q** 按钮或选择通知区域（位于任务栏的最右侧）中的 **Q** 图标。
2. 选择 **Tablet PC Settings**（**Tablet PC 设置**）> **Tablet Buttons**（**Tablet 按钮**）。
3. 选择要自定义的按钮的方向。
4. 在 **Tablet Button**（**Tablet 按钮**）列中选择要自定义的按钮。该按钮会显示在 **Tablet Buttons**（**Tablet 按钮**）标签的 **Button location**（按钮位置）和 **Detailed view**（详细视图）区域。
5. 要更改与该按钮有关的操作，请选择 **Change**（更改）。（**Change Tablet Button Actions** [更改 **Tablet 按钮操作**] 对话框将出现。）
6. 在 **Action**（操作）下拉框中，选择希望按钮执行的操作。
7. 选择 **OK**（确定）。
8. **Tablet and Pen Settings**（**Tablet 和手写笔设置**）对话框上选择 **Apply**（应用）> **OK**（确定）。



注意：Tablet PC 按钮驱动程序集成在 Q Menu 软件中。如果 Q Menu 软件已卸载或禁用，按钮驱动程序将无法使用。

无线（仅限某些机型）

如果您的 Tablet PC 配备了集成的无线设备，如 802.11 或 Bluetooth 无线设备，您便拥有一台无线 Tablet PC。

- 无论是在公司的办公室、在家中，还是在公共场所，都可以通过配备了 802.11 无线设备的 Tablet PC 连接无线网络。无线网络包含无线局域网 (WLAN) 或“热点”。热点是机场、餐馆、咖啡厅、旅馆和大学等公共场所内提供的无线接入点。
- Bluetooth 无线 Tablet PC 可以使用无线个域网 (PAN) 连接到其它启用了 Bluetooth 无线功能的设备。

您的 Tablet PC 上有一个可用来启用与禁用 802.11 无线设备和 Bluetooth 无线设备的按钮，以及一个用于指示无线设备状态的关联指示灯。下图显示无线设备按钮 ❶ 和指示灯 ❷。



除了无线设备按钮和指示灯，您的 Tablet PC 还有软件控件，可以使用它们开启、关闭、启用以及禁用无线设备。下表介绍软件控件。

无线控制	说明
Wireless Assistant	一个软件实用程序，可使用它分别开启与关闭 802.11 和 Bluetooth 无线设备。有关如何使用 Wireless Assistant 的详细信息，请参阅本章的“设备电源状态”一节。
计算机设置实用程序控件	用于在计算机设置实用程序中启用与禁用 802.11 和 Bluetooth 无线设备。有关使用计算机设置实用程序控制 802.11 和 Bluetooth 无线设备的详细信息，请参阅第 15 章“计算机设置实用程序”。

无线局域网设备（仅限某些机型）

通过 802.11 无线设备，您可以访问无线局域网 (WLAN)。无线局域网由通过无线路由器或无线接入点链接在一起的计算机和附件组成。

- 企业 WLAN 或公共 WLAN 热点等大规模 WLAN 使用的无线接入点通常可以处理大量的计算机和附件，并且可以分离重要的网络功能。
- 家庭或小型办公室的 WLAN 通常使用无线路由器，可以让数台无线计算机和有线计算机共享 Internet 连接、打印机和文件，而无需其它硬件或软件。*无线接入点和无线路由器通常可以互换使用。*

具有 802.11 WLAN 设备的 Tablet PC 可以支持 3 个 IEEE 物理层标准中的 1 个或多个标准：

- 802.11a
- 802.11b
- 802.11g

WLAN 适配器的 3 种常用标准实施如下：

- 仅 802.11b
- 802.11b/g
- 802.11a/b/g

第一种常用 WLAN 标准 802.11b 支持的数据速率高达 11 Mbps，工作频率是 2.4 GHz。第二种标准 802.11g 的工作频率是 2.4 GHz，但支持的数据速率高达 54 Mbps。802.11g WLAN 设备与 802.11b 设备反向兼容，因此它们可以在同一网络上工作。802.11a 支持的数据速率高达 54 Mbps，但工作频率是 5 GHz。802.11a 与 802.11b 和 802.11g 均不兼容。有关识别 Tablet PC 中设备类型的信息，请参阅本章中的“[识别 WLAN 设备](#)”一节。

将无线 Tablet PC 连接到公司 WLAN

有关将 Tablet PC 连接到公司 WLAN 的信息，请与您的网络管理员或 IT 部门联系。

将无线 Tablet PC 连接到公共 WLAN


请与您的 ISP 联系，或在网上搜索您附近公共 WLAN。列出公共 WLAN 的网站包括 Cisco Hotspot Locator、Hotspotlist 和 Geektools。

当您处于某个公共 WLAN 的范围中时，屏幕底部会显示无线网络连接互动信息。向每个公共 WLAN 所在地咨询费用和连接要求。

设置家庭 WLAN

要在家中设置 WLAN 并连接到 Internet，您需要以下设备。下图显示连接到 Internet 上的完整无线网络安装的示例。该无线网络包括

- 从 Internet 服务供应商 (ISP) 购买的可选宽带调制解调器（DSL 或电缆）和高速 Internet 服务 ❶。
- 可选无线路由器（单独购买）❷。
- 无线 Tablet PC ❸。




随着此网络的增长，其它无线计算机和有线计算机可能会连接到网络上，以便访问 Internet。



如果您需要技术帮助来安装 WLAN，请与路由器生产商或您的 ISP 联系。

使用 WLAN 连接

要使用 WLAN 连接，请执行以下操作：

- 验证是否已安装 802.11 无线设备所需的所有驱动程序，而且 802.11 无线设备的配置是否准确无误。
 -  如果使用的是集成的 802.11 无线设备，所需的所有驱动程序均已安装，而且适配器已预先配置，可以随时使用。
- 如果使用的是集成的 802.11 无线设备，请验证 802.11 无线设备是否已开启。802.11 无线设备开启后，无线指示灯会亮起。如果无线指示灯熄灭，请开启 802.11 无线设备。请参阅“[设备电源状态](#)”一节。
- 对于家庭 WLAN，请验证路由器的配置是否准确无误。有关说明，请参阅路由器说明文档。



根据 Tablet PC 具备的 WLAN 功能、路由器生产商以及不同类型的墙壁和其它电子设备造成的干扰，以后建立无线局域网连接的有效范围会有所不同。

要了解有关使用 WLAN 连接的详细信息，您可以：

- 参阅您的 ISP 提供的信息，以及您的无线路由器和其它 WLAN 设备附带的说明文档。
- 通过 **Start（开始）> Help and Support（帮助和支持）** 访问相关信息和网站链接。
- 参阅 Tablet PC 附带的说明文档。*故障排除指南*包含有关无线 LAN 设备问题和解决方法的一节。

使用无线安全保护功能

设置自己的 WLAN 或访问现有 WLAN 时，应始终确保安全保护功能可切实保护 WLAN。如果您未对 WLAN 启用安全保护，未经授权的无线用户便可以在您不知晓的情况下访问您的 Tablet PC 数据，并使用您的 Internet 连接。

最常用的安全保护级别为 Wi-Fi 保护接入 (WPA)-Personal 和有线对等保密 (WEP)。除了对路由器启用 WPA-Personal 或 WEP 安全保护加密，您可能还想使用以下一种或多种安全保护措施：

- 更改默认网络名称 (SSID) 和密码。
- 使用防火墙。
- 对您的 Web 浏览器设置安全保护。
- 对路由器启用 MAC 地址过滤。

有关 WLAN 安全保护的详细信息，请访问 HP 网站 <http://www.hp.com/go/wireless>。

安装无线软件（可选）

Microsoft Windows XP 利用自身的零客户端配置功能来支持 WLAN 配置。HP 提供单独的 WLAN 配置实用程序，如果您要使用 Cisco 兼容扩展程序，则必须安装该实用程序。Cisco 兼容扩展程序使无线设备可以使用基于 Cisco 的 WLAN。

识别 WLAN 设备

要为集成的 802.11 无线设备安装 HP WLAN 软件，您需要知道 Tablet PC 上的集成 802.11 无线设备的名称。要识别集成的 802.11 无线设备，请执行以下操作：

1. 显示 Tablet PC 上所有 802.11 无线设备的名称：
 - a. 选择 **Start（开始）> My Computer（我的电脑）**。
 - b. 在 My Computer（我的电脑）窗口中右击。
 - c. 选择 **Properties（属性）> Hardware（硬件）** 标签 > **Device Manager（设备管理器）> Network Adapters（网络适配器）**。
2. 从显示的列表找出 802.11 无线设备：
 - ☐ 802.11 无线设备的列表包括术语 *无线 LAN*、*WLAN* 或 *802.11*。
 - ☐ 如果未列出任何 802.11 无线设备，则可能是 Tablet PC 没有集成的 802.11 无线设备，也可能是未正确安装 802.11 无线设备的驱动程序。

访问 WLAN 软件和说明文档

您的 Tablet PC 上已预装载了 WLAN 软件，您可在软件设置实用程序中找到该软件。

要安装 WLAN 软件，请执行以下操作：

- » 选择 **Start（开始）> All Programs（所有程序）> Software Setup（软件安装）**，然后按照屏幕上的说明操作。（出现提示要求您选择要安装的软件时，选中或清除相应的复选框。）

WLAN 软件还在 HP 网站上作为 SoftPaq 提供。要访问、下载和安装 SoftPaq，使用以下步骤之一：

- 选择 **Start（开始）> Help and Support（帮助和支持）**。

– 或 –

- 访问 HP 网站 <http://www.hp.com/support>：

- a. 选择您使用的语言和所处的国家/地区。
- b. 选择 **Download Drivers and Software（下载驱动程序和软件）**。
- c. 输入计算机的机型信息，然后按照网站上提供的说明操作。



无线局域网软件在 **Network（网络）** 类别中提供。要了解计算机的机型信息，请查看序列号标签。序列号标签位于 Tablet PC 的底部。

要访问 WLAN 软件的说明文档，请执行以下操作：

1. 按照本章中前面的说明安装 WLAN 软件。
2. 打开实用程序。
3. 选择菜单栏上的 **Help（帮助）**。

故障排除指南

有关故障排除的详细信息，请访问 HP 网站 <http://www.hp.com/go/wireless>，或参阅 Tablet PC 附带的说明文档。

Bluetooth 无线设备（仅限某些机型）

Bluetooth 无线设备提供小范围无线通信，以替代以下作为电子设备传统连接方式的物理电缆连接

- 网络接入点。
- 计算机（台式机、笔记本电脑、Tablet PC 及 PDA）。
- 电话（移动电话、无绳电话及智能电话）。
- 成像设备（打印机和照相机）。
- 音频设备（头戴式受话器和扬声器）。

在 Bluetooth for Windows 软件中，这些设备由与它们物理功能部件外观相似的图标表示，以便可以容易地识别这些设备，并将它们与其它类型的设备区别开来。

Bluetooth for Windows 软件提供以下功能：

- 个人信息管理 (PIM) 项传输 — 与另一台 Bluetooth 计算机或设备互相收发信息文件，如名片、日程表项、便签和信息项。
- PIM 同步 — 使用 Bluetooth 在计算机、PDA 或移动电话之间同步 PIM 数据。
- 文件传输 — 与另一台 Bluetooth 计算机互相收发文件。
- 网络接入（个域网配置文件）— 允许 2 台或 2 台以上的 Bluetooth 设备组成对等网络。这样可以提供一种机制，允许 Bluetooth 设备通过网络接入点访问远程网络。网络接入点可以是传统的 LAN 数据接入点，也可以组成对等网络，代表一组只是彼此连接的设备。
- 拨号网络 — 将 Bluetooth 设备连接到 Internet。

- **Bluetooth 串行端口** — 使用虚拟 COM 端口通过 Bluetooth 链接传输数据。
- **免提** — 使车载免提设备或 Tablet PC 具有免提设备的功能，以建立与移动电话的无线连接，并充当 Bluetooth 移动电话音频输入和输出装置。
- **基本图像功能** — 提供启用 Bluetooth 的照相机与其它 Bluetooth 设备之间的无线连接。照相机可由 Tablet PC 进行远程控制，图像可以从照相机传输到计算机上存储或打印出来。
- **人机接口设备** — 提供与其它 Bluetooth 设备（如键盘、指点设备、游戏设备和远程监测设备）的无线连接。
- **传真** — 提供 Bluetooth 连接，允许 Tablet PC 使用 Bluetooth 移动电话或调制解调器收发传真信息。
- **头戴式受话器** — 提供头戴式受话器与 Tablet PC 或移动电话之间的无线连接。头戴式受话器作为设备的音频输入和输出装置，可增强移动性。

有关在 Tablet PC 上使用 Bluetooth 功能的详细信息，请参阅 *Bluetooth 使用入门指南*。

设备电源状态

无线设备按钮 ❶ 和 Wireless Assistant 组合使用，可以启用和禁用 802.11 无线设备和 Bluetooth 设备。默认情况下，Tablet PC 启动后，即会开启 802.11 无线设备或 Bluetooth 设备以及无线设备指示灯 ❷。



开启 802.11 无线设备不会自动创建 WLAN 或连接到 WLAN。有关设置 WLAN 的信息，请参阅本章中的“[无线局域网设备（仅限某些机型）](#)”一节。



802.11 无线设备和 Bluetooth 设备具有 2 种电源状态：

- 已启用
- 已禁用

您可以在计算机设置实用程序中启用和禁用无线设备。有关使用计算机设置实用程序控制 802.11 无线设备或 Bluetooth 无线设备的详细信息，请参阅第 15 章“计算机设置实用程序”。您还可以使用无线设备按钮启用和禁用无线设备。

在计算机设置实用程序中及使用无线设备按钮启用无线设备后，您可以使用 **Wireless Assistant** 分别开启和关闭设备。禁用无线设备后，必须先启用，才能使用 **Wireless Assistant** 开启或关闭设备。

要查看无线设备的状态，请将光标放在通知区域中的 **Wireless Assistant** 图标上，或通过双击通知区域中的 **Wireless Assistant** 图标来打开它。**Wireless Assistant** 显示设备的状态，如开启、关闭或已禁用。它可以显示设备在计算机设置实用程序中的设置状态，如启用或禁用。

要了解有关 **Wireless Assistant** 的详细信息，您可以：

1. 通过双击通知区域中的 **Wireless Assistant** 图标来打开它。
2. 选择 **Help**（帮助）按钮。



您无法使用无线设备按钮或 **Wireless Assistant** 来控制已在计算机设置实用程序中禁用的无线设备。

开启设备

前提情况	而且	然后根据需要执行相应的操作：
<div>■ Wireless Assistant 显示 WLAN 设备和 Bluetooth 设备均已关闭</div> <div>■ 无线指示灯已熄灭</div>	您要开启两台设备之一或同时开启两台设备	<div><div>1. 右击通知区域中的 Wireless Assistant 图标。</div><div>2. 选择一台或多台要开启的设备。</div></div> <div> 如果无线设备已关闭，按无线设备按钮禁用两台设备。该按钮不会开启设备。</div>
<div>■ Wireless Assistant 显示 WLAN 和 Bluetooth 均已禁用*</div> <div>■ 无线指示灯已熄灭</div>	您要开启两台设备之一或同时开启两台设备	<div><div>1. 按无线设备按钮。（设备返回到它们先前的开启或关闭状态。）</div><div>2. 如果无线设备已关闭，则右击通知区域中的 Wireless Assistant 图标。</div><div>3. 选择一台或多台要开启的设备。</div></div>
<div>■ Wireless Assistant 显示一台设备已开启，另一台设备已关闭</div> <div>■ 无线指示灯亮起</div>	您要开启两台设备之一或同时开启两台设备	<div><div>1. 右击通知区域中的 Wireless Assistant 图标。</div><div>2. 选择一台或多台要开启的设备。</div></div>

* 如果在您禁用两台无线设备时，它们均未开启，再次按无线设备按钮可使设备返回到它们先前的开启或关闭状态。按该按钮不会开启两台设备。



如果要在开启 Tablet PC 时开启无线设备，必须在关闭或重新启动 Tablet PC 之前开启无线设备。

关闭并禁用设备

前提情况	而且	然后根据需要执行相应的操作：
■ Wireless Assistant 显示 WLAN 和 Bluetooth 均已开启 ■ 无线指示灯亮起	您要禁用两台设备 您要关闭两台设备之一或同时关闭两台设备	按无线设备按钮。 1. 右击通知区域中的 Wireless Assistant 图标。 2. 选择您要关闭的设备。
■ Wireless Assistant 显示 WLAN 设备和 Bluetooth 设备均已关闭 ■ 无线指示灯已熄灭	您要禁用两台设备	按无线设备按钮。
■ Wireless Assistant 显示一台设备已开启，另一台设备已关闭* ■ 无线指示灯亮起	您要禁用两台设备 您要关闭两台设备。	按无线设备按钮。 1. 右击通知区域中的 Wireless Assistant 图标。 2. 选择您要关闭的设备。


* 如果在您禁用两台无线设备时，它们均未开启，再次按无线设备按钮可使设备返回到它们先前的开启或关闭状态。按该按钮不会开启两台设备。

红外通信

本 Tablet PC 符合 IrDA 标准（4Mbps 标准），可以与其它符合 IrDA 标准的红外设备进行通信。

红外端口既支持 115Kbps 的低速连接，也支持 4Mbps 的高速连接。红外性能可能因红外线外围设备的性能、红外设备间的距离以及所使用的应用程序的不同而有所不同。

红外信号通过一束肉眼看不到的红外光传送，要求光线不受阻挡。



设置红外传输方式

有关使用红外软件的信息，请参阅操作系统的帮助文件。

要设置红外设备以获得最佳传输性能，请执行以下操作：

- 布置好两台传输设备上的红外端口。
- 调整设备的位置，使它们的红外端口正向相对，距离不超过 1 米（3.3 英尺）。
- 调整端口的位置，使它们完全正向相对。由于光束的最大捕获角度为 30 度，所以必须调整端口，使其偏离中心的角度小于 15 度。
- 遮蔽好红外端口，使其免受阳光、闪光白炽灯和节能型荧光灯的直射。
- 确保没有任何来自遥控器或其它无线设备（如耳机或音频设备）的信号对准红外端口。
- 在传输过程当中，既不要移动设备，也不要让任何物体或动作阻断光束。

在红外传输时使用等待模式

等待模式下不能进行红外传输。如果 Tablet PC 处于等待模式，则不能启动红外传输。如果在红外传输过程中启动了等待模式，传输将停止。要从等待模式恢复，将电源开关向 Tablet PC 的正面滑动。当 Tablet PC 从等待模式中恢复后，传输也将恢复。不过，任何在启动等待模式时正在使用红外传输功能的程序无法从停止处继续运行。例如，如果在启动等待模式时某个程序正在执行打印操作，在 Tablet PC 恢复后该程序可以恢复传输，但此项打印作业不能恢复。

移动打印（仅限某些机型）

通过适用于 Tablet PC 的移动打印，您可以打印到任何启用 PostScript 的 HP 网络打印机，即使 Tablet PC 没有所需的打印机驱动程序。

要使用移动打印进行打印，请执行以下操作：

1. 从任一应用程序中选择 **File（文件）> Print（打印）**。
2. 从打印机列表中选择 **Mobile Printing（移动打印）**。
3. 选择 **Print（打印）**。
4. 输入打印机的 IP 地址或网络路径。
5. 选择 **Print（打印）**。

有关下载和使用移动打印的详细信息，请访问 HP 网站 <http://www.hp.com/go/mobileprinting>。

安全保护功能



安全措施只能起到防范作用，这些防范措施可能无法杜绝产品使用不当或被盗等现象。


Tablet PC 附带的安全保护功能可以保护 Tablet PC、个人信息和数据免遭各种风险的威胁。根据您的环境，某些安全保护功能可能是不必要的。

除了 Windows 操作系统安全保护措施，下表还可以帮助您决定要使用哪些其它安全保护功能。

这些安全保护功能中的大多数均可以在设置实用程序中配置。有关详细信息，请参阅本指南中的[第 15 章“计算机设置实用程序”](#)。

防止

使用此安全保护功能

未经授权擅自使用 Tablet PC	<div><div>■</div> 开机密码*</div> <div><div>■</div> HP ProtectTools 安全管理器</div> <div>有关其它信息，请参阅本章中的“HP ProtectTools 安全管理器（仅限某些机型）”一节。</div>
未经授权擅自访问计算机设置实用程序 (F10)	<div><div>■</div> HP 管理员密码*</div>
未经授权擅自访问硬盘驱动器中的内容	<div><div>■</div> 驱动器锁*</div>
未经授权擅自从 CD、软盘或内置网络适配器引导启动	<div><div>■</div> 设备安全保护*</div>
未经授权擅自访问 Windows 用户帐户	<div><div>■</div> 可选智能卡</div> <div>如果启用智能卡，可在其中存储 Windows 用户密码和 Windows 管理员密码；因此，访问该帐户时，既需要提供智能卡，也需要提供智能卡 PIN。</div> <div><div>■</div> ProtectTools 的身份管理器</div> <div>有关详细信息，请参阅本章中的“ProtectTools 的身份管理器”一节。</div> <div><div></div> 只有某些智能卡读卡器才支持该安全保护功能。</div>
未经授权擅自访问数据	<div><div>■</div> HP 管理员密码</div> <div><div>■</div> Windows 防火墙软件</div> <div><div>■</div> Windows 更新程序</div> <div><div>■</div> HP ProtectTools 安全管理器</div> <div>有关其它信息，请参阅本章中的“HP ProtectTools 安全管理器（仅限某些机型）”一节。</div>

(续)

防止	使用此安全保护功能
未经授权擅自访问 BIOS 设置和其它系统标识信息	HP 管理员密码
未经授权擅自移动 Tablet PC	安全保护缆锁槽口（与可选安全保护缆锁配合使用）。 有关安全保护缆锁槽口的详细信息，请参阅本章中的“ 可选安全保护缆锁 ”一节。
<p>* 该安全保护功能在计算机设置实用程序中进行配置。计算机设置实用程序是非 Windows 实用程序，在启动或重新启动 Tablet PC 期间，按 F10 即可对其进行访问。本章将介绍使用计算机设置实用程序来设置特定的安全保护首选项的步骤。有关显示系统信息和使用计算机设置实用程序的其它功能的信息，请参阅 第 15 章“计算机设置实用程序”。</p>	

计算机设置实用程序中的安全保护首选项

在计算机设置实用程序中可以设置大多数安全保护首选项。由于计算机设置实用程序是非 Windows 实用程序，因此它不支持 Tablet PC 上的指点设备。在使用计算机设置实用程序时，必须使用 Tablet PC 上的各个按键进行浏览和选择。

有关详细信息，请参阅[第 15 章 “计算机设置实用程序”](#)。

密码

大多数安全保护功能都使用密码。只要设置了密码，就请记住密码并将其存放在远离 Tablet PC 的安全地点。

- 如果忘记了您的开机密码和 HP 管理员密码，您将无法启动 Tablet PC 或从休眠模式中恢复。有关其它信息，请致电客户服务中心或服务合作伙伴。
- 如果忘记了您的 HP 管理员密码，您将无法访问计算机设置实用程序。
- 如果忘记了驱动器锁的用户密码，但是知道驱动器锁的主人密码，您就可以解除驱动器上的驱动器锁保护。

有关说明，请参阅本章中的[“驱动器锁”](#)一节。

HP 密码和 Windows 密码

HP 安全保护功能和 Windows 操作系统的安全保护功能彼此独立使用。例如，在计算机设置实用程序中禁用的设备将无法在 Windows 中启用。

密码选项一部分由 HP 软件提供，另一部分由操作系统提供。HP 密码与 Windows 密码也彼此独立。下表列出 HP 和 Windows 使用的不同密码，并介绍各自的功能。

有关 Windows 密码（如屏幕保护程序密码）的其它信息，请参阅通过 **Start（开始）> Help and Support（帮助和支持）** 操作显示的相关内容。

HP 密码	功能
HP 管理员密码	防止对计算机设置实用程序的访问。
开机密码	用于在启动期间以及重新启动 Tablet PC 时访问 Tablet PC。
驱动器锁主人密码	HP 管理员使用该密码访问驱动器锁保护的驱动器，以及解除驱动器上的驱动器锁保护。
驱动器锁用户密码	日常用户在启动期间使用该密码访问由驱动器锁保护的驱动器。
智能卡 PIN	用于验证智能卡。 如果可选智能卡读卡器支持该项功能，就可以将开机密码和 HP 管理员密码都存储在智能卡中。您必须在计算机设置实用程序中启用智能卡安全保护功能，然后在 HP ProtectTools 安全管理器（仅限某些机型）中启用 PIN。有关详细信息，请参阅本章中的“ HP ProtectTools 安全管理器（仅限某些机型） ”一节。

(续)

Windows 密码	功能
管理员密码*	在 Windows 管理员级别上防止对 Tablet PC 内容的访问。
用户密码*	防止从等待模式退出后对 Tablet PC 内容的访问。

* 有关设置 Windows 管理员密码或 Windows 用户密码的信息，请选择 **Start (开始) > Help and Support (帮助和支持)**。

HP 密码和 Windows 密码准则

HP 密码和 Windows 密码不能互换。在 HP 密码提示下必须使用 HP 密码，在 Windows 密码提示下必须使用 Windows 密码。例如：

- 如果设置了开机密码，当 Tablet PC 启动或从休眠模式中恢复时，必须输入该开机密码（而不是 Windows 密码）。
- 如果对 Windows 进行了设置，使其在从等待模式中恢复之前提示输入密码，则必须输入 Windows 密码（而不是开机密码），才能从等待模式中恢复。

HP 密码使用的字或者一系列字母或数字，同样可以在其它 HP 密码或 Windows 密码中使用，但要注意以下几点：

- HP 密码最多可以由 32 个字母和数字组成，并且不区分大小写。
- 在设置和输入 HP 密码时，必须使用同一类按键。例如，如果设置 HP 密码时使用的是键盘数字键，系统则无法识别通过嵌入式数字小键盘的数字键输入的密码。

有关嵌入式数字小键盘的信息，请参阅第 3 章“指点设备和键盘”中的“小键盘”一节。

虽然您可以使用相同的文字作为各种不同的密码，但 HP 密码和 Windows 密码却是各司其职。即使您计划对 HP 密码和 Windows 密码使用相同的文字，也必须在计算机设置实用程序中设置 HP 密码，在操作系统中设置 Windows 密码。



虽然名称类似，但是 HP 管理员密码和 Windows 管理员密码的功能却不同。例如，不能使用 Windows 管理员密码来访问计算机设置实用程序，HP 管理员密码不能对 Tablet PC 内容提供管理员级别的访问。但是可以对这两个密码使用相同的文本。

HP 管理员密码

HP 管理员密码用于保护计算机设置实用程序中的配置设置和系统标识信息。设置该密码后，必须输入该密码才能访问计算机设置实用程序。

HP 管理员密码

- 不能与 Windows 管理员密码互换，虽然两者可以使用相同的字或者一系列字母或数字。
- 在您设置、输入、更改或删除时均不显示。
- 必须使用相同类型的按键进行设置和输入。例如，如果设置 HP 管理员密码时使用的是键盘数字键，系统则无法识别通过嵌入式数字小键盘的数字键输入的密码。
- 最多可由 32 个字母和数字组合而成，并且不区分大小写。

设置 HP 管理员密码

可以在计算机设置实用程序中设置、更改或删除 HP 管理员密码。

要管理该密码，请执行以下操作：

1. 关闭 Tablet PC。如果无法确定 Tablet PC 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以通过滑动电源按钮打开 Tablet PC，然后再通过操作系统关闭 Tablet PC。
2. 确保硬盘驱动器已插入 Tablet PC（而不是插入可选对接设备或外接多功能插槽）。
3. 通过开启或重新启动 Tablet PC 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 F10 = ROM Based Setup（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - ❑ 要获得导航说明，请按 **F1** 键。

4. 使用箭头键选择 **Security**（安全保护）> **Administrator Password**（管理员密码），然后按 **Enter** 键。
 - ❑ 要设置 HP 管理员密码，请在 **New Password**（新密码）字段和 **Verify New Password**（验证新密码）字段中键入您的密码，然后按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改 HP 管理员密码，请在 **Old Password**（旧密码）字段中键入当前密码，在 **New Password**（新密码）字段和 **Verify New Password**（验证新密码）字段中键入新密码，然后按 **F10** 键。
 - ❑ 要删除 HP 管理员密码，请在 **Old Password**（旧密码）字段中键入当前密码，然后按 **F10** 键。
5. 要保存首选项并退出计算机设置实用程序，请使用箭头键选择 **File**（文件）> **Save changes and exit**（保存更改并退出）。然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

输入 HP 管理员密码

当系统提示您输入管理员密码时，请键入该密码（使用设置密码时所用的相同类型的按键），然后按 **Enter** 键。3 次输错 HP 管理员密码后，您必须重新启动 Tablet PC，然后重试。

开机密码

开机密码可以防止他人未经授权擅自使用 Tablet PC。设置该密码后，每次启动或重新启动 Tablet PC 时，都必须输入该密码。开机密码具有以下特点：

- 在您设置、输入、更改或删除时均不显示。
- 必须使用相同类型的按键进行设置和输入。例如，如果设置开机密码时使用的是键盘数字键，系统则无法识别通过嵌入式数字小键盘的数字键输入的密码。
- 最多可由 32 个字母和数字组合而成，并且不区分大小写。

设置开机密码

在计算机设置实用程序中可以设置、更改或删除开机密码。

要管理该密码，请执行以下操作：

1. 关闭 Tablet PC。如果无法确定 Tablet PC 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以通过滑动电源按钮打开 Tablet PC，然后再通过操作系统关闭 Tablet PC。
2. 确保硬盘驱动器已插入 Tablet PC（而不是插入可选对接设备或外接多功能插槽）。
3. 通过开启或重新启动 Tablet PC 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 F10 = ROM Based Setup（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - 要获得导航说明，请按 **F1** 键。

4. 使用箭头键选择 **Security**（安全保护）> **Power-On Password**（开机密码），然后按 **Enter** 键。
 - ❑ 要设置开机密码，在 **New password**（新密码）和 **Verify new password**（验证新密码）字段中键入密码，然后按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改开机密码，请在 **Old Password**（旧密码）字段中键入当前密码，在 **New Password**（新密码）字段和 **Verify New Password**（验证新密码）字段中键入新密码，然后按 **F10** 键。
 - ❑ 要删除开机密码，请在 **Old Password**（旧密码）字段中键入当前密码，然后按 **F10** 键。
5. 要保存首选项，请使用箭头键选择 **File**（文件）> **Save changes and exit**（保存更改并退出）。然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

输入开机密码

当系统提示您输入开机密码时，请键入您的密码，然后按 **Enter** 键。三次尝试均未能正确输入密码后，您必须重新启动 Tablet PC，然后再次尝试。

重新启动时需要输入开机密码

您可以要求每次重新启动 Tablet PC 时都输入开机密码。要在计算机设置实用程序中启用和禁用该功能，请执行以下操作：

1. 关闭 Tablet PC。如果无法确定 Tablet PC 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以通过滑动电源按钮打开 Tablet PC，然后再通过操作系统关闭 Tablet PC。
2. 确保硬盘驱动器已插入 Tablet PC（而不是插入可选对接设备或外接多功能插槽）。
3. 通过开启或重新启动 Tablet PC 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 F10 = ROM Based Setup（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - ❑ 要获得导航说明，请按 **F1** 键。
4. 使用箭头键选择 **Security（安全保护）> Password Options（密码选项）> Require Password on Restart（重新启动时需要输入密码）**。
5. 将该字段切换为启用或禁用，然后按 **Enter** 键。
6. 要保存首选项，请使用箭头键选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**。然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

驱动器锁



注意：如果您忘记了驱动器锁的用户密码和主人密码，硬盘驱动器便会永久锁定，您将再也无法使用。

驱动器锁可以防止他人擅自访问硬盘驱动器中的内容。对驱动器启用驱动器锁保护后，必须输入密码才能访问该驱动器。必须将驱动器插入 Tablet PC，而不是可选对接设备（仅限某些机型）或外接多功能插槽，才能通过输入驱动器锁密码来访问该驱动器。

驱动器锁需要在计算机设置实用程序中定义的用户密码和主人密码：

- 您可以使用用户密码或主人密码访问由驱动器锁保护的硬盘驱动器。
- 只有解除驱动器上的驱动器锁保护后，才能删除用户密码或主人密码。只有使用主人密码才能解除驱动器上的驱动器锁保护。
- 用户密码的拥有者应该是受保护的硬盘驱动器的日常用户。主人密码的拥有者可以是系统管理员，也可以是日常用户。
- 用户密码和主人密码可以相同。



从受驱动器锁保护的硬盘驱动器启动 Tablet PC 时，如果您的开机密码和驱动器锁密码相同，系统会提示您只输入开机密码，而不必同时输入开机密码和驱动器锁密码。

设置驱动器锁密码

要访问计算机设置实用程序中的驱动器锁设置，请执行以下操作：

1. 关闭 Tablet PC。如果无法确定 Tablet PC 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以通过滑动电源按钮打开 Tablet PC，然后再通过操作系统关闭 Tablet PC。
2. 确保硬盘驱动器已插入 Tablet PC（而不是插入可选对接设备或外接多功能插槽）。
3. 通过开启 Tablet PC 来打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 F10 = ROM Based Setup（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - ❑ 要获得导航说明，请按 **F1** 键。
4. 使用箭头键选择 **Security（安全保护）> DriveLock Passwords（驱动器锁密码）**。然后按 **Enter** 键。
5. 选择硬盘驱动器的位置，然后按 **F10** 键。
6. 将 **Protection（保护）** 字段切换为 **Enable（启用）**，然后按 **F10** 键。
7. 阅读警告信息。要继续，请按 **F10** 键。
8. 在 **New Password（新密码）** 字段和 **Verify New Password（验证新密码）** 字段中键入您的用户密码，然后按 **F10** 键。
9. 在 **New Password（新密码）** 字段和 **Verify New Password（验证新密码）** 字段中键入您的主人密码，然后按 **F10** 键。
10. 要确认所选驱动器上的驱动器锁保护，请在确认字段中键入 DriveLock，然后按 **F10** 键。
11. 要保存驱动器锁设置，请选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**。然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

输入驱动器锁密码

1. 确保硬盘驱动器已插入 Tablet PC （而不是插入可选对接设备或外接多功能插槽）。
2. 当系统提示您输入驱动器锁密码时，请键入您的用户密码或主人密码 （使用设置密码时所用的相同类型的按键），然后按 **Enter** 键。



三次尝试均未能正确输入密码后，您必须重新启动 Tablet PC，然后再次尝试。

重新启动时需要输入驱动器锁密码

您可以要求每次重新启动 Tablet PC 时都输入驱动器锁密码。要在计算机设置实用程序中启用和禁用该功能，请执行以下操作：

1. 关闭 Tablet PC。如果无法确定 Tablet PC 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以通过滑动电源按钮打开 Tablet PC，然后再通过操作系统关闭 Tablet PC。
2. 确保硬盘驱动器已插入 Tablet PC （而不是插入可选对接设备或外接多功能插槽）。
3. 通过开启或重新启动 Tablet PC 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 F10 = ROM Based Setup （F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - ❑ 要获得导航说明，请按 **F1** 键。
4. 使用箭头键选择 **Security （安全保护）> Password Options （密码选项）> Require Password on Restart （重新启动时需要输入密码）**。
5. 将该字段切换为启用或禁用，然后按 **Enter** 键。

6. 要保存首选项，请使用箭头键选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**。然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

更改驱动器锁密码

要访问计算机设置实用程序中的驱动器锁设置，请执行以下操作：

1. 关闭 Tablet PC。如果无法确定 Tablet PC 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以通过滑动电源按钮打开 Tablet PC，然后再通过操作系统关闭 Tablet PC。
2. 确保硬盘驱动器已插入 Tablet PC（而不是插入可选对接设备或外接多功能插槽）。
3. 通过开启 Tablet PC 来打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 **F10 = ROM Based Setup（F10 = 基于 ROM 的设置）** 信息时，按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - ❑ 要获得导航说明，请按 **F1** 键。
4. 使用箭头键选择 **Security（安全保护）> DriveLock Passwords（驱动器锁密码）**，然后按 **Enter** 键。
5. 使用箭头键选择硬盘驱动器的位置，然后按 **F10** 键。
6. 使用箭头键选择您要更改密码的字段。在 **Old Password（旧密码）** 字段中键入当前密码，然后在 **New Password（新密码）** 字段和 **Verify New Password（验证新密码）** 字段中键入新密码。然后按 **F10** 键。
7. 要保存首选项，请使用箭头键选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**，然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

解除驱动器锁保护

要访问计算机设置实用程序中的驱动器锁设置，请执行以下操作：

1. 关闭 Tablet PC。如果无法确定 Tablet PC 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以通过滑动电源按钮打开 Tablet PC，然后再通过操作系统关闭 Tablet PC。
2. 确保硬盘驱动器已插入 Tablet PC（而不是插入可选对接设备或外接多功能插槽）。
3. 通过开启 Tablet PC 来打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 **F10 = ROM Based Setup**（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - 要获得导航说明，请按 **F1** 键。
4. 使用箭头键选择 **Security（安全保护）> DriveLock Passwords（驱动器锁密码）**，然后按 **Enter** 键。
5. 使用箭头键选择硬盘驱动器的位置，然后按 **F10** 键。
6. 将 **Protection（保护）** 字段切换为 **Disable（禁用）**，然后按 **F10** 键。
7. 在 **Old Password（旧密码）** 字段中键入您的主人密码。然后按 **F10** 键。
8. 要保存首选项，请使用箭头键选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**。然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

设备安全保护

在计算机设置实用程序的 **Device Security**（设备安全保护）菜单上，可以全部或部分禁用大多数端口和驱动器。

要在计算机设置实用程序中禁用或重新启用 **Tablet PC** 功能，请执行以下操作：

1. 关闭 **Tablet PC**。如果无法确定 **Tablet PC** 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以通过滑动电源按钮打开 **Tablet PC**，然后再通过操作系统关闭 **Tablet PC**。
2. 确保硬盘驱动器已插入 **Tablet PC**（而不是插入可选对接设备或外接多功能插槽）。
3. 通过开启或重新启动 **Tablet PC** 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 **F10 = ROM Based Setup**（**F10** = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - ❑ 要获得导航说明，请按 **F1** 键。
4. 选择 **Security（安全保护）> Device Security（设备安全保护）**，然后输入您的首选项。
5. 要确认您的首选项，请按 **F10** 键。
6. 要保存您的首选项，请选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**。然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 **Tablet PC** 后生效。

系统信息

系统信息设置提供与 Tablet PC 和电池组有关的详细信息。以下各节说明如何防止其他用户查看系统信息以及如何在计算机设置实用程序中配置系统信息选项。

系统信息选项具有以下作用

- 显示或输入 Tablet PC 的序列号、资产标签和物主标签。
- 显示电池组的序列号。




为了防止他人未经授权擅自访问该信息，您必须创建 HP 管理员密码。有关说明，请参阅本章前面的“[设置 HP 管理员密码](#)”一节。

设置系统信息选项

1. 关闭 Tablet PC。如果无法确定 Tablet PC 是处于关闭状态还是处于休眠模式，可以通过滑动电源按钮打开 Tablet PC，然后再通过操作系统关闭 Tablet PC。
2. 确保硬盘驱动器已插入 Tablet PC （而不是插入可选对接设备或外接多功能插槽）。
3. 要打开计算机设置实用程序，请打开或重新启动 Tablet PC。屏幕左下角显示 **F10 = ROM Based Setup**（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。

☐ 要更改语言，请按 **F2** 键。

☐ 要获得导航说明，请按 **F1** 键。

 按照以下说明访问或设置您的首选项：

☐ 要查看一般系统信息，请选择 **File（文件）> System Information（系统信息）**。

☐ 要查看或输入系统组件的标识值，请选择 **Security（安全保护）> System ID（系统标识）**。

4. 要确认相关信息或您的首选项，请按 **F10** 键。
5. 要保存您的信息或首选项，请使用箭头键选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**，然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

防病毒软件

使用 Tablet PC 收发电子邮件、联网或访问 Internet 时，您的 Tablet PC 有可能感染计算机病毒。计算机病毒可以导致操作系统、应用程序或实用程序无法运行或无法正常运行。

防病毒软件可以检测出大部分病毒并摧毁它们，在大多数情况下还能修复病毒造成的损坏。为了防止感染新发现的病毒，必须更新防病毒软件。

Tablet PC 上已预安装了 Norton AntiVirus。要了解有关使用 Norton AntiVirus 软件的信息，请执行以下操作：

» 选择 **Start (开始) > All Programs (所有程序) > Norton AntiVirus > Help and Support (帮助和支持)**。

要了解有关计算机病毒的详细信息，可以执行以下操作：

1. 选择 **Start (开始) > Help and Support (帮助和支持)**。
2. 在 **Search (搜索)** 字段中，键入 viruses。
3. 按 **Enter** 键。

防火墙软件

当您使用 Tablet PC 收发电子邮件、联网或访问 Internet 时，未经授权的用户有可能获取有关您、您的 Tablet PC 及数据的信息。在配置防火墙时，加入诸如事件记录和报告、自动警报以及用户界面等功能，就可以通过防火墙来监视计算机上所有的传入和传出通信量。为了保护您的隐私，建议您使用防火墙软件。

Tablet PC 上已安装了 Windows 操作系统防火墙。要了解有关该防火墙的详细信息，请执行以下操作：

1. 选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Network and Internet Connections（网络和 Internet 连接）> Windows Firewall（Windows 防火墙）**。
2. 选择 **General（常规）** 标签。
 - ☐ 要了解有关 Windows 防火墙的详细信息，请选择 **What else should I know about Windows Firewall?（我还应了解有关 Windows 防火墙的哪些信息？）** 链接。
 - ☐ 要禁用 Windows Firewall，请选择 **Off (not recommended)（关 [不推荐]）**。
 - ☐ 要重新启用 Windows 防火墙，请选择 **On (recommended)（打开 [推荐]）**。
3. 选择 **OK（确定）**。

在某些情况下，防火墙可以阻止对 Internet 游戏的访问、干扰网络打印机或文件共享或者拦阻合法的电子邮件附件。如果您使用的是 Windows 防火墙，当某个应用程序第一次尝试穿过防火墙连接到您的 Tablet PC 时，系统便会显示安全警报。通过安全警报，您可以为该应用程序配置防火墙权限。

- 要允许应用程序连接到 Tablet PC，请选择 **Unblock this program（取消阻止此程序）**。该应用程序将添加到 Exceptions（例外）列表中，不会被 Windows 防火墙拦阻。
- 要永久性地阻止该应用程序，请选择 **Keep blocking this program（始终阻止该程序）**。Windows 防火墙将在应用程序尝试连接时随时阻止该应用程序。
- 要暂时阻止该应用程序，请选择 **Keep blocking this program, but ask me again later（阻止该程序，但稍后再询问一遍）**。当下一次该应用程序尝试连接到您的 Tablet PC 上时，您将收到安全警报。

要手动将应用程序添加到 Windows Firewall Exceptions（Windows 防火墙例外）列表，使其不受防火墙阻止，请执行以下操作：

1. 选择 **Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Network and Internet Connections（网络和 Internet 连接）> Windows Firewall（Windows 防火墙）**。
2. 选择 **Exceptions（例外）** 标签。
3. 选择 **Add Program（添加程序）**，然后输入有关应用程序的必需信息。
4. 选择 **OK（确定）**。该应用程序将添加到 Exceptions（例外）列表中，不会被 Windows 防火墙拦阻。

如果使用的是可选防火墙并希望某个被阻止的应用程序可以进行连接，请执行以下操作：

- 要暂时解决此问题，可先禁用防火墙，再执行任务，然后重新启用防火墙。
- 要永久解决此问题，可重新配置防火墙。请参阅防火墙说明文档，或与防火墙生产商联系。

Windows XP 重要安全更新



注意：由于可以不断检测到新的病毒，因此建议您在收到 Microsoft 发出的警报后，立即安装所有重要更新。此外，还应每月运行 Windows Update，安装 Microsoft 最新推荐的更新。

您的 Tablet PC 可能已经附带了 *Windows XP 重要安全更新* 光盘，从中可以获取计算机配置完毕后提供的其它更新。在计算机的整个使用寿命期限内，Microsoft 将不断更新操作系统，并通过其网站提供相关更新。

要使用 *Windows XP 重要安全更新* 光盘更新系统，请执行以下操作：

1. 将光盘插入驱动器中。该光盘会自动运行安装应用程序。
2. 按照屏幕上的说明安装所有更新。该过程可能需要几分钟时间。
3. 取出光盘。

HP ProtectTools 安全管理器（仅限某些机型）

您的 Tablet PC 已预安装了 HP ProtectTools 安全管理器。可通过 Microsoft Windows 控制面板访问该软件。它提供安全保护功能，旨在防止他人未经授权擅自访问 Tablet PC、网络和重要数据。HP ProtectTools 安全管理器的附加模块包含以下方面：

- ProtectTools 的嵌入式安全保护
- ProtectTools 的身份管理器
- ProtectTools 的 BIOS 配置
- ProtectTools 的智能卡安全保护

根据您的 Tablet PC 机型，可能会从 HP 网站预安装、预装载或下载附加模块。有关详细信息，请访问 <http://www.hp.com>。

ProtectTools 的嵌入式安全保护



Tablet PC 中必须具有可选的嵌入式安全保护芯片，才能使用 ProtectTools 嵌入式安全保护。

ProtectTools 嵌入式安全保护的安全保护功能可以防止未经授权擅自访问用户数据或身份信息，包括以下功能：

- 管理功能，例如主人通行短语的所有权和管理。
- 用户功能，例如用户对用户通行短语的注册和管理。
- 设置配置，包括为保护用户数据而设置增强型 Microsoft EFS 和个人安全驱动器。

- 管理功能，例如备份和恢复密钥层次。
- 在使用嵌入式安全保护时，支持使用第三方应用程序（例如 Microsoft Outlook 和 Internet Explorer）进行受保护的数字证书操作。

可选的嵌入式安全保护芯片可以增强并支持 HP ProtectTools 安全管理器的其它安全功能。例如，在用户登录 Windows 时，ProtectTools 的身份管理器可以使用嵌入式芯片作为验证要素。在某些机型上，嵌入式安全保护芯片还支持增强型 BIOS 安全保护功能，这些功能通过 ProtectTools 的 BIOS 配置进行访问。

有关详细信息，请参阅 ProtectTools 的嵌入式安全保护的联机帮助或 *HP ProtectTools 嵌入式安全保护指南*。

ProtectTools 的身份管理器

ProtectTools 的身份管理器具有安全保护功能，可防止他人未经授权擅自访问您的 Tablet PC，包括以下方面：

- 登录 Microsoft Windows 时不输入密码而使用其它方法，例如使用智能卡登录 Windows。
- 单次登录功能，可自动记住用于网站、应用程序和受保护网络资源的身份。
- 支持可选安全保护设备，如智能卡和生物指纹识别器。

有关详细信息，请参阅 ProtectTools 的身份管理器的联机帮助。

ProtectTools 的 BIOS 配置

ProtectTools 的 BIOS 配置提供对 HP ProtectTools 安全管理器应用程序中 BIOS 安全保护和配置设置的访问，可让用户更便捷地访问由系统 BIOS 管理的系统安全保护功能。

使用 ProtectTools 的 BIOS 配置，您可以执行以下操作

- 管理开机用户密码和管理员密码。
- 配置预引导验证功能，如智能卡密码和开机密码。
- 启用和禁用硬件功能（如启用 CD-ROM 引导功能）。
- 配置引导选项，包括禁用引导至主硬盘驱动器之外的驱动器的功能。



计算机设置实用程序也具有 ProtectTools 的 BIOS 配置中的许多功能。有关其它信息，请参阅[第 15 章“计算机设置实用程序”](#)。

有关详细信息，请参阅 ProtectTools 的 BIOS 配置的联机帮助。

ProtectTools 的智能卡安全保护

使用 ProtectTools 的智能卡安全保护，您可以执行以下操作

- 访问可选智能卡安全保护功能。可选 HP ProtectTools 智能卡和支持的可选读卡器（如 HP PC 卡智能卡读卡器）支持安全保护增强功能。
- 初始化可选 HP ProtectTools 智能卡，以便与 ProtectTools 的身份管理器配合使用。
- 与 BIOS 配合使用可在预引导环境中启用可选智能卡验证，以及为管理员和用户配置单独的智能卡。这需要用户在允许装载操作系统之前插入智能卡并输入（或不输入）PIN。

有关 BIOS 安全保护功能的详细信息，请参阅[第 15 章“计算机设置实用程序”](#)。

- 设置和更改用于验证可选智能卡用户的密码。
- 备份和恢复可选智能卡中存储的身份。

有关详细信息，请参阅 ProtectTools 的智能卡安全保护的联机帮助。


可选安全保护缆锁



安全措施只能起到防范作用，这些防范措施可能无法杜绝产品使用不当或被盗等现象。

要安装安全保护缆锁，请执行以下操作：

1. 将安全保护缆锁绕在固定物体上。
2. 将钥匙 ❶ 插入缆锁 ❷ 中。
3. 将缆锁插入安全保护缆锁槽口 ❸，然后使用钥匙锁住缆锁。



计算机设置实用程序

计算机设置实用程序是一个基于 ROM 的预安装实用程序，即使在操作系统不工作或未装载时也可以使用它。如果操作系统工作正常，当您退出计算机设置实用程序后，Tablet PC 将重新启动操作系统。



计算机设置实用程序中不支持指点设备；您必须使用键盘进行浏览和选择。



只有启用了 USB 传统支持，才能在计算机设置实用程序中使用通过 USB 连接的外接键盘。有关 USB 的详细信息，请参阅第 10 章“USB 设备”。

本章后面的菜单表概括说明了计算机设置实用程序中的选项。

计算机设置实用程序的访问

您可以通过 **File**（文件）、**Security**（安全保护）、**Tools**（工具）和 **Advanced**（高级）菜单访问计算机设置实用程序中的信息和设置。

1. 通过开启或重新启动 Tablet PC 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 **F10 = ROM Based Setup**（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - ❑ 要查看导航信息，请按 **F1** 键。
 - ❑ 要返回到 **Computer Setup**（计算机设置实用程序）菜单，请按 **Esc** 键。
2. 选择 **File**（文件）、**Security**（安全保护）、**Tools**（工具）或 **Advanced**（高级）菜单。
3. 要退出计算机设置实用程序，请选择以下方式之一：
 - ❑ 要退出但不保存任何更改，请使用箭头键选择 **File**（文件）> **Ignore changes and exit**（忽略更改并退出），然后按照屏幕上的说明操作。
 - ❑ 要退出并保存您已输入的所有设置，请使用箭头键选择 **File**（文件）> **Save changes and exit**（保存更改并退出），然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

计算机设置实用程序默认值

要将计算机设置实用程序中的所有设置恢复为出厂时设置的值，请执行以下操作：




1. 通过开启或重新启动 Tablet PC 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 **F10 = ROM Based Setup**（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - ❑ 要查看导航信息，请按 **F1** 键。
2. 使用箭头键选择 **File**（文件）> **Restore Defaults**（恢复默认值）。
3. 选中 **Restore Defaults**（恢复默认值）复选框。
4. 要确认恢复操作，请按 **F10** 键。
5. 选择 **File**（文件）> **Save changes and exit**（保存更改并退出），然后按照屏幕上的说明操作。

计算机重新启动后，便会恢复出厂设置，并将您输入的所有标识信息保存起来。

File（文件）菜单

选择	执行操作
System information （系统信息）	<ul style="list-style-type: none">■ 查看有关 Tablet PC 以及系统中所有电池组的标识信息。■ 查看有关处理器、内存和高速缓存大小、视频版本、键盘控制器版本以及系统 ROM 的规格信息。
Save to floppy （保存至软盘）	将系统配置设置保存至软盘。
Restore from floppy （从软盘恢复）	从软盘中恢复系统配置设置。
Restore defaults （恢复默认值）	将计算机设置实用程序中的所有配置设置替换成出厂默认设置。（保留标识信息。）
Ignore changes and exit （忽略更改并退出）	取消在当前会话过程中输入的更改。然后退出并重新启动 Tablet PC。
Save changes and exit （保存更改并退出）	保存在当前会话过程中输入的更改。然后退出并重新启动 Tablet PC。所保存的更改将在 Tablet PC 重新启动后生效。

Security（安全保护）菜单

选择此选项	执行操作
Administrator Password (管理员密码)	输入、更改或删除 HP 管理员密码。
Power-On Password (开机密码)	输入、更改或删除开机密码。
Password Options (密码选项)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 启用/禁用严格安全保护。 ■ 启用/禁用重新启动时的密码要求。
DriveLock Passwords (驱动器锁密码)	<p>启用/禁用驱动器锁；更改驱动器锁用户密码或主人密码。</p> <p> 只有通过开启（而不是重新启动）Tablet PC 进入计算机设置实用程序时，才能访问驱动器锁设置。</p>
Smart Card Security (智能卡安全保护)	<p>启用/禁用智能卡的开机支持。</p> <p> 只有某些智能卡读卡器才支持此功能。</p>
Embedded Security (嵌入式安全保护)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 启用/禁用嵌入式安全保护芯片。 ■ 将嵌入式安全保护芯片恢复出厂设置。 ■ 启用/禁用开机验证支持。 ■ 启用/禁用自动驱动器锁。 ■ 重置开机验证身份。 <p> 只有 Tablet PC 配备了嵌入式安全保护芯片，才能访问 Embedded Security（嵌入式安全保护）设置。</p>
Device Security (设备安全保护)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 启用/禁用系统中的设备。 ■ 启用网卡并纳入多重引导。
System ID (系统标识)	输入用户定义的标识值。

Tools （工具） 菜单

选择	执行操作
HDD Self Test Options （HDD 自检选项）	对系统中的任一硬盘驱动器进行快速或全面自检。
Battery Information （电池信息）	查看 Tablet PC 中的任何电池组的有关信息。
Memory Check （内存检查）	<ul style="list-style-type: none">■ 对 Tablet PC 中的内存模块进行自检。■ 查看 Tablet PC 中安装的内存模块的有关信息。

Advanced（高级）菜单

选择	执行操作
Language（语言） （或按 F2 键）	更改计算机设置实用程序的语言。
Boot Options （引导选项）	<ul style="list-style-type: none">■ 启用/禁用多重引导，多重引导用于设置启动顺序，可以包括系统中的大多数可引导设备或介质。有关详细信息，请参阅附录 B “多重引导”。■ 设置引导顺序。
Device Options （设备选项）	<ul style="list-style-type: none">■ 交换 Fn 键和左侧 Ctrl 键的功能。■ 启用/禁用启动时支持多个指点设备。（要对 Tablet PC 进行设置，使其在启动时只支持一个非标准指点设备，请选择 Disable[禁用]。）■ 启用/禁用对 USB 键盘、鼠标和集线器的 USB 传统支持。如果启用 USB 传统支持，则：<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 即使不装载 Windows 操作系统，也可以使用 USB 键盘、鼠标和集线器。<input type="checkbox"/> Tablet PC 从通过 USB 连接器连接到 Tablet PC 或可选的对接设备的驱动器中插入的可引导硬盘驱动器、软盘驱动器软盘或 CD、CD-RW 或 DVD 引导。■ 选择以下一种并行端口模式：EPP（增强型并行端口）、标准、双向或 ECP（增强型功能端口）。■ 启用/禁用 SpeedStep 窗口中的所有设置。（如果选择 Disable[禁用]，Tablet PC 将以电池优化模式运行。）

软件更新和恢复

软件更新

为使 Tablet PC 获得最佳性能并确保 Tablet PC 与不断变化的技术兼容，HP 建议您及时安装最新提供的 HP 软件版本。

要更新 HP 软件，请执行以下操作：

1. 识别 Tablet PC 的类型、序列或系列以及机型，做好更新准备；请参阅本章后面的“[访问 Tablet PC 信息](#)”。通过计算机设置实用程序确定目前安装在 Tablet PC 中的 ROM 版本，为更新系统 ROM 做好准备。
2. 通过本地 HP 网站或支持软件 CD（单独购买）访问更新程序。
3. 下载并安装更新程序。



Tablet PC 中的系统 ROM 用于存储 BIOS。BIOS 决定 Tablet PC 硬件如何与操作系统和外部设备进行交互，还支持诸如时间和日期之类的 Tablet PC 服务。



如果您的 Tablet PC 与网络相连，HP 建议您在安装任何软件更新（尤其是系统 ROM 更新）之前，向网络管理员咨询。

获得支持软件光盘

支持软件CD 提供了 HP 软件更新程序和安装说明。该 CD 中包含设备驱动程序、ROM 更新和实用程序。

要购买当前的支持软件CD 或订购当前版本和更新版本的 CD，请访问 HP 网站 <http://www.hp.com>。

访问 Tablet PC 信息

要获取 Tablet PC 的更新程序，必须提供以下信息：

- 产品类别是 Tablet PC。
- 产品系列/名称和序列号印在显示屏面板的右下角。
- Tablet PC 底部的序列号标签上提供了机型信息。

要确定可用的 ROM 更新程序中是否包含高于 Tablet PC 上当前安装的 ROM 版本的 ROM，您需要知道当前安装的系统 ROM 的版本。

要在计算机设置实用程序中显示 ROM 信息，请执行以下操作：

1. 通过开启或重新启动 Tablet PC 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 F10 = ROM Based Setup（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - 要获得导航说明，请按 **F1** 键。

2. 选择 **File (文件) > System Information (系统信息)**。
(此时将显示系统 ROM 信息。)
3. 要退出计算机设置实用程序但不更改任何设置, 请使用箭头键选择 **File (文件) > Ignore changes and exit (忽略更改并退出)**, 然后按照屏幕上的说明操作。(计算机设置实用程序关闭后, Tablet PC 将重新启动并进入 Windows。)

有关使用计算机设置实用程序的信息, 请参阅 [“计算机设置实用程序”](#) 一章。

Internet 软件

HP 网站上的大多数软件都封装在名为 *SoftPaq* 的压缩文件中。某些 ROM 更新程序可能封装在名为 *ROMPaqs* 的压缩文件中。

大多数下载软件包中都包含名为 *Readme.txt* 的文件。*Readme.txt* 文件中包含有关软件的安装和故障排除的信息。

下载系统 ROM



注意: 为防止安装失败, 在下载和安装系统 ROM 之前, 请使用交流电源适配器将 Tablet PC 连接到可靠的外部电源上。请不要在 Tablet PC 使用电池供电、对接到可选的坞站或连接到可选的电源时下载或安装系统 ROM。在下载和安装过程中, 请注意以下事项:

- 不要从电源插座中拔下 Tablet PC 的电源线插头。
- 不要关闭 Tablet PC。
- 不要取出或插入驱动器。

要下载和安装系统 ROM，请执行以下操作：

1. 访问 HP 网站上为您的 Tablet PC 提供软件的网页。
2. 按照屏幕上的说明操作，找到您要下载的系统 ROM。
3. 将下载区内的下列信息记录下来：
 - a. 记下所有高于 Tablet PC 中当前安装的系统 ROM 版本的更新信息（日期和名称）。
 - b. 选择所需软件，然后按照屏幕上的说明进行下载。
4. 下载完毕后，打开 Windows 资源管理器。
5. 在 Windows 资源管理器中，依次选择 **My Computer**（**我的电脑**）、硬盘驱动器盘符（通常为驱动器 C）以及保存下载项的文件夹。
6. 在该文件夹中，双击包含系统 ROM 更新的软件包的名称或编号。开始安装系统 ROM。
7. 要完成安装，请按屏幕上的说明操作。



屏幕上显示报告安装成功的信息后，便可以从文件夹中删除下载的软件包。

下载软件

要下载和安装其它软件，请执行以下操作：

1. 访问 HP 网站上为您的 Tablet PC 提供软件的网页。
2. 按照屏幕上的说明操作，找到您要更新的软件。
3. 在下载区内，选择所需的软件，然后按照网页上的说明进行下载。
4. 下载完毕后，打开 Windows 资源管理器。
5. 在 Windows 资源管理器中，依次选择 **My Computer**（**我的电脑**）、硬盘驱动器盘符（通常为驱动器 C）以及保存下载项的文件夹。
6. 在该文件夹中，双击包含更新的软件包的名称或编号。
7. 双击带有 .exe 扩展名的文件，如 **Filename.exe**。开始进行安装。
8. 要完成安装，请按屏幕上的说明操作。



屏幕上显示报告安装成功的信息后，便可以从文件夹中删除下载的软件包。

系统恢复

Tablet PC 的系统恢复过程为恢复系统功能提供了多种方法。使用 *应用程序和驱动程序恢复光盘* 和 *操作系统光盘* 可以恢复或修复 Tablet PC，并且不会丢失个人数据。使用 *操作系统光盘* 还可以重新安装 Tablet PC 附带的操作系统软件。



为了获得最佳效果，请尝试 *按照所述顺序* 采取以下步骤，使 Tablet PC 恢复其最佳功能。

保护您的数据

在 Tablet PC 中添加软件或设备后，会使系统变得不稳定。为了保护您的文档，请将个人文件存储在 **My Documents**（我的文档）文件夹中，并定期备份 **My Documents**（我的文档）。

Altiris Local Recovery

Altiris Local Recovery 通过存储文件副本（称为*快照*）保护计算机上的文件。如果计算机上的文件意外地删除或损坏，您可以很容易恢复这些文件。还可以将整个文件系统恢复到原来的状态。

Altiris Local Recovery 通过将文件备份到隐藏的 Altiris 恢复分区来保护文件。在安装软件时，**Recovery Agent Partition Wizard**（恢复代理分区向导）会引导您完成创建恢复分区的过程。创建了分区后，Tablet PC 将重新启动并创建第一个快照。创建了快照后，Tablet PC 将重新启动，软件使快照可以用于通过 Windows 进行恢复的过程。

Local Recovery 在安装时采用默认的日程安排，会定期自动获取文件的快照。您可以更改快照的日程安排。有关详细信息，请参阅 Altiris Local Recovery 的帮助。

快照可以在 Altiris Recovery Agent 文件夹中访问。右击桌面上的 Altiris Recovery Agent 图标，然后选择 **Open**（打开）。要恢复其中一个快照，选择要恢复的快照，然后将文件拖动到硬盘驱动器上的相应位置。

有关配置和使用 Altiris Local Recovery 的详细信息，请访问 HP 网站 <http://www.hp.com/go/easydeploy>，或打开软件并选择菜单栏上的 **Help**（帮助）。

设定系统恢复点

安装 Windows XP Tablet PC 操作系统的 Tablet PC 提供了日常更改个人设置时设置系统恢复点（检查点）的选项。Tablet PC 还会在您添加新的软件或设备后设定恢复点。应在 Tablet PC 的工作性能最佳时，以及在安装新软件或设备之前，定期设定系统恢复点。这样，一旦遇到问题，还可以恢复到原来的配置恢复点。

要手动设定系统恢复点，请执行以下操作：

1. 选择 **Start（开始） > Help and Support（帮助和支持） > System Restore（系统恢复）**。
2. 选择 **Create a restore point（创建一个恢复点）**，然后按照屏幕上的说明操作。

要按照 Tablet PC 原来处于最佳工作性能时的日期和时间来恢复其性能，请执行以下操作：

1. 务必将 Tablet PC 通过交流电源适配器连到可靠的交流电源插座上。
2. 选择 **Start（开始） > Help and Support（帮助和支持） > System Recovery（系统恢复）**。
3. 选择 **Restore my computer to an earlier time（恢复我的计算机到一个较早的时间）**，然后按照屏幕上的说明操作。

修复或重新安装应用程序

在 Tablet PC 上预装或预装载的所有应用程序均可以使用应用程序和驱动程序恢复光盘进行修复或重新安装。



如果未重新安装操作系统，则还可以从硬盘驱动器修复或重新安装 Tablet PC 中预装载的某些应用程序，例如 Software Setup（软件安装）实用程序中的应用程序。

重新安装应用程序过程可以修复或更换应用程序中已损坏的系统文件，并可以重新安装应用程序中已删除的系统文件。

- 在大多数情况下：如果您要修复或重新安装的应用程序仍安装在 Tablet PC 中，则重新安装过程不会影响您在该应用程序中所做的设置。
- 在所有情况下：如果已从 Tablet PC 中删除了某个应用程序，则重新安装过程会按照出厂时的映像重新安装该应用程序或实用程序。

从硬盘驱动器重新安装应用程序


要从硬盘驱动器重新安装预装载的应用程序或实用程序，请执行以下操作：

- » 选择 **Start（开始）> All Programs（所有程序）> Software Setup（软件安装）**，然后按照屏幕上的说明操作。（出现提示要求您选择要重新安装的软件时，选中或清除相应的复选框。）

修复操作系统

要尝试在不删除个人数据的情况下修复操作系统，请使用 Tablet PC 附带的 *操作系统* 光盘：

1. 将可选的外接多功能插槽或多功能插槽 II 连接到 Tablet PC 上。
2. 将 Tablet PC 与外部电源相连，然后启动 Tablet PC。
3. 立即将 *操作系统* 光盘插入可选外接多功能插槽或多功能插槽 II 的光盘驱动器。
4. 重新启动 Tablet PC。
5. 出现系统提示后，按任意键从光盘引导。（几分钟后，将显示 **Welcome to Setup Wizard** [欢迎使用安装程序向导] 屏幕。）

 在 **Welcome to Setup Wizard**（欢迎使用安装程序向导）屏幕上，在没有完成第 6 步和第 7 步之前，请 **不要** 按 **R** 键（本过程的第 8 步）。

6. 按 **Enter** 键继续。此时将出现 **Licensing Agreement**（许可协议）屏幕。
7. 按 **F8** 接受协议，然后继续。（此时将显示 **Setup** [安装] 窗口。）
8. 按 **R** 来修复所选的 **Windows** 安装。（修复过程随即开始。完成此过程可能需要 2 个小时。该过程完成后，Tablet PC 将重新启动并进入 **Windows**。）

重新安装操作系统



注意：为了防止丢失个人数据，请在重新安装操作系统之前备份您的数据。在重新安装操作系统期间，您在 Tablet PC 上安装的个人数据和软件都将丢失。



只有某些机型上安装多语种用户界面 (MUI)。有关详细信息，请参阅本章后面的 [“多语种用户界面 \(MUI\)”](#)。

如果其它恢复方法无法成功地修复 Tablet PC，您可以重新安装操作系统。

要重新安装操作系统，请执行以下操作：

1. 将可选的外接多功能插槽或多功能插槽 II 连接到 Tablet PC 上。
2. 将 Tablet PC 与外部电源相连，然后启动 Tablet PC。
3. 立即将操作系统光盘插入可选外接多功能插槽或多功能插槽 II 的光盘驱动器。
4. 重新启动 Tablet PC。
5. 出现系统提示后，按任意键从光盘引导。几分钟后，将显示 **Welcome to Setup**（欢迎使用安装程序）屏幕。
6. 按 **Enter** 键继续。此时将出现 Licensing Agreement（许可协议）屏幕。
7. 按 **F8** 接受协议，然后继续。此时将显示 **Setup**（安装程序）窗口。
8. 按 **Esc** 键继续重新安装操作系统，不进行修复。
9. 按 **Enter** 键设置操作系统。

10. 按 **C** 键使用此分区继续安装。
11. 选择 **Format the partition using the NTFS file system (Quick)** (使用 NTFS 文件系统格式化分区 [快速])，然后按 **Enter** 键。



注意：对驱动器进行格式化后，将删除当前所有文件。

12. 按 **F** 键格式化驱动器。开始进行重新安装。完成此过程可能需要 2 个小时。该过程完成后，Tablet PC 将重新启动并进入 Windows。

重新安装设备驱动程序和其它软件

操作系统的安装过程结束后，必须重新安装驱动程序。

要使用随 Tablet PC 附带的*应用程序和驱动程序恢复*光盘重新安装驱动程序，请执行以下操作：

1. 在运行 Windows 时，立即将*应用程序和驱动程序恢复*光盘插入可选外接多功能插槽或多功能插槽 II 的光盘驱动器。

如果没有启用自动运行功能，请选择 **Start (开始) > Run (运行)**。然后键入 D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (其中 D 代表光驱)。

2. 按照屏幕上的说明安装驱动程序。

重新安装了驱动程序之后，还必须重新安装在 Tablet PC 中添加的软件。请按照随软件提供的安装说明操作。

多语种用户界面 (MUI)

Windows XP 多语种用户界面 (MUI) 是英文版 Windows XP Tablet PC Edition 的一个附件。使用户或管理员可以将操作系统的用户界面（菜单、对话框等）从一种语言切换为另一种语言，或为每个用户改变语言界面。此功能可以简化多语种计算环境中的管理和支持。

启用和切换 MUI 语言

要在 MUI 上已安装的语言之间进行切换，请执行以下操作：

1. 选择 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Date, Time, Language and Regional Options**（日期、时间、语言和区域选项）。
2. 选择 **Regional and Language Options**（区域和语言选项）。
3. 选择 **Language**（语言）标签。
4. 从对话框底部的 **Language Used in Menus and Dialogs**（菜单和对话框中使用的语言）下拉菜单中选择语言。
5. 选择 **Advanced**（高级）标签。
6. 在 **Language for non-Unicode programs**（非 Unicode 程序的语言）部分，将选择的语言更改为与 MUI 语言一致。

切换 Tablet PC 输入面板上的语言

Tablet PC 输入面板中的手写板可以将您手写的內容转换为键入的文本，并插入指定的软件应用程序中（例如字处理文档）。根据 Tablet PC 上安装的语言版本的不同，Tablet PC 输入面板上会出现不同的选项。

要更改手写识别的语言，请执行以下操作：

» 从下拉列表中选择要使用的语言。



如果要输入亚洲语言的文本，必须使用亚洲字符手写板。

在重新安装操作系统之后恢复 MUI 功能

重新安装了操作系统之后，必须安装 Microsoft .NET Framework 才能恢复完整的 MUI 功能。Microsoft .NET Framework 可以使用 *驱动程序恢复* 光盘安装。

要安装 .NET Framework，请执行以下操作：

1. 将 *驱动程序恢复* 光盘插入可选 Tablet PC 坞站的多功能插槽的光盘驱动器中或外接的多功能插槽中。



如果系统上启用了自动运行功能，安装程序将自动启动，可以直接转到第 5 步。

2. 选择 **Start**（开始）> **Run**（运行）。
3. 输入 `x:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE`（其中 *x* 是为插入了光盘的驱动器指定的盘符）。
4. 选择 **OK**（确定）。
5. 在 Software Setup（软件安装）屏幕中，选中 Microsoft .NET Framework 1.1 旁边的复选框。



要找到 Microsoft .NET Framework 的列表，选择 Core Components（核心组件）标题旁边的加号（+）。

6. 选择 **Next**（下一步）。
7. 按照屏幕上的说明来完成 Microsoft .NET 的安装。

通过 Flash Upgrade 实用程序更新 Bluetooth 软件

Flash Upgrade 实用程序随 Bluetooth 软件提供，可以将固件更新上载到 Bluetooth 集成模块中。在 Bluetooth 中实现新功能时，或者需要更新固件时，将通过 HP 网站 <http://www.hp.com> 上的 SoftPaq 提供。

要将新固件上载到 Bluetooth 模块中，请执行以下操作：

1. 要访问 HP 网站上提供 Tablet PC 软件的网页，请访问 <http://www.hp.com/support>。
2. 按照网站上的说明找到 Bluetooth 支持部分的 SoftPaq。

Tablet PC 的维护



注意：为避免可能对显示屏造成损坏，请不要在 Tablet PC 上放置任何物品，即使将其放入便携包中也不例外。



警告：为减少电击或损坏内部部件的危险，切勿将液体滴到 Tablet PC 键盘上。



注意：为了防止过热，请不要遮挡通风孔。不要让坚硬物体的表面（如附近的可选打印机）或柔软材料的表面（如织物或地毯）挡住气流。

根据设计，您的 Tablet PC 属耐用产品。要保持其性能并延长使用寿命，请遵循下列准则：

- 使用专用的便携包来携带和存放 Tablet PC。
- 使 Zip 磁盘和模块化磁盘驱动器远离磁场，以免磁场将其中的数据清除。
- 不要将 Tablet PC 和键盘放在靠近液体或过于潮湿的环境中，以免支付昂贵的修理费用。
- 避免使 Tablet PC 长时间处于阳光直射、高温或紫外线照射的环境。

- 使用时，应将 Tablet PC 放置在坚固的平面上。确保用来冷却内部部件的通风孔畅通无阻。
- 如果在一个星期或更长时间内不准备使用 Tablet PC，请将其关闭。
- 如果 Tablet PC 与外部电源断开连接的时间超过两周：
 - 关闭 Tablet PC。
 - 取出所有电池组并将它们存放在阴凉、干燥处。

温度



警告：为了避免可能发生的不适或灼伤，不要阻塞通风孔或长时间在膝盖上使用 Tablet PC。本 Tablet PC 设计为以全功率模式运行有较高要求的应用程序。随着能耗的不断增加，连续不断使用时，Tablet PC 会发热或发烫，这属于正常现象。本 Tablet PC 符合信息技术设备安全性国际标准 (IEC 60950) 中规定的用户可接触的表面温度限制。

清洁



警告：为减少电击的危险，在尝试清洁 Tablet PC 或其任意部件之前，一定要将 Tablet PC 与电源插座断开并断开外设。



警告：为了避免对 Tablet PC 造成永久损坏，不要将液体喷洒到显示屏、键盘或 Tablet PC 外表面上。

键盘

应定期清洁键盘，以防止按键粘手，还应清除沉积在按键下的灰尘、绒毛和颗粒物。理想的做法是，从带有加长喷头的气罐中吹出压缩空气，吹拂按键的缝隙。



注意：为了避免造成永久损坏，不要使用任何液体来清洁键盘。也不要使用一般的真空吸尘器来清洁键盘，因为这种方法不但不能去除尘垢，反而会使吸尘器上附着的碎屑掉到键盘表面上。

显示屏



注意：为了避免对 Tablet PC 造成永久损坏，一定不要将水、清洁液或化学制品喷洒到屏幕上。

要清除污迹和绒毛，请经常使用柔软潮湿的无绒布擦拭显示屏。如果屏幕需要进行特别的清洁，请使用防静电屏幕清洁剂或预先蘸过水的防静电抹布擦拭。


触摸板

触摸板上的油渍和污垢可能会使光标在显示屏上四处跳动。为了避免发生这种现象，使用 Tablet PC 时请常常洗手并用湿布清洁触摸板。


外接鼠标

让外接鼠标保持干净可显著提高其性能并防止鼠标指针失控。要清洁外接鼠标，请执行以下操作：


1. 翻转鼠标，将鼠标底部的圆板逆时针旋转约 1/4 英寸，直至圆板松开弹出。大多数鼠标上都有表示圆板旋转方向的箭头。



2. 从鼠标中取出小球，用防静电抹布或无绒棉布将球擦净。



3. 向鼠标内部吹入压缩空气，或用非棉质抹布擦拭以清除散落的碎屑和灰尘。



4. 重新放好小球和底部的圆板。

为旅行和运输做准备

为运输或旅行准备 Tablet PC:

1. 备份所需数据。
2. 关闭所有外部设备，然后断开与它们的连接。
3. 关闭 Tablet PC。
4. 如果 Tablet PC 与外部电源的断开时间超过两周，请取出所有电池组并将它们存放于阴凉、干燥处。
5. 如果要搬运 Tablet PC，请将其放入原来的包装箱或类似的保护性包装中，并在包装上标明“易碎品”。

携带 Tablet PC 旅行的提示

- 同时携带您备份的数据。备份数据与 Tablet PC 分别存放。
- 在乘坐飞机旅行时，应随身携带 Tablet PC。不要将 Tablet PC 与其它行李一同托运。
- 切勿让 Tablet PC 或软盘靠近磁性安全探测器。
 - 检查放置在传送带上的行李物品的安全装置所使用的 X 光不会损坏 Tablet PC 和软盘。
 - 步行通过的安全装置和手持式安全磁棒是磁性的，可能会损坏 Tablet PC 或软盘。
- 如果您要在飞行途中使用 Tablet PC，请事先了解航空公司的规定。在飞行途中使用 Tablet PC 要得到航空公司的允许。
- 如果 Tablet PC 带有 GSM 设备（例如 GPRS 多功能端口模块），必须先关闭 Tablet PC 上的 GSM 设备，然后才能登机。如果要在飞行途中使用 Tablet PC，应保证 GSM 设备关闭。
- 如果您要出国旅行，请注意以下事项：
 - 有关每个要使用 Tablet PC 的地点的电源线和适配器要求，请向客户服务中心咨询。（电压、频率和插头配置可能会有所不同。）参阅 *世界各地电话号码手册*（仅限英文版），以便与客户服务中心联系，寻求帮助和支持。



警告：为减小电击、火灾或设备损坏带来的危险，切勿使用家用电器的电压转换器套件为 Tablet PC 供电。

- 查阅沿途的各个国家/地区针对计算机制定的海关规定。

工作环境

如果您准备在极端环境下使用或运输 Tablet PC，下表中的工作环境信息可能会对您有所帮助。

具体要素	公制	美制
温度		
工作期间（不包括刻录光盘的操作）	0°C 到 35°C	32°F 到 95°F
工作期间（包括刻录光盘的操作）	5°C 到 35°C	41°F 到 95°F
非工作期间	-20°C 到 60°C	-4°F 到 140°F
相对湿度（非冷凝状态）		
工作期间	10% 到 90%	10% 到 90%
非工作期间	5% 到 95%	5% 到 95%
最高海拔高度（未加压）		
工作期间（14.7 磅/平方英寸到 10.1 磅/平方英寸）	-15 米到 3,048 米	-50 英尺到 10,000 英尺
非工作期间（14.7 磅/平方英寸到 4.4 磅/平方英寸）	-15 米到 12,192 米	-50 英尺到 40,000 英尺

额定输入功率

如果您准备携带 Tablet PC 出国旅行，本节介绍的电源信息可能会对您有所帮助。

Tablet PC 可以使用直流电运行，直流电可以通过交流电源或直流电源提供。尽管可以通过独立的直流电源为 Tablet PC 供电，但还是强烈建议您只使用 HP 提供或许可的交流电源适配器或直流电源线为 Tablet PC 供电。

该 Tablet PC 能够接受符合以下规格的直流电源：

输入功率	额定值
工作电压	在 3.5 A、65 W 时为 18.5 V（直流）
工作电流	3.5 A

本产品的设计符合挪威 IT 电源系统的要求，相位间电压不超过 240 Vrms。

多重引导

可引导介质或网卡 (NIC) 包含 Tablet PC 正常启动和运行所需的文件。使用多重引导实用程序（默认情况下禁用）可以识别这些设备，并控制系统尝试从这些设备进行引导的顺序，以便启动 Tablet PC。

可引导设备包括光盘（如 CD 或 DVD）、可引导软盘或网卡。



某些设备（包括 USB 设备和网卡）必须先在计算机设置实用程序中启用，才能纳入引导顺序。有关详细信息，请参阅本章中的“[在计算机设置实用程序中启用可引导设备](#)”。

默认引导顺序

默认情况下，如果系统中存在多个可引导设备，Tablet PC 便会按预定的顺序搜索启用的设备及位置，并从中选择启动设备。

每次引导时，系统将首先搜索可引导的驱动器 A 设备。如果找不到可引导的驱动器 A 设备，再搜索可引导的驱动器 C 设备。驱动器 A 设备包括光盘驱动器和软盘驱动器。驱动器 C 设备包括光驱和主硬盘驱动器。

主硬盘驱动器只能作为 C 驱动器引导。网卡则没有指定的驱动器盘符。



光驱设备（如 CD-ROM 驱动器）既可以作为 A 驱动器引导，也可以作为 C 驱动器引导，具体情况则取决于 CD 的格式。大多数可引导 CD 均作为驱动器 A 引导。如果您有作为驱动器 C 引导的 CD，系统将在引导该 CD 之前引导软盘驱动器。

默认情况下，Tablet PC 将按照预定的顺序搜索已启用的设备和位置来选择启动设备。

您可以通过启用多重引导并输入新的启动顺序（也称为引导顺序）来更改 Tablet PC 搜索启动设备的顺序。您还可以使用快速多重引导将 Tablet PC 设置为在每次启动或重新启动时提示您选择启动位置。

下表说明了指定驱动器盘符的默认顺序。（实际的启动顺序因配置而异。）

■ 作为驱动器 A 引导的设备的默认顺序：

- a. 可选对接设备多功能插槽或外接多功能插槽中装有可作为驱动器 A 引导的光盘的光盘驱动器。
- b. 可选的对接设备或外接多功能插槽中的软盘驱动器。

■ 作为驱动器 C 引导的设备的默认顺序：

- a. 可选对接设备多功能插槽或外接多功能插槽中装有可作为驱动器 A 引导的光盘的光盘驱动器。
- b. Tablet PC 主硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器。
- c. 可选的对接设备多功能插槽或外接多功能插槽中的硬盘驱动器。



因为网卡没有相关的驱动器盘符，所以更改网卡的引导顺序并不会影响其它设备的驱动器盘符。

在计算机设置实用程序中启用可引导设备

仅当为了将 USB 设备或网卡纳入多重引导而启用了它们时，Tablet PC 才能从这些设备启动。

要启用设备或位置将其纳入多重引导，请执行以下操作：

1. 通过开启或重新启动 Tablet PC 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 **F10 = ROM Based Setup**（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - ❑ 要获得导航说明，请按 **F1** 键。
2. 要启用 USB 驱动器或插入了可选的对接设备的驱动器中的可引导介质，请使用箭头键选择 **Advanced（高级）> Device Options（设备选项）**。然后选择 **Enable USB legacy support（启用 USB 传统支持）**。

– 或 –

要启用网卡，选择 **Security（安全保护）> Device security（设备安全保护）**，然后选择 **Internal network adapter boot（内置网络适配器引导）**。

3. 要保存首选项并退出计算机设置实用程序，请使用箭头键选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**，然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。



要在启动时将网卡连接到 PXE（预引导执行环境）或 RPL（远程程序装载）服务器，而不使用多重引导，请在屏幕右下角出现 **Network Service Boot（网络服务引导）** 信息时迅速按下 **F12** 键。

多重引导的结果

在更改启动顺序之前，请考虑以下因素：

- 如果在更改了引导顺序后重新启动 Tablet PC，在搜索启动设备时，将只搜索各类驱动器中的第一个设备（光盘驱动器除外）。

例如，假定 Tablet PC 已连接到包含光盘驱动器和软盘驱动器的可选对接设备。按默认引导顺序，光盘驱动器排在软盘驱动器之前。如果系统无法从光盘驱动器引导（要么是驱动器中没有光盘，要么光盘是不可引导的），将不再尝试从软盘驱动器上引导。而是会尝试从系统中的第一块硬盘驱动器设备引导。不过，如果有两个光盘驱动器，第一个光盘设备不引导，系统会尝试从系统中的其它光盘驱动器引导。

- 如果更改引导顺序，也将更改逻辑驱动器的盘符。例如，如果从装有作为驱动器 C 引导的光盘的 CD-ROM 驱动器启动，则该 CD-ROM 驱动器将成为驱动器 C，硬盘驱动器托架中的硬盘驱动器将成为驱动器 D。
- 从网卡启动不会影响逻辑驱动器的盘符，因为没有与网卡相关的驱动器盘符。
- 可选对接设备中的驱动器在引导顺序中类似外接 USB 设备，必须在计算机设置实用程序中启用。

多重引导首选项

设置多重引导顺序的方法有以下 2 种：

- 设置新的默认引导顺序，Tablet PC 每次启动时都采用该顺序。
- 通过快速多重引导使用可变的引导顺序。使用该功能时，Tablet PC 每次启动或重新启动时都提示您选择启动设备。

设置新的默认引导顺序

使用计算机设置实用程序对 Tablet PC 进行设置，使其在每次启动或重新启动时使用的启动顺序：

1. 通过开启或重新启动 Tablet PC 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 **F10 = ROM Based Setup**（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - 要获得导航说明，请按 **F1** 键。
2. 使用箭头键选择 **Advanced（高级）> Boot options（引导选项）**，然后按 **Enter** 键。
3. 将 **MultiBoot（多重引导）** 字段切换为 **Enable（启用）**。
4. 将 **Boot Order（引导顺序）** 字段切换为您首选的引导顺序。
5. 要保存首选项并退出计算机设置实用程序，请使用箭头键选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**，然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

设置快速多重引导提示

使用计算机设置实用程序对 Tablet PC 进行设置，使其在每次启动或重新启动时都显示多重引导启动位置菜单。

1. 通过开启或重新启动 Tablet PC 打开计算机设置实用程序。屏幕左下角显示 **F10 = ROM Based Setup**（F10 = 基于 ROM 的设置）信息时，按 **F10** 键。
 - ❑ 要更改语言，请按 **F2** 键。
 - ❑ 要获得导航说明，请按 **F1** 键。
2. 使用箭头键选择 **Advanced（高级）> Boot options（引导选项）**，然后按 **Enter** 键。
3. 在 **Express Boot Popup Delay (Sec)（快速引导弹出延迟秒数）** 字段中，选择您希望 Tablet PC 在采用默认的当前多重引导设置之前，显示启动位置菜单的秒数（选择 0 时，将不显示快速引导启动位置菜单）。
4. 要保存首选项并退出计算机设置实用程序，请使用箭头键选择 **File（文件）> Save changes and exit（保存更改并退出）**，然后按照屏幕上的说明操作。

当您退出计算机设置实用程序后，首选项即设置完毕，并在重新启动 Tablet PC 后生效。

进入快速多重引导首选项

当启动期间显示 **Express Boot（快速引导）** 菜单时，可执行以下操作：

- 要从 **Express Boot（快速引导）** 菜单中指定启动位置，请在指定的时间内选择首选项，然后按 **Enter** 键。
- 要防止 Tablet PC 采用默认的当前多重引导设置，请在指定的时间到期之前按任意键。直到您选择启动位置并按 **Enter** 键之后，Tablet PC 才会启动。
- 要使 Tablet PC 按照当前多重引导设置启动，请等待指定的时间到期。

客户端管理

客户端管理解决方案为管理网络环境中的客户端（用户）台式机、工作站、笔记本电脑和 Tablet PC 提供了基于标准的解决方案。

客户端管理的主要功能包括：

- 初始软件映像的部署。
- 远程系统软件的安装。
- 软件的管理和更新。
- ROM 的更新。
- 计算机资产（计算机上安装的硬件和软件）的跟踪和安全保护。
- 某些系统软件和硬件组件的故障通知和恢复。



对本章中介绍的具体功能的支持因计算机机型和/或计算机上安装的管理软件的版本不同而有所不同。

配置和部署

HP 计算机预安装了系统软件映像。初始软件映像在初次安装计算机时配置。进行短暂的软件“解包”之后，计算机即可使用。

可以通过以下方式部署（分发）自定义的软件映像：

- 在预安装的软件映像解包后，安装附加的软件应用程序。
- 使用 **Altiris Deployment Solutions** 等软件部署工具将预安装的软件替换为自定义的软件映像。
- 使用磁盘克隆方法将内容从一个硬盘驱动器复制到另一个硬盘驱动器中。

请根据您所在组织的技术环境和流程采用适当的部署方法。有关为您所在组织选择最佳部署方法的详细信息，请访问 HP 网站 <http://www.hp.com/go/pcsolutions>。



系统恢复光盘、计算机设置实用程序和其它系统组件为系统软件恢复、配置管理和排除故障以及电源管理提供了进一步的帮助。

软件的管理和更新

HP 为管理和更新客户端 PC 上的软件提供了多种工具，包括 Altiris 解决方案 HP Client Manager Software、Altiris Local Recovery、Altiris PC Transplant Pro 和 System Software Manager。

HP Client Manager Software

HP Client Manager Software (HP CMS) 在 Altiris 软件中集成了 HP Intelligent Manageability（智能管理）技术。HP CMS 为 HP 设备提供了超强的硬件管理功能，包括：

- 用于管理资产的详细硬件清单视图。
- *PC 运行状况检查* 监视和诊断。
- 可通过 Web 访问的业务关键细节报告，例如具有温度警告和内存警报的计算机。
- 系统软件的远程更新，例如设备驱动程序和 ROM BIOS。



HP CMS 与可选的 Altiris Solutions 软件（单独购买）配合使用，还会提供其它功能。有关详细信息，请参阅“[Altiris Local Recovery](#)”。

有关 HP Client Manager 的详细信息，请访问 HP 网站 <http://www.hp.com/go/easydeploy>。

HP Client Manager Software（安装在客户端计算机上）与 Altiris Solution 软件（安装在管理员计算机上）配合使用时，HP CMS 可以提供增强的管理功能。HP Client Manager 可以在以下 IT 生命周期方面集中管理 HP 客户端设备硬件：

■ 清点和资产管理

- 遵守软件许可证的情况
- 计算机的跟踪和报告
- 计算机租赁的联系人信息和固定资产的跟踪

■ 系统软件的部署和迁移

- Windows 2000/XP 的迁移
- 系统的部署
- 个性化设置（个人用户设置）的迁移

■ 帮助中心和问题解决

- 管理帮助中心凭证
- 远程排除故障
- 远程解决问题
- 客户端灾难恢复

■ 软件和运行管理

- 实时客户端管理
- HP 系统软件的部署
- 应用程序自行恢复（可以发现并修复某些应用程序问题）

Altiris Solutions 软件提供了易用的软件分发功能。在某些台式机和 Tablet PC 机型上，Altiris 管理代理属于预装载的软件的一部分。通过此代理，可以与 Altiris Solutions 软件通信，利用易用的向导完成新硬件的部署或个性化设置向新操作系统的迁移。

Altiris Solutions 软件与 System Software Manager 或 HP Client Manager 配合使用，管理员还可以从中心控制台更新 ROM BIOS 和设备驱动程序软件。

有关详细信息，请访问 HP 网站
<http://www.hp.com/go/easydeploy>。

Altiris PC Transplant Pro

使用 Altiris PC Transplant Pro 可以保留旧设置、首选项和数据，并将其快捷地迁移到新的环境。

有关详细信息，请访问 HP 网站
<http://www.hp.com/go/easydeploy>。

System Software Manager

使用 System Software Manager (SSM) 可以同时更新多个系统的系统级软件。SSM 在客户端计算机上执行时，将检测硬件和软件的版本，然后从中央存储库（也称为文件仓库）中更新相应的软件。SSM 支持的驱动程序版本在 HP 驱动程序下载网站和支持软件 CD 上使用特殊的图标注明。要下载该实用程序或者获得有关 SSM 的详细信息，请访问 HP 网站 <http://www.hp.com/go/ssm>。

索引

数字和字母

- BIOS 信息, 显示 14-3
- Bluetooth 模块 1-9
- Bluetooth 设备 13-10
- Caps Lock 指示灯 1-1
- CD, 支持软件 CD 16-1
- Ctrl+Alt+Delete 命令 4-11
- DVD
 - 操作系统光盘 16-6
 - 应用程序和驱动程序恢复光盘 16-6
- DVD 的国家/地区设置 5-11
- ESD (静电释放) 6-1
- Fn 键 1-5, 3-9, 3-20
- HP ProtectTools 安全管理器 14-25
- HP 管理员密码 14-8
- HP 密码 14-5
- HP 密码准则 14-6
- IDE 驱动器指示灯 1-1, 6-2
- Internet 连接防火墙 14-22
- MMC 卡 8-1
- Norton AntiVirus 14-21
- Num Lock 键 3-21
- Num Lock 指示灯 1-2, 3-21

PC 卡

- 插入 7-1, 7-2
- 类型 7-1
- 启用程序与插卡插槽服务 7-1
- 取出 7-3
- 停止使用 7-3
- PC 卡插槽 1-11
- PC 卡弹出按钮 1-11, 7-3
- PCMCIA 卡 7-1
- ProtectTools 的 BIOS
 - 配置 14-27
- ProtectTools 的嵌入式安全保护 14-25
- ProtectTools 的身份管理器 14-26
- ProtectTools 的智能卡安全保护 14-28
- Q Menu
 - 按钮步骤 4-10
 - 菜单项, 获得有关信息 12-3
 - 菜单项, 支持的数目 12-4
 - 测试菜单项 12-3
 - 关闭 12-2

- 控件 12-1
- 设置首选项 12-3
- 说明 4-10
- 显示 12-2
- 选择菜单项 12-2
- Q Menu 图标 12-2
- Q Menu 中的 Brightness
（亮度）菜单项 12-10
- Q Menu 中的 Capture Screen
（捕获屏幕）菜单项 12-10
- Q Menu 中的 Capture
Window（捕获窗口）菜
单项 12-11
- Q Menu 中的 Extended
Desktop（扩展桌面）菜
单项 12-12
- Q Menu 中的 External Only
（仅外接）菜单项 12-12
- Q Menu 中的 Internal and
External（内置和外接）
菜单项 12-12
- Q Menu 中的 Internal Only
（仅内置）菜单项 12-11,
12-12
- Q Menu 中的
Landscape-Primary
（横向-主）菜单项 12-13
- Q Menu 中的
Landscape-Secondary
（横向-次）菜单项 12-14
- Q Menu 中的 Mute On/Off
（开启/关闭静音）菜
单项 12-10
- Q Menu 中的 Portrait-Primary
（纵向-主）菜单项 12-13
- Q Menu 中的
Portrait-Secondary（纵向-
次）菜单项 12-14
- Q Menu 中的 Power Controls
（电源控制）菜单项 12-15
- Q Menu 中的 Standby（等
待）菜单项 12-15
- Q Menu 中的 Tablet PC
Settings（Tablet PC 设置）
菜单项 12-15
- Q Menu 中的 Volume（音
量）菜单项 12-10
- Q Menu 中的 Wireless On/Off
（开启/关闭无线功能）菜
单项 12-10
- Q Menu 中的系统定义菜
单项
 - External Only（仅
外接）12-12
 - Q Menu 设置 12-16
 - Tablet PC 设置 12-15
 - 捕获窗口 12-11
 - 捕获屏幕 12-10
 - 等待 12-15
 - 电源控制 12-15
 - 关机 12-15
 - 横向-次 12-14
 - 横向-主 12-13
 - 仅内置 12-11, 12-12
 - 开启/关闭静音 12-10
 - 开启/关闭无线
功能 12-10

- 扩展桌面 12-12
- 亮度 12-10
- 内置和外接 12-12
- 休眠 12-15
- 音量 12-10
- 纵向-次 12-14
- 纵向-主 12-13
- Q 按钮 1-6, 4-7, 12-1
- RAM (随机存取存储器) 9-11
- RJ-11 (调制解调器) 插孔 1-10
- RJ-45 (网络) 插孔 1-10
- SD 存储卡 8-1, 8-3
- S-Video
 - 连接电缆 5-6
 - 外接视频 5-5
- S-Video 输出插孔 1-10, 5-6
- Tablet PC 按钮驱动程序 12-16
- Tablet PC 上的安全保护功能
 - 计算机设置实用程序 14-4
- Tablet PC 输入面板启动按钮 1-6, 4-7, 4-10
- Tablet PC 输入面板应用程序 4-15
- USB 端口 1-11, 1-13
- USB 集线器 10-2
- USB 连接器 10-2
- USB 设备 10-1, 10-2, 10-3
- USB, 传统支持 10-3, 15-1
- Windows XP 重要安全更新 14-24

- Windows 安全保护按钮
 - 步骤 4-11
 - 已识别 1-8, 4-8
- Windows 防火墙 14-2, 14-22
- Windows 徽标键 1-5
- Windows 密码准则 14-6
- Windows 应用程序键 1-5
- WLAN (无线局域网)
 - 故障排除 13-9
 - 类型 13-8
 - 软件 13-9
 - 识别设备 13-8

A

- 安全保护功能 14-1
- 安全保护缆锁, 连接 14-29
- 安全保护缆锁槽口 1-12
- 安装 CD 和 DVD 软件 5-10
- 安装主硬盘驱动器 6-5
- 按键
 - Fn** 1-5, 3-9, 3-20, 3-21
 - Num Lock** 3-20, 3-21
 - Windows 徽标 1-5
 - Windows 应用程序 1-5
 - 功能 1-5, 3-9
 - 快捷键 3-9
 - 内置键盘 3-21
 - 热键 3-9
 - 小键盘 1-5
- 按钮
 - esc 4-12
 - PC 卡弹出 1-11, 7-3
 - Q 1-6, 4-10
 - Tablet PC 输入面板
 - 启动 1-6, 4-10

Windows 安全保护 1-8,
4-8, 4-11
重置 4-11
触摸板左 1-3
手写笔 4-2
手写笔弹出 1-7
无线 1-12
信息中心 1-13, 3-19
旋转 4-10
演示模式 1-4, 3-13
音量 1-4
指点杆右 1-3
指点杆左 1-3
另请参阅滚轮

B

版权警告 5-9
保护数据 16-6
笔架, 手写笔 4-5
病毒, 防病毒软件 14-21

C

操作系统 14-22
 安全保护 14-1
 密码 14-5
插槽
 PC 卡 1-11
 内存模块 9-9
 数字介质 1-11, 8-1
插槽服务, PC 卡 7-1
插卡和插槽服务, PC 卡 7-1
插孔
 RJ-11 (调制解
 调器) 1-10, 11-1
 RJ-45 (网络) 1-10,
 11-8

S-Video 输出 1-10, 5-5
音频输出 (耳机) 1-11,
5-3
音频输入 (麦
 克风) 1-11, 5-3
重置 (紧急关机) 4-11
触摸板按钮 1-3
触摸板滚动区 1-3
触摸板区域 1-3
触摸板左按钮 1-3
磁铁 1-17
从等待模式中恢复 2-10
从休眠模式中恢复 2-9

D

等待
 恢复 2-10
 启动 2-10, 12-15
 使用热键启动 3-6
 退出 1-13, 2-2
 在电池电量严重不足
 的情况下启动 2-23
 在使用红外功能时
 避免 13-17
等待/电源指示灯 1-2
电池电量
 电池电量不足的
 状况 2-23
 节约 2-28
电池电量不足的状况
 解决 2-24
 识别 2-23
电池电量显示
 解释 2-22
 热键 3-6
 提高准确度 2-21

- 电池电量严重不足的情况
 - 恢复 2-24
 - 识别 2-23
 - 电池电源
 - 运行 Tablet PC 2-16
 - 另请参阅电池组
 - 电池架，主
 - 插入电池组 2-18
 - 取出电池组 2-18
 - 电池指示灯 1-2
 - 电池组
 - 处理 2-32
 - 存放 2-16, 2-31
 - 回收 2-32
 - 监测电量 2-21
 - 校准 2-25
 - 旅行用电池连接器 1-15
 - 主 2-18
 - 主托架 1-15
 - 另请参阅电池电源
 - 电池组释放锁定器 1-15
 - 电话 (RJ-11) 插孔，调制解调器电缆 11-1
 - 电缆
 - 调制解调器 11-1
 - 网络 11-8
 - 电视
 - S-Video 输出插孔 5-6
 - 连接视频 5-6
 - 连接音频 5-5
 - 切换图像 3-6
 - 电源
 - 在交流电源和电池之间
 - 切换 2-16
 - 另请参阅电池电源
 - 电源/等待指示灯 1-2
 - 电源开关 1-13
 - 电源连接器 1-10
 - 电源设置
 - 打开或关闭 Tablet PC 2-8
 - 电源使用方案 3-14
 - 冻结，系统 4-11
 - 端口，红外线 13-16
 - 对接连接器 1-14
 - 多功能插槽 II，外接 6-8
- E**
- 额定输入功率规格 A-2
 - 耳机 5-3
 - 耳机插孔 1-11, 5-2
- F**
- 防病毒软件 14-21
 - 防火墙软件 14-22
 - 访问 Tablet PC 信息 16-2
- G**
- 高架投影机
 - 连接 6-8
 - 切换显示屏 3-6
 - 更换
 - 主内存模块 9-6
 - 主硬盘驱动器 6-3
 - 更新软件 16-1
 - 工作环境规范 A-1
 - 功能键 1-5, 3-5
 - 关闭 Tablet PC 2-8, 4-11
 - 规范
 - 额定输入功率 A-2
 - 工作环境 A-1

滚轮

步骤 4-12

使用 4-12

位置 1-8, 4-8

国家/地区设置, DVD 5-11

H

海拔高度规范 A-1

横向 4-13

横向视图, 主和次 4-13

红外 13-16, 13-17

红外端口 1-9

环境光线传感器 3-16

环境规范 A-1

J

机场安检设备 6-1

集线器, USB 10-2

计算机设置实用程序

Advanced (高级)

菜单 15-7

File (文件) 菜单 15-4

Security (安全保护)

菜单 15-5

Tablet PC 信息 16-2

Tools (工具) 菜单 15-6

USB 传统支持 10-3, 15-1

步骤 15-1

导航 10-3

访问 15-1

更改语言 15-2

恢复默认值 15-3

设置安全保护首

选项 14-4

显示 ROM 信息 16-3

键盘

USB 10-2

屏上 4-15

外接 3-9

支持的外接 USB 4-1

交流电源 2-16

交流电源适配器, 断开

连接 2-16

校准, 电池 2-25

介质, 受机场安检设备影响
的驱动器 6-1

禁用

Num Lock 3-22

内置小键盘 3-21

静电释放 (ESD) 6-1, 9-1

静音按钮 1-4

K

卡。请参阅数字内存卡

开关, 显示屏

设置首选项 3-15

控件, 命令 4-7

快捷键, 外接键盘 3-9

扩展内存模块, 添加 9-2

L

缆锁, 安全保护 14-29

连接器

电源 1-10

对接 1-14

旅行用电池 1-15

驱动器 6-1

录像机

连接视频 5-5

连接音频 5-5

切换图像 3-6

旅行用电池连接器 1-15
轮, 滚动 4-12

M

麦克风, 内置 5-2
麦克风插孔 1-11, 5-2
帽, 更换指点杆 3-3
密码
 HP 14-5
 HP 管理员 14-8
 HP 准则 14-6
 Windows 14-5
 Windows 准则 14-6
 开机 14-10
 驱动器锁 14-14
 使用 14-4
 忘记 14-4
密码, 配合使用 14-6
命令控件
 步骤 4-10
 速查表 4-9
 已识别 4-7
模拟线路与数字线路 11-1

N

内存
 扩展内存模块, 添加 9-2
 增加内存 9-11
 主内存模块, 更换 9-6
 主内存模块, 升级 9-2

P

盘, 光盘。请参阅 CD
屏上键盘 4-15

Q

启动等待模式 2-10
启动休眠模式 2-9
启用
 Num Lock 3-22
 内置小键盘 3-21
启用程序, PC 卡 7-1
嵌入式数字小键盘 3-21
切换显示屏和图像 3-6
驱动器
 受机场安检设备影响 6-1
 维护 6-1
 运送 6-1
驱动器锁 14-13

R

热键
 命令快捷键参考 3-6
 切换图像 3-7
 使用外接键盘 3-9
软件
 Q Menu 12-1
 Tablet PC 输入面板 4-15
 Windows Security
 (Windows 安全)
 窗口 4-11
 安全保护功能 14-1
 安装 4-2
 防病毒 14-21
 防火墙 14-2, 14-22
 任务管理器 4-11
 设置实用程序 4-11
软件更新程序 16-1
 确定系统 ROM 的当前
 版本 16-2

S

- 设备安全保护 14-18
- 设备禁用 14-18
- 设备驱动程序
 - PC 卡 7-1
 - 外接设备 6-8
- 设置实用程序
 - 重置 Tablet PC 4-11
 - 设置安全保护首选项 14-4
- 湿度规范 A-1
- 适配器, 调制解调器 11-3
- 视频设备
 - S-Video 输出插孔 5-6
 - 切换图像 3-6
- 手写笔
 - Journal 应用程序 4-1
 - 安装 4-5
 - 帮助和教程 4-1
 - 更换笔尖 4-6
 - 校准 4-4
 - 设置首选项 4-5
 - 手写笔激活的按钮 4-7
 - 输入信息 4-2
 - 弹出按钮 1-7
 - 组件 1-18
- 手写笔按钮 4-2
- 手写笔笔架 1-7
- 手写笔擦除器 1-18
- 手写笔激活的按钮
 - Q Menu 1-6, 4-7
 - Tablet PC 输入面板启动 1-6, 4-7
 - 旋转 4-7

- 受机场安检设备影响的驱动器介质 6-1
- 输入命令 4-12
- 鼠标, 外接
 - 设置首选项 4-1
 - 支持 4-1
- 数字存储卡 8-3
- 数字存储卡, 插入 8-2
- 数字键, 在屏上键盘上 4-15
- 数字介质插槽 1-11
- 数字线路与模拟线路 11-1
- 数字小键盘 3-21
- 锁, 安全保护缆锁 14-29

T

- 天线 1-16
- 调节音量 5-4
- 调制解调器
 - 国家/地区专用的适配器 11-3
 - 连接 11-2
- 调制解调器插孔 1-10, 11-1
- 调制解调器电缆 11-1
- 通风孔 1-12, 1-14
- 投影机
 - 连接 5-7, 6-8
 - 切换显示屏 3-7

W

- 外接设备 6-8
- 外接显示器
 - 连接 5-7
 - 切换图像 3-7
- 外接显示器端口 1-10
- 外接小键盘 3-22
- 外围设备, 连接和断开 6-8

网络

连接 11-9

噪声抑制电路 11-8

网络插孔 1-10

网络电缆 11-8

温度

存放, 电池组 2-31

规范 A-1

无线

WLAN 软件 13-9

WLAN 适配器的

类型 13-8

无线局域网

(WLAN) 13-8

无线设备按钮 1-12, 13-12

无线设备天线 1-16

无线设备指示灯 1-2

X

系统 ROM (只读存储器)

确定当前版本 16-2

已定义 16-1

系统恢复点 16-8

系统锁定 4-11

系统信息

显示 3-6

选项 14-20

下载

软件 16-5

系统 ROM 16-4

显示屏, 切换图像 3-6, 3-7

显示屏开关, 设置首

选项 3-15

显示屏释放按钮 1-9

显示器

连接 6-8

切换图像 3-15

外接 5-7

显示器, 外接, 切换显

示屏 3-7

相应国家/地区的专用调制

解调器电缆适配器 11-3

小键盘

启用/禁用 3-21

嵌入式数字 3-20

外接 3-22

携带 Tablet PC 旅行

保护硬件连接器 8-2

电池组温度的注意

事项 2-31

外部电源 2-24

携带 Tablet PC 旅行, 环境

规范 A-2

信息中心按钮 1-13, 3-19

休眠

恢复 2-9

启动 2-9, 12-15

退出 1-13, 2-2, 2-24

文件空间要求 9-11

在电池电量严重不足的

情况下启动 2-23

休眠文件 9-11

旋转按钮 4-7

步骤 4-10

设置首选项 4-12

Y

演示模式

Q Menu 中的 Presentation

Mode On/Off (开
启/关闭演示模式)

菜单项 12-13

使用 3-13

演示模式按钮 1-4, 3-13

扬声器 1-13, 5-1, 5-2

音量

静音指示灯 1-1

控件 1-4, 5-1

音频输出 (耳机)

插孔 1-11, 5-2

音频输入 (麦克风)

插孔 1-11, 5-2

应用程序。请参阅软件

硬盘驱动器

IDE 驱动器指示灯 6-2

安装, 主 6-5

更换, 主 6-3

驱动器锁 14-13

取出, 主 6-3

维护 6-1

硬盘驱动器托架 1-15

Z

增加内存 9-11

支持软件 CD 16-1

指点杆

使用 3-3

位置 1-3

指点杆, 按钮 1-3

指点杆帽, 更换 3-3

指点杆右按钮 1-3

指点杆左按钮 1-3

指点设备

命令控件 4-7

设置首选项 4-5

手写笔 4-1

指点设备首选项 3-4

指示灯

Caps Lock 1-1

IDE 驱动器 1-1, 6-2

Num Lock 1-2, 3-20

电池 1-2

电源/等待 1-2

静音 1-1

无线 1-2

转轴 1-7

自动播放 5-11

自动运行 5-11

纵向 4-13

纵向视图, 主和次 4-13